

ELBE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REPRODUCTOR MP3 RESISTENTE AL AGUA

ELBE MP-118 4GB



Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir su nuevo reproductor MP3 ELBE MP-118. Este aparato ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa Europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

IMPORTANTE: Antes de utilizar su reproductor MP3 ELBE MP-118, conecte el adaptador de corriente USB/Jack a su dispositivo y cárguelo completamente. Este adaptador de corriente se encuentra por separado en la misma caja del producto.

Antes de usar:

- Conecte el cable USB de carga a la entrada jack del MP3 ELBE MP-118.
- Cárguelo completamente antes de su uso, utilice un cargador USB estándar de 1A o la salida USB de su PC, el LED de carga permanecerá parpadeando hasta que se complete la carga del dispositivo.


Contenido:


Reproductor MP3 ELBE MP-118 – Cable de carga y sincronización – Auriculares sumergibles IPX 8 – Manual de Instrucciones.


Detalles del dispositivo:



Detalles del dispositivo:


 : Subir Volumen / Vol. + / Reproducción Aleatoria.

 : Bajar Volumen / Vol. - / Reproducción Normal.

 : Encendido / Power On / Reproducción - Pausa

 : Próxima pista / Avance rápido.

 : Pista previa / retroceso rápido.

 : Led 1 / Led 2 / Led 3*

* Vea detalles de las indicaciones LED:

Descripción indicaciones LED:

Indicador LED 1: Modo parpadeo indica que el reproductor se encuentra en modo de reproducción aleatoria.








Indicador LED 2: Modo parpadeo indica que el reproductor se encuentra en modo de reproducción continua / normal.

Indicador LED 3: Avisa de que la batería está a punto de agotarse, cuando este LED se encienda el dispositivo requiere que se cargue de nuevo o bien su dispositivo se está usando con el cargador USB conectado.





Modo sincronización de datos:

Indicador LED 2: Se mantiene encendido mientras esta transfiriendo información.

Modo de uso:

- Mantenga pulsado de forma sostenida el botón  el led de encendido comenzara a parpadear.
- Pulse  para pausar/reproducir las pistas de audio.
- Para resetear el dispositivo mantenga pulsado el botón  unos 10 segundos.
- Para cambiar de pista y pasar a la siguiente pista de audio pulse una vez el botón .
- Para avanzar en la pista de audio pulse de forma sostenida el botón .
- Para cambiar de pista y volver a una pista anterior pulse una vez el botón .
- Para retroceder en la misma pista y escuchar un fragmento anterior pulse de forma sostenida el botón .

Modo de uso (continuación) :

- Si desea aumentar el volumen de su dispositivo pulse el botón 
- Si desea disminuir el volumen de su dispositivo pulse el botón: 
- Si desea activar el modo aleatorio pulse de forma sostenida el botón: 
- Si desea activar o volver al modo de reproducción continua / normal pulse de forma sostenida el 

Como añadir canciones a su dispositivo MP3:

- Desconecte los auriculares del dispositivo MP3 ELBE MP-118.
- Conecte el cable USB a la entrada jack de su dispositivo.
- Conecte el USB a su PC, el dispositivo MP-118 deberá ser reconocido por su ordenador y aparecerá un nuevo disco en el Explorador de Windows.
- En este momento podrá añadir las canciones que dese a su MP3.
- No cree carpetas y añada todas las canciones al directorio raíz del reproductor MP3.

Especificaciones:

- Reproduce MP3: 8Kbps ~ 320Kbps; WMA: 5Kbps ~ 384Kbps.
- Memoria 4 GB.
- **Resistente al agua (grado de protección IPx8) sumergible hasta 3 metros.**
- Batería de Litio 160 mAh.
- Reproducción continua hasta 10 horas, en función del volumen y la carga disponible.
- Auriculares deportivos resistentes al agua incluidos.
- Clip de sujeción.
- Cable USB para sincronizar canciones incluido.
- Cable USB de carga incluido.
- (An-Al-Pr): 3,5 x 1,8 x 5 cm.
- Peso: 18 g.

ATENCIÓN Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

Precauciones:

1. Este dispositivo no es un juguete.
2. Este dispositivo es sumergible hasta un máximo de 3 metros.
3. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte.
4. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos.
5. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto.
6. Utilice siempre el dispositivo con los auriculares suministrados o auriculares sumergibles IPX8, el uso de otros accesorios no compatibles con el reproductor puede dañar el dispositivo.
7. No utilice su reproductor ELBE MP3 a máximo volumen durante largos periodos de uso. Esto podría dañar su audición. El volumen máximo permitido para dispositivos portátiles solo puede garantizarse por ELBE con los auriculares suministrados. Si necesita reemplazarlos póngase en contacto con su distribuidor para adquirir otra unidad.

USO DE BATERÍAS – Precauciones -

- 1- Este equipo incluye una batería de Litio de 160 mAh.
- 2- Evite la carga prolongada de su dispositivo.
- 3- Desconecte una vez el avisador LED indique que la carga se ha producido por completo.
- 4- No acerque el dispositivo a fuentes de calor ni intente manipularlo.

Condiciones de garantía:

- Este cargador dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.

Reciclaje y desechado del producto:

Este cargador ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.



Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:

e-mail de contacto: sat@riverint.com

Web: www.elbeproducts.es

Declaración de conformidad:

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 08017 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE Modelo: MP-118

Cumple los requisitos de las normativas CEE Directiva 2014/30 UE y 2014/35/UE establecidos sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

River International, S.A. 08017 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77