

# ELBE

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### ELBE RELOJ DESPERTADOR CON TERMOMETRO RD-009-B



#### Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir su nuevo reloj despertador ELBE RD-009-B. Este aparato ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa Europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

**ATENCIÓN** Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos.

#### Instalación de las Pilas (3xAAA No incluidas)

1. En la parte trasera del reloj RD-668-N se encuentra el compartimento para las pilas, deslice la tapa hacia abajo y podrá acceder al espacio de las pilas.
2. Inserte las tres pilas AAA de acuerdo con la polaridad marcada en el compartimento.
3. Cierre de nuevo el compartimento de las pilas con la tapa.

## **Descripción de elementos principales:**

### **BOTON SNOOZE-LIGHT.**

- Pulse el botón para encender la luz durante 5 segundos.
- Pulse para activar la función snooze (repetición) 5 minutos cuando la alarma se apague.

### **PANTALLA DEL RELOJ**

- Visualiza la información del reloj. Hora, fecha, temperatura, humedad, alarma ON/OFF.

### **BOTÓN ALM-SET - FUNCIÓN ALARMA.**

- Pulse el botón ALM-SET para configurar el modo de Alarma.
- Mantenga pulsado durante 2 segundos para configurar el modo de alarma.
- Pulse el botón UP “ ▲ ” y Down “ ▼ ” para configurar la hora deseada y fije la hora con el botón ALM-SET. Use el mismo procedimiento para configurar los minutos. Finalmente pulse ALM-SET para finalizar el proceso y para activar la alarma pulse de nuevo el botón UP “ ▲ ”.

### **BOTÓN SET - BOTÓN DE CONFIGURACIÓN**

- Pulse y mantenga fijado durante 2 segundos para entrar en modo configuración de reloj.
- Pulse alternativamente para cambiar entre los modos 12/24 horas/ horas y minutos / año / mes y día.

Una vez fijada la hora y fecha deseada pulse el botón SET para pasar al siguiente paso.

### **Botones arriba “ ▲ ” y abajo “ ▼ ”**

- Pulse para subir o bajar los valores a configurar.
- Pulse estos botones para activar o desactivar la alarma.

### **Botón abajo “ ▼ ”:**

- Pulse para conmutar entre los grados en modo centígrados (°C) y Fahrenheit (°F).

### **Pilas necesarias:**

- 3 pilas de tipo 1,5V “AAA”.

### **Instalación de las Pilas:**

Inserte 3 pilas 1,5V “AAA” Alcalinas de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento de las mismas.

### **Utilización de la luz de fondo del reloj**

Pulse el botón SNOOZE-LIGHT para activar la función de luz de ayuda, la luz de ayuda estará activa durante 5 segundos.

### **Configuración del modo 12 o 24 horas.**

Pulse y mantenga fijado durante 2 segundos el botón SET. Aparecerá en pantalla el modo a seleccionar.

Pulse de nuevo el botón SET. Los modos 12 o 24 horas aparecerán parpadeando. Pulse el botón arriba o botón abajo para alternar entre los modos 12 o 24 horas en la pantalla. . Pulse de nuevo el botón SET para fijar el modo y salir de la configuración.

### **Configuración de la hora:**

1. Pulse y mantenga fijado el botón SET durante 2 segundos. El modo 12 o 24 horas parpadeará. Si el modo 12 horas muestra la señal PM este mostrará las horas de la tarde. El modo PM no muestra las horas diurnas. Pulse el botón arriba o abajo para encontrar el modo deseado.

2. Pulse el botón SET de nuevo. La hora comenzará a parpadear. Pulse el botón arriba o abajo para seleccionar la hora deseada.

3. Pulse el botón SET de nuevo y los minutos parpadearán. Pulse el botón arriba o abajo para seleccionar el minuto deseado.

4. Pulse el botón SET de nuevo y los años parpadearán. Pulse los botones arriba o abajo para seleccionar el año deseado.

5. Pulse el botón SET de nuevo y el día parpadeará. Pulse el botón arriba o abajo para seleccionar el día deseado.

6. Pulse el botón SET de nuevo para que los meses parpaddeen. Pulse el botón arriba o abajo para seleccionar el mes deseado.

7. Pulse el botón SET de nuevo para salir del modo configuración.

8. Pulse el botón "DOWN" (Abajo) "▼" para alternar entre los modos grados Centígrados (°C) o bien grados Fahrenheit (°F).

NOTA: Puede pulsar el modo SET en cualquier momento para salir del modo configuración.

### **ACTIVACIÓN DE LA ALARMA:**

El reloj despertador ELBE RD-009-B está pensado para una sola alarma.

### **Configurar Alarma:**

1. Pulse el botón de configuración de alarma ALM-SET. El icono de alarma aparecerá en la pantalla del reloj.

2. Pulse y mantenga fijado el botón ALM-SET durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración.

3. La hora comenzará a parpadear. Pulse los botones arriba o abajo para fijar la hora deseada. En modo 12 horas el indicador PM indicara las horas de la tarde.

4. Pulse el botón ALM-SET de nuevo. Los minutos comenzarán a parpadear. Pulse el botón arriba o abajo para fijar el minuto deseado. Pulse el botón ALM-SET de nuevo para salir del modo configuración de alarma.

### **Activar la alarma:**

Pulse el botón ALM-SET hasta que la alarma aparezca. Luego, pulse los botones arriba o abajo para activar o desactivar la alarma. Una vez el logo de la alarma desaparece, la alarma estará desactivada.

### **Reconfigurar el reloj despertador:**

En caso que el reloj despertador no funcione adecuadamente, extraiga las pilas y vuelva a colocarlas de nuevo. Todos los valores configurados previamente quedarán de nuevo como en un origen.

### **Precauciones:**

- Este reloj despertador no es un juguete.
- Este reloj despertador no es sumergible.
- No mezcle pilas reutilizadas con pilas nuevas. Reemplace siempre las pilas por pilas nuevas.
- Usar únicamente pilas 1.5V AAA.
- Si aprecia dificultad a la hora de visualizar la pantalla reemplace las pilas del reloj despertador.
- No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte.
- No exponga el reloj despertador a entornos sucios o polvorientos.
- No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto.

### **Especificaciones:**

- Reloj despertador portátil.
- Display LCD 3,1" / 9 CM
- Función Snooze.
- Luz de fondo.
- Calendario.
- Selector de Alarma.
- Indicador de día de la semana.
- Medidor de temperatura y humedad.
- Pantalla 12/24 horas.
- Pantalla de fácil lectura.

- Tipo de Alimentación: 3 Pilas “AAA” 1,5v.
- Dimensiones: 13,9 x 7,1 x 4,4 cm.
- Peso: 0,124 Kg.

**Condiciones de garantía:**

- Este reloj despertador dispone de una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.

**Reciclaje y desecho del reloj despertador:**

Este reloj despertador ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

**Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.**

**Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:**

**Tel: 93 262 42 68**

**e-mail de contacto: [sat@riverint.com](mailto:sat@riverint.com) Web: [www.elbeproducts.es](http://www.elbeproducts.es)**

**Declaración de conformidad**

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE Modelo: RD-009-B

Cumplen los requisitos de las normativas:

Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004. Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

River International, S.A. Beethoven 15, AT-3 08021 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77

