

ELBE

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES OPERATING INSTRUCTIONS

XTV-3201-LED


**TELEVISOR COLOR CON MANDO A DISTANCIA
TV A CORES COM CONTROLO REMOTO
COLOR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL**

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Contenido

Información De Seguridad	1
Marcas en el producto	2
Información medioambiental	3
Funciones	3
Accesorios incluidos	3
Notificación del modo en espera	3
Interruptor de Control y funcionamiento del Televisor	4
Colocación de las pilas en el mando a distancia	4
Conexión a Corriente	4
Conexión de la Antena	4
Notificación	4
Mando a Distancia	6
Conexiones	7
Endocrinado/Apagado	8
Instalación inicial	8
Reproducción multimedia por la entrada USB	8
Grabación de un programa	9
Grabación diferida	9
Grabación instantánea	9
Ver los Programas Grabados	9
Configuración de grabación	10
Menú del Explorador Multimedia	10
CCE y CEC/CRC Passthrough	10
Comiendo del Menú de TV	11
Funcionamiento general del televisor	14
Manejo de la lista de canales	14
Configurar las Opciones de Control parental	14
Guía de Programación Electrónica (EPG)	14
Servicios de Televisión	15
Actualización de Software	15
Solución de problemas y consejos	16
Modos habituales de visualización de entrada de PC	16
Compatibilidad de señal AV y HDMI	16
Formatos admitidos para el modo USB	17
Resoluciones DVI admitidas	18

- No exponga el televisor a goteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como flores, tazas, etc. o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de la unidad).
- No exponga el televisor a la luz solar/direcada en llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ningún objeto fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de astisca, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte está provisto de tornillos, apriete los tornillos firmemente para evitar que el televisor se incline. No apriete demasiado los tornillos y monte los cauchos del soporte adecuadamente.
- No deseche las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Advertencia: Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.



PRECALCULACIÓN
RIESGO DE DESPLAZAMIENTO
NO APRETAR

PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.
NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER MANGUETES PARA LOS NIÑOS.
EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALQUIER

En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos períodos de inactividad (rise de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica. Si el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consumirá energía para todos los sistemas, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones y recomendadas.

IMPORANTE - Por favor, le estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor

ADVERTENCIA: No permita nunca que ninguna persona (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezca de experiencia o conocimientos, utilicen algún aparato eléctrico sin supervisión.

• Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 2000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y regiones con climas templados o tropicales.

• El televisor está diseñado para su uso doméstico y uso general similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.

• Para ensanchar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.

• La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantelería, cortinas, etc.

• Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable detenido puede causar un incendio o provocar una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe, no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional al quien

- Terminal viva peligrosa: La(s) terminal(es) marcadas (live/vive) es son peligrosas (s) bajo condiciones normales de operación.
- Precaución, consulte las instrucciones de funcionamiento: El(a)s área(s) marcadas (s) contiene(n) pilas tipo moneda o botón reemplazables por el usuario.



RIESGO DE DESPLAZAMIENTO
NO APRETAR

PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.
NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER MANGUETES PARA LOS NIÑOS.
EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALQUIER

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER MANGUETES PARA LOS NIÑOS.
EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALQUIER

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

NOTICIAS DE PRECALCULACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCOROZAR ELECTRÓNICO, RETIRAR LA PILA NI EL PANEL TRASERO.

ADVERTENCIA

PRODUCTO LÁSER Clase 1
Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsibles de funcionamiento.

ADVERTENCIA
No ingerir pilas, hay riesgo de quemaduras químicas.
Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / pilas. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños.

Si el complementario de las pilas no se cierra de forma segura, dele de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

ADVERTENCIA
Nunca coloque un aparato de televisión en un lugar instable o inclinado. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.
Siempre tome precauciones adicionales, especialmente a los niños, tomado precauciones tan sencillas como:
• Utilizar soportes recomendados por el fabricante del televisor.
• Utilizar únicamente mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.

• Asegurarse de que el televisor no sobresalgua del borde del mueble.
• No coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
• Coloque el televisor en un mueble que resista el peso del televisor.

• Enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles.
Si su televisor existe está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones que arriba.

Información De Seguridad

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Las instrucciones de montaje en la pared del televisor.
- El kit de montaje de pared es opcional. Usted lo puede obtener de su distribuidor local si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificada y otros accesorios.
- Aprende los tornillos de montaje de pared con firmeza para evitar que el televisor caiga. No apriete demasiado los tornillos.

ADVERTENCIA

El aparato conectado a la tierra de protección de la instalación del edificio a través de la conexión a la tierra de protección de otros aparatos con una conexión de televisión mediante un cable coaxial en algunos circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión por sí mismo, o a un sistema de distribución de televisión, no es suficiente para proporcionar a través de un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador Galvanizado, véa 06728-11).

Información medioambiental

Este televisor está diseñado para consumir menos energía. Para reducir el consumo de energía, puede seguir estos pasos:

- Configura el **Ahorro de energía a Minimo, Modo**.
- Maximo o Automático del televisor se reducirá el consumo de energía en consecuencia. Si le gusta pará configurar la **Luz de fondo** en un ratoijo establecido como **Personalizado** y ajustas la **Luz de fondo** (que se encuentra debajo de la configuración de **Ahorro de energía**) de forma manual mediante los botones a Izquierda o Derecha en el mando a distancia. Establezca como Apagado para desactivar esta opción.


Nota: Las opciones disponibles de Ahorro de energía pueden variar según el modo seleccionado en el menú Sistema>Imagen.

La configuración de **Ahorro de energía** se puede encontrar en el menú Sistema>Imagen. Tenga en cuenta que no se podrán modificar algunos ajustes de imagen.

Si pulsa el botón derecho mientras que la opción Automática está seleccionada o el botón izquierdo mientras se selecciona la opción personalizada, el mensaje "La pantalla se apagará en 15 segundos."

siguiente. "El televisor se cambió al modo de espera automáticamente porque no hubo ninguna señal durante un largo tiempo." Pulse OK para continuar. Es posible pasar a modo de espera si se enciende y no se usa durante un cierto tiempo. La próxima vez que encienda el televisor, el mensaje mostrará lo siguiente: "TV en modo de espera por no realizar operación alguna en un largo tiempo." Pulse OK para continuar.

Instrucción del Control y Funcionamiento del Televisor



- Sistema de menús en pantalla
- Toma de euroconector para equipos externos (como reproducidores de DVD, PVR, videojuegos, equipos de audio, etc.).
- Sistema de sonido estéreo
- Entrada USB
- Teletexto
- Conexión para auriculares
- Sistema automático de programación (APS)
- Sintonización manual
- Apagado automático de hasta ocho horas.

Temporizador de Apagado

- Bloqueo infantil
- Silenciado automático cuando no hay señal.
- Reproducción NTSC
- AVL (Aumento Automático de Volumen)
- P.LL (Búsqueda de Frecuencia por Lazos de Seguimiento de Fase)
- Entrada de PC
- Modo de Juego (opcional)
- Función de apagado de imagen
- Grabación de programa
- Grabación difusa de canales.

Accesorios Incluidos

- Mando a distancia
- Plas: 2 X AAA
- Manual de instrucciones

Notificaciones del modo en espera

Si el televisor no recibe ninguna señal de entrada por ejemplo, desde una antena o una fuente HDMI por 3 minutos, se pondrá en espera. La próxima vez que encienda el televisor, el mensaje mostrará el


fuentes de entrada. Pulse la tecla Source del mando a distancia de forma consecutiva para seleccionar entre las distintas fuentes.

Cambio de canales y volumen

Primer oíde el piezo que sujetan la cubierta del compatible de baterías en la parte posterior del mando a distancia Levante.

Fije la cubierta con cuidado. Presione y deslice la cubierta para arriba. Coloque los pilas AAA. Asegúrese de que fij. Y el icono concordante con los signos (oscuras) la placa de destello tipo (nuevas salinas, etc.) a la vez. Cambíelas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio. Luego atomíe de nuevo la cubierta a la vez.

Colocación de las pilas en el mando a distancia



Conexión a Corriente

IMPORTANTE: Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de **220-240 V, 50 Hz**. Desembalar el televisor, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente. Enchufe el cable de corriente a la electricidad.

Conexión de la Antena

Conecte el cable de antena o el cable de TV ANTENA (ANT) de la parte trasera del televisor.

RECONOCIMIENTO DE LA MARCA COMERCIAL

HDMI™ Los términos HDMI™ High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o registradas de HDMI Content Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.


Manejos con el Mando a Distancia

Pulse el botón **Menú** del mando a distancia para mostrar la pantalla del menú principal. Utilice los botones de dirección para seleccionar una pestaña del menú y pulse **OK** para entrar. Pulse las teclas de dirección para fijar una opción. Pulse las teclas **Return/Back** Menú para salir de un menú en pantalla.

Selección de entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos al televisor, puede alternar entre las distintas entradas al televisor.

Información al usuario sobre el desecho de baterías y equipos viejos



[Solo para la Unión Europea]

No debería tirar junto a la basura normal aquellos equipos que tengan estos símbolos.

Considera los sistemas de recolección o las instalaciones de reciclaje propias si quiere desecharse del producto.


Aviso: El símbolo *Pb* de abajo para la pilas indica que dicha batería contiene plomo.

Pilas

Considera los sistemas de recolección o las instalaciones de reciclaje propias si quiere desecharse del producto.

Aviso: El símbolo *Pb* de abajo para la pilas indica que dicha batería contiene plomo.

Información al usuario sobre el desecho de baterías y equipos viejos



[Solo para la Unión Europea]

No debería tirar junto a la basura normal aquellos equipos que tengan estos símbolos.

Considera los sistemas de recolección o las instalaciones de reciclaje propias si quiere desecharse del producto.


Aviso: El símbolo *Pb* de abajo para la pilas indica que dicha batería contiene plomo.

Pilas

Considera los sistemas de recolección o las instalaciones de reciclaje propias si quiere desecharse del producto.

Aviso: El símbolo *Pb* de abajo para la pilas indica que dicha batería contiene plomo.

1. **Modo en espera:** Encender/Apagar el televisor
2. **Tecidas numéricas:** Cambia el canal, entre en un número
3. **TV:** Muestra la lista de canales / Cambia a la fuente de TV
4. **Volumen +/–:** Aumenta o disminuye el volumen
5. **Función:** Muestra el menú del Televisor
6. **Menú:** Muestra el menú de navegación. Sírvete para desplazarte por los menús, contenidos, etc. también muestra las páginas secundarias del televisor cuando se pulsen las teclas izquierda o derecha
7. **Boton de navegación:** Sirve para confirmar la selección del usuario. Si el avance de la página (en modo TXT), ver a la lista de canales y avanza (modo DTV)
8. **OK:** Sirve para confirmar la selección del usuario. Si el avance de la página (en modo TXT), ver a la lista de canales y avanza (modo DTV)
9. **Navegar a Arriba:** Regresa a la pantalla anterior, abre la lista de índice (de modo televisor)
10. **Explorador multimedia:** Abre la pantalla del explorador multimedia
11. **Info:** Muestra información sobre el contenido de la pantalla, muestra información oculta (revelar) - en modo televisor
12. **Mi Botón 1 (7)**
13. **Idoma:** Alternar entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra y cambia el idioma del audio / subtítulos Televisión digital, cuando la opción esté disponible)
14. **Retroceder fotogramas:** En ficheros multimedia da la opción de ver los fotogramas anteriores
15. **Avance:** Pausa la reproducción del archivo en curso, inicia la grabación de la misma
16. **Grabar:** Graba canales
17. **Teclas de Control:** Sigue las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
18. **Reproductor:** Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
19. **Altavoz:** Detiene la reproducción de ficheros multimedia
20. **Avance rápido:** Avanza fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
21. **Subtítulos:** Muestra u oculta los subtítulos (si la opción subsistema disponible)
22. **Pantalla:** Cambia la relación de aspecto de la pantalla
23. **Texto:** Muestra el televisor (si estuviera disponible); muestra de nuevo para superponer el televisor sobre la imagen (cancela)
24. **Mi Botón 2 (1)**
25. **EPG (Guía Electrónica de Programación):** Muestra la guía electrónica de programación
26. **Sair:** Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior
27. **Menú Rapido:** Muestra una lista de menús para un acceso rápido
28. **Cambar:** Silencia totalmente el volumen del televisor
29. **Programa +/-:**
30. **Cambiar:** Alterna rápidamente entre los canales anteriores y actuales o fuentes
31. **Fuente:** Muestra todas las fuentes de señales y contenidos



(*) MI BOTÓN 1 & MI BOTÓN 2:

En función del modelo, estos botones tendrán funciones predefinidas. Sin embargo, podría tener una función especial para los mismos, pulsándose durante 5 segundos cuando esté en una fuente o canal determinados. Se mostrará la siguiente información en pantalla. Esto confirma que el botón seleccionado como MI BOTÓN estará asociado a la función elegida.

Tenga en cuenta que MI BOTÓN 1/2 volverá a su función predeterminada si realiza de nuevo la instalación inicial.

Además, puede definir un tipo de emisión como su favorita. Se dará prioridad al tipo de emisión conectado durante el proceso de búsqueda y los canales que se incluirán en la parte superior de la Lista de canales. Cuidado: pulse **OK** para continuar.

En ese momento, usted podrá activar el **Modo Tienda**. Esta opción configurará los ajustes de su TV para la mejor calidad de pantalla y las características compatibles de la TV se mostrarán en la parte superior de la pantalla como una barra de información. Esta opción es solo para uso en establecimientos. Para uso en hogares, le recomendamos que seleccione el **Modo Hogar**. Esta opción estará disponible en el menú **Sistema > Configuración**. **Más** y puede ser desplegado encendido más adelante.

• Pulse el botón **Modo en espera**, **Canal +/ -** o un botón numérico del mando a distancia.

• Pulse el selector de función lateral hasta que el televisor se encienda desde el modo de espera.

Apagado del Televisor

Pulse el botón del Modo en espera en el mando a distancia o pulse el botón del Modo en espera del televisor para que el televisor cambie a modo de espera.

Para anclar el televisor por completo. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: Cuando el televisor esté encendido en modo de espera, el LED de la parte trasera parpadeará para indicar que elementos como Espejo, Pantalla táctil, temporizador activo, el indicador LED, también parpadea cuando el usuario se aleja en modo de espera.

Instalación inicial

Cuando lo encienda por primera vez, aparecerá el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse **OK**.

En la siguiente pantalla, puede configurar las preferencias con los botones de navegación.

Nota: En función del país seleccionado, se pedirá un PIN que debe introducir más tarde, en caso de que se le pida.

Al pulsar cualquier operación en los menús.

Arca de Seguridad en el Tipo de Emisión

Antena digital: Si la opción de búsqueda de emisiones terrestres permanece activa, el televisor buscará automáticamente dispositivos de hasta 50km. Los dispositivos con menor señal no podrán darse al televisor.

Si el acceso a la red es posible, el televisor busca información sobre sus ajustes. Esta entrada USB del televisor admite dispositivos de hasta 500GB. Los dispositivos con menor señal no podrán darse al televisor.

Se recomienda que utilice un cable USB de alta velocidad al conectarlo al televisor. Para conectarlo, utilice el terminal de conexión de red y establezca su nombre y dirección para establecer la conexión.

PC a YPBR: La duración de la búsqueda cambiará en función del paso de Búsqueda seleccionado.

Análogica: Si la opción de búsqueda de emisiones Analógicas está encendida, el televisor buscará emisiones terrestres analógicas después de realizar la conexión, puede activar las

opciones **Apagados** antes de realizar cualquier conexión.

Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el televisor y el dispositivo están encendidos y utilicen las unidades y utilizadas.

Además, puede definir un tipo de emisión como su favorita. Se dará prioridad al tipo de emisión conectado durante el proceso de búsqueda y los canales que se incluirán en la parte superior de la Lista de canales. Cuidado: pulse **OK** para continuar.

En ese momento, usted podrá activar el **Modo Tienda**. Esta opción configurará los ajustes de su TV para la mejor calidad de pantalla y las características compatibles de la TV se mostrarán en la parte superior de la pantalla como una barra de información. Esta opción es solo para uso en establecimientos. Para uso en hogares, le recomendamos que seleccione el **Modo Hogar**. Esta opción estará disponible en el menú **Sistema > Configuración**. **Más** y puede ser desplegado encendido más adelante.

Español - 8 -

Conexiones

Conector	Tipo	Cables	Dispositivo
EAVLATERAL	Conexión del Euroconector (trasera)		
AV LATERAL	Conexión de Sonido PC YPbPr (lateral)		
AV LATERAL	Conexión HDMI (trasera)		
SPDIF	Conexión SPDIF Salida Coaxial (trasera)		
AV LATERAL	Conexión de AV lateral (Audio/Vídeo) (lateral)		
AURICULARES	Conexión de Auriculares (lateral)		
PC a YPBR	Conexión de Video PC a YPbPr (trasera)		
	Conexión USB (lateral)		
	Conexión CI (lateral)		

Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el televisor y el dispositivo están encendidos y utilicen las unidades y utilizadas.

en cuenta también que los temporizadores de grabación previamente establecidos no funcionan mientras se utiliza el menú **Recordings** (Biblioteca de grabaciones).

Configuración de grabación

Selección el elemento de **Configuración de grabación** en el menú **Reproductor de medios**.
Formatar disco: Puede utilizar la función de **Formatar disco** para el disco USB conectado. Se requiere su plan para utilizar la función de **Formatar disco**.

Grabación difusa

Pulse el botón **Pausa** mientras ve una emisión para activar el modo de grabación difusa. En este modo, el programa se pausa y se graba de forma simultánea en el disco USB conectado.

Pulse el botón **Reproducción** de nuevo para reanudar el programa en pausa desde donde se detuvo. Pulse el botón **Detener** para dejar la grabación difusa y volver a la emisión en directo.

La grabación difusa no se puede utilizar en el modo de radio.

No podrá utilizar el retroceso rápido en la grabación difusa sin haber utilizado antes el avance rápido de la reproducción.

Grabación instantánea

Pulse el botón **Grabación**, para iniciar la grabación de un evento al instante en un canal. Puede pulsar el botón **Grabación**, en el mando a distancia de nuevo para grabar el próximo evento después de seleccionar el próximo programa deseado en EPG. Pulse el botón **Detener** para cancelar inmediatamente la grabación.

No puede cambiar las transmisiones o ver el **navegador de medios** durante el modo de grabación. Durante la grabación de un programa o durante la pausa difusa, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla si la velocidad de su dispositivo USB no es suficiente.

Ver los Programas Grabados

Selección las **Grabaciones** desde el menú del **Explorador Multimedia**. Seleccione un programa de la lista (previamente grabado). Pulse el botón **OK** para ver las **Opciones de Reproducción**. Seleccione una opción y luego pulse el botón **OK**.

Pulse el botón **Stop** para detener la reproducción y volver a las grabaciones.

Avance Lento

Si pulsa el botón **Pausa** mientras ve programas grabados, la función de avance lento está disponible. Puede usar el botón **Avance rápido** para avanzar lentamente. Al presionar **Avance rápido** consecutivamente cambia de velocidad lenta de avance.

Nota: La visualización de elementos del menú principal en el menú no estará disponible durante la reproducción. Tenga cuidado cuando use la función de avance lento.

el que durante la reproducción se puedan observar congelaciones de imágenes. Los botones Grabación, Reproducción, Pausa, Pantalla (para Play List) y el dispositivo USB Ben si. No extraiga la unidad durante la reproducción de un archivo.

Puede usar concentradores USB con entradas USB del televisor. En este caso se recomienda el uso de concentradores USB con alimentación externa. Se recomienda usar la entrada USB del televisor directamente, si va a conectar un disco duro USB.

Nota: Cuando usa la visualización de ficheros de imagen en el menú **Navegación multimedia**, pulse la tecla **stop** sobre los archivos almacenados en el dispositivo USB conectado.

Grabación de un programa

Importante: Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda formatear primero el disco utilizando la opción **Formatar disco** del televisor en el menú **Media Browser> Settings> Recording Settings**.

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un disco USB al televisor mientras está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Para poder grabar el USB deberá tener un mínimo de 2 GB de espacio libre y ser además compatible con 2.0. Si la unidad USB no es compatible se mostrará un mensaje de error.

Para grabar programas de larga duración, tales como películas, se recomienda el uso de unidades de disco duros USB (HDD).

Los programas grabados se guardarán en el disco USB conectado. Si lo desea, podrá realizar una copia de seguridad al copiar las grabaciones en un ordenador personal, pero las mismas no se podrá reproducir en él. Solo se podrá reproducir en el televisor.

Puede haber un retraso del Lip Sync durante el tiempo difuso. Permite grabación de radio. El televisor puede grabar hasta diez horas de programas.

Los programas que se graban se dividirán en particiones de 4GB.

En caso de que la velocidad de escritura del disco USB conectado sea insuficiente, podría fallar la grabación y la función de tiempo difuso no estará disponible. Se recomienda el uso de discos USB adecuados para la grabación de programas en alta definición.

No saque la **USB / HDD** durante una grabación. Esto podría dañar el dispositivo USB-HDD.

Se admite soportes multicapacitación. Se admite un mínimo de dos particiones distintas. La primera partición de disco USB se utiliza para las funciones listas para PVR. También se debe tener el formato de la partición principal que se utiliza para las funciones listas para PVR.

Debido a problemas en la señal, es posible que algunos paquetes de secuencias no se graben; es por

La opción de la CEC en el menú **Sistema>>Configuración>>Fuente** debe estar Activada desde un principio. Pulse el botón **Fuente** en el menú de la entrada HDMI del dispositivo CEC, en el menú de **Lista de fuentes**. Cuando se encienda conectado a un dispositivo con su propio nombre en lugar del nombre de su dispositivo HDMI conectado (como Reproductor de DVD, Grabador 1 etc.).

El mando a distancia del televisor podrá, de forma automática, realizar las funciones principales tras seleccionar la fuente de HDMI conectada.

Finalizar esta operación y controlar el televisor nuevamente desde el mando a distancia, presione el botón **Menú rápido** del mando a distancia, seleccione **CEC RC Pass through** (Traspaso a MD CEC) y desactivelo con el botón de dirección Izquierda o Derecha. Esta función también puede activarse o desactivarse en el menú **Sistema>>Configuración>>Más**.

El televisor también admite la función ARC (Canal de Retorno de Audio). Esta función es una conexión de audio destinada a sustituir a otros sistemas entre el televisor y el sistema de audio (un receptor AV o un equipo de altavoces).

Cuando se activa la función ARC, el televisor no silenciará otras salidas de audio de forma automática. Por lo que será necesario desactivar la función de silenciar el audio solo desde el dispositivo conectado (que es otras salidas de audio digital óptico o coaxial). Si desea cambiar el nivel de volumen del dispositivo conectado, hay que seleccionar el dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las teclas de control de volumen se dirigen al dispositivo de audio conectado.

Nota: ARC solo se activa a través de la entrada HDMI.

Control de Audio del Sistema

Permite que un amplificador de audio / receptor se conecte con el televisor. El volumen se puede controlar con el mando a distancia del televisor. Para activar esta función ajuste la opción Altavoces en el menú **Sistema>>Configuración>>Más** como Amplificador. Los altavoces del televisor se silenciarán y el sonido de la fuente lista se dirán proporcionalmente desde el sistema de sonido conectado.

Notas:

El dispositivo de audio deberá admitir la función de Control de Audio del Sistema, y la opción CEC debe estar Activada.

Mando del Explorador Multimedia

Podrá reproducir fotografías, música y películas guardadas en un disco USB conectando al televisor y utilizando el Explorador Multimedia. Conecte un disco USB a la entrada ubicada en el lateral del televisor. A pulsar la tecla **Menú** mientras está en el modo de Reproducción multimedia tendrá acceso a las opciones del menú **Imagen, Sonido y Configuración**. Pulse el botón **Menú de nuevo** para salir de esta pantalla. Podrá configurar las preferencias del Explorador Multimedia en el menú de **Configuración**.

Funcionamiento del Modo Bucle/Aleatorio

Todos los ficheros de la lista se reproducirán de forma continua en el orden original.

El mismo fichero se reproducirá de nuevo (repetición).

Se reproducirán todos los ficheros de la lista en orden aleatorio.

Todos los archivos de la lista se reproducirán de forma continua en el orden original.

CEC y CEC RC Passthrough

Esta función permite controlar los dispositivos habilitados para CEC conectados a través de puertos HDMI, utilizando el mando a distancia del televisor.

Contenido del Menú de TV

Sistema - Contenido del Menú Imagen

Puede cambiar el modo de la imagen para que se ajuste a sus preferencias y necesidades. El modo de imagen puede configurarse como Cine , Juegos (opcional) , Deportes , Dinámica , Natural .	Modo
Configura los valores de brillo y contraste de la pantalla.	Contraste
Configura los valores de brillo de la pantalla.	Briso
Configura los valores de nitidez de los objetos mostrados en pantalla.	Nitidez
Configura los valores de los colores ajustándolos.	Color
Para configurar el Ahorro de energía en Personalizado , Mínimo , Medio , Máximo , Automático . Imagen apagado o encendido .	Ahorro de Energía
Algunas opciones pueden estar inactivas en función del Modo seleccionado . Esta función permite controlar el nivel de retroiluminación. La función de retroiluminación está activa si el Ahorro de energía se establece en una opción distinta a Personalizada .	Retroiluminación
Configuración Avanzada	Contraste Dinámico
Puede cambiar la relación de contraste dinámico hasta el valor deseado.	Reducción de ruido
Si la señal de difusión es débil y la imagen es ruidosa, utilice la opción de Reducción de Ruido para reducir la cantidad de ruido.	Reducción de ruido
Establecer el valor de la temperatura de color deseado. Las opciones Frio , Normal , Cálido y Personalizada están disponibles.	Temperatura del color
Si la opción de Temperatura de Color se establece como Personalizada , esta opción estará disponible. Aumente la Callejón o Tríñad de una imagen pulsando los botones Izquierda o Derecha.	Punto blanco
Establece el formato de tamaño de imagen deseado.	Zoom de Imagen
Las películas se aranjan con un número de programas por segundo (fps) distinto al de los programas de televisión. Active esta función cuando esté viendo películas, para poder ver de forma más nítida la escena rápida.	Modo Película
El tono de la piel se puede cambiar entre +5 y -5.	Tono de piel
Configura el tono deseado en los colores.	Cambio de color
Puede configurar los valores de la temperatura de color con la función Ganancia RGB .	Ganancia RGB (opcional)
Mientras ve la televisión desde esta fuente HDMI, esta característica se hará visible. Puede utilizarla para mejorar los tonos negros de la imagen.	Gama completa de HDMI
Optimiza la imagen de forma automática. Pulse OK para optimizarla.	Posición automática
Esta opción desplaza la imagen horizontalmente hacia la derecha o la izquierda de la pantalla.	Posición H
Esta opción desplaza la imagen verticalmente hacia la parte inferior o superior de la pantalla.	Posición V
Los ajustes de Frecuencia de Reloj corrigen las interferencias que aparecen como bandas verticales en las imágenes que contienen muchos puntos como por ejemplo logos de canales, o páginas o textos de letra pequeños.	Frecuencia de Reloj
Según cuál sea la fuente de señal de entrada (un ordenador u otros), podrá ver pequeñas interferencias en la pantalla. En dicho caso, usted puede utilizar este elemento para obtener una imagen clara por medio del método de ensayo y error.	Phase
Restablece los ajustes de imagen a los ajustes predeterminados de fábrica (excepto modo de juego).	Reset

Mientras que esté en el modo VGA (PC), algunos elementos del menú de Imagen no estarán disponibles. En su lugar, se seguirán los ajustes del modo VGA para los Ajustes de la Imagen estimados en el modo PC.

Sistema - Contenido del menú Sonido

Volumen	Ajusta el nivel del volumen.
Equalizador	Selección de modo ecualizador. Los valores personalizados se pierden haber sido cuando está en modo de Usuario .
Balance	Ajusta de donde procede el sonido principalmente, si del altavoz derecho o del izquierdo.
Auriculares	Fija el volumen de los auriculares.
Modo de Audio	Asegúrese antes de usar auriculares también de utilizar un volumen bajo, para evitar problemas de audición.
AVL (Limitador Automático de Volumen)	Puede seleccionar un modo de audio (si el canal seleccionado es compatible).
Auriculares/Salida	Esta función ajusta el sonido para obtener un nivel de salida lijo entre los programas.
Graves Dinámicos	Cuando conecta un amplificador externo a su televisor utilizando el conector de auriculares, seleccione esta opción como Salida . Si ha conectado los auriculares al televisor, seleccione esta opción como Auriculares .
Sonido Surround	Asegúrese antes de usar los auriculares que este elemento de menú se establece en Auriculares . Si se establece en Salida , la salida de la toma de auriculares se ajusta a su máximo que no pueda dañar su audición.
Salida Digital	Esta función activa o desactiva la función de Graves Dinámicos.
Control acceso condicional	Controla los métodos de acceso condicional si los hubiera disponibles.
Idioma	Puede ajustar diversos idiomas según el canal emisor y el país.
Parental	Introduzca la contraseña correcta para cambiar los valores del control padres. Uséndole para ajustar fácilmente el Mando Bloqueo , Bloqueo por edad , Bloqueo para Niños , o Gula este es menú. También puede establecer un nuevo PIN o cambiar el valor predefinido del CICAM con las opciones relacionadas.
Temporizadores	Nota: Algunas opciones de menú dependen de la selección del país. Si ha definido el país en Instalación inicial , el PIN por defecto que se define en Instalación inicial , use dicho PIN (que se sociará en función del país seleccionado) durante la Instalación inicial , use dicho PIN.
Fechas/Hora	Este tablero temporizador de apagado automático para apagar el televisor después de un cierto tiempo. Permite configurar temporizadores para los programas seleccionados.
Fuentes	Permite configurar la fecha y hora.
Accesibilidad	Permite activar o desactivar las opciones de la fuente elegida.
Audio discapac.	Muestra las opciones de accesibilidad del Televisor.
Descripción de Audio	Permite cualquier característica estricta enviada a por la emisora.
Más	La función de audio descripción consiste en una lista de narración adicional durante la emisión de programas y películas, para las personas invidentes o con dificultades de visión. Pulse OK para ver todas las opciones de Audio Descripción del menú disponibles. Esta función está disponible solo el proveedor de canal admite.
Temporizador de Apagado	Note: La función de sonido de Audio descripción no puede estar disponible en el modo de grabación o en difusión.
	Muestra las otras opciones del Televisor.
	Cambia la duración de la desconexión de las pantallas de menús.

de madurez, está desactivado, desactiva el acceso a la emisión.

Nota: Si la opción de país de la **Primera instalación** vez se establece como **Rusia**, **Austria**, o **Ucrania**, se establece en 16 de **Turquía predefinida**.

Bloqueo infantil: Si Activa esta opción, el televisor solo podrá manejar mediante el mando a distancia. Si es así, los botones de control no funcionarán.

Set PIN (Establecer PIN): Define un nuevo PIN.

Nota/CICM Produtorfirming: Si la opción aparecerá en gris si no hay ningún módulo CI insertado en la ranura CI de su televisor. Se puede cambiar el PIN predeterminado de CAM de CI con esta opción.

Notas: **EIN PIN:** se puede configurar para 0000 o 1234. Si se define el PIN que se configura en función del país seleccionado durante la **Instalación inicial**, uso dicho PIN.

Guía de Programación/Electrónica (EPG):

Algunos canales envían la información sobre sus programas. Pulse la tecla **EPG** para ver el menú de la **Guía de Programación** de electrónica

sección del país en la **Primera Instalación**.

Horario Cronograma: Puede ver las fechas en función de la preferencia de encendido. Las últimas opciones de Estado y modo

Modo Encendido en la lista de canales

El televisor ordenará los canales guardados en la **Lista de canales**. Puede editar esta lista de canales, establecer favoritos o establecerlas. El valor predeterminado es los subtítulos **DVB**, si ambos están disponibles. Los subtítulos **DVB** Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.

Para ajustar el tiempo que quiere que transcurra hasta que el televisor pase al modo de reposo por inactividad.

Selección este modo para moverse la pantalla en un comercio. Mientras el **Modo Tienda** esté activo, algunos elementos en el menú del televisor pueden no estar disponibles.

Modo de Encendido en la lista de canales

Es la configuración para la preferencia de encendido. Las últimas opciones de Estado y modo

Modo Apagado en la lista de canales

Gracias a este ajuste podrá activar y desactivar totalmente la función CEC. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.

Encendido Automático de CEC

Esta función permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados y pasar al su su fuente de entrada forma automática. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.

AltaVoces

Para escuchar el audio del televisor desde el dispositivo de audio compatible conectado al altavoz como Amplificador. Utilice el mando a distancia del televisor para controlar el volumen del dispositivo de audio.

OSS

Muestra información de licencia de Open Sources Software.

Funcionamiento general del televisor

Manejos de la lista de canales

El televisor ordenará los canales guardados en la **Lista de canales**. Puede editar esta lista de canales, establecer favoritos o establecerlas. El valor predeterminado es los subtítulos **DVB**, si ambos están disponibles. Los subtítulos **DVB** Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.

Para ajustar el tiempo que quiere que transcurra hasta que el televisor pase al modo de reposo por inactividad.

Selección este modo para moverse la pantalla en un comercio. Mientras el **Modo Tienda** esté activo, algunos elementos en el menú del televisor pueden no estar disponibles.

Administración de las listas de favoritos

Fuente crear cuadro las diferentes de sus canales favoritos. Introduzca la **Lista de canales** en el menú principal o pulse el botón verde mientras que la **Lista de canales** se visualiza en la pantalla para abrir el menú

Editar lista de canales. Seleccione el canal deseado en la lista. Puede hacer múltiples elecciones pulsando el botón amarillo. A continuación, pulse el botón **OK** para abrir el menú de **Opciones de edición de canales y selección la opción **Agregar/Quitar Favoritos**. Pulse el botón **OK** de nuevo. Estableza la opción de lista deseada en **Encendido**. El canal seleccionado se**

añadirá a la lista. Para eliminar un canal de la lista de canales, pulse el botón **OK** de nuevo. Se mantendrá la opción la lista deseada en Apagado.

Pueda utilizar la función de **Filtro** en el menú **Editar lista de canales** para filtrar los canales en la **Lista de canales** permanentemente de acuerdo a sus preferencias. El uso de la opción **Filtro**, puede establecer una de sus canales de favoritos que se mostrando cada vez que se visualiza la **Lista de canales**. La función de filtrado en el menú **Lista de canales** solo filtrará la **Lista de canales** que se muestra actualmente con el fin de encontrar un canal y anotarlos. Estos cambios no se mantendrán para la próxima vez que abra la **Lista de canales** si no los guarda. Para guardar los cambios en la lista pulse el botón rojo después de la filtración mientras se visualiza la **Lista de canales** en la pantalla.

Configurar las Opciones de Control parental

Búsqueda automática de canales (Resintonización)

Este función puede utilizarse para la entrada directa de canales.

Búsqueda de canales en la red

Busca canales de la red por cable.

Sintonización fina analógica

Puede utilizar esta opción para la sintonización fina de canales analógicos. En caso de no haber canales analógicos guardados, esta opción no está disponible.

Configuración de instalación (opcional)

Se muestra el menú de configuración de la instalación. **Búsqueda en Modo de Espera** (*): El televisor buscará nuevos canales durante el modo de espera. Mostrará cualquier canal que encuentre. **Actualización de canal dinámico** (*) Esta opción está configurada como Habitual, los cambios en las señales como la frecuencia, el nombre del canal, el idioma de los subtítulos, etc. se aplicarán automáticamente mientras se esté viendo.

(*) La disponibilidad depende del modelo.

Borrado de Listas de Servicio

Utilice este ajuste para borrar los canales almacenados. Este ajuste es visible solo cuando el **Pais de Dinamarca, Suecia, Finlandia**.

Este configuración le permite seleccionar solo las emisiones dentro de la red seleccionada para ser listados en la lista de canales. Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.

Selección red activa

Utilice este ajuste para borrar las canales almacenados. Este ajuste es visible solo cuando el **Pais de Dinamarca, Suecia, Finlandia**.

Este configuración le permite seleccionar solo las emisiones dentro de la red seleccionada para ser listados en la lista de canales. Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.

Instalación inicial

Borra toda la configuración del televisor para devolverlo a los valores de fábrica.

Actualización de Software

Para garantizar que el televisor tenga la firmware más reciente. Pulse **OK** para ver las opciones

de actualización del software.

Nota: Si la opción de país de la **Primera instalación** vez se establece en 16 de **Turquía predefinida**.

Modo Síntesis

Si la opción de país de la **Primera instalación** vez se establece como **Rusia**, **Austria**, o **Ucrania**, se establece en 16 de **Turquía predefinida**.

Apagado Automático TV

Para ajustar el tiempo que quiere que transcurra hasta que el televisor pase al modo de reposo por inactividad.

Modo Tienda

Selección este modo para moverse la pantalla en un comercio. Mientras el **Modo Tienda** esté activo, algunos elementos en el menú del televisor pueden no estar disponibles.

Modo Encendido

Es la configuración para la preferencia de encendido. Las últimas opciones de Estado y modo

Modo Apagado

Gracias a este ajuste podrá activar y desactivar totalmente la función CEC. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.

Encendido Automático de CEC

Esta función permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados y pasar al su su fuente de entrada forma automática. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.

AltaVoces

Para escuchar el audio del televisor desde el dispositivo de audio compatible conectado al altavoz como Amplificador. Utilice el mando a distancia del televisor para controlar el volumen del dispositivo de audio.

OSS

Muestra información de licencia de Open Sources Software.

Modos habituales de visualización de entrada de PC

La siguiente tabla es una ilustración de los modos generales de visualización de video. Es posible que el televisor no admite todas las resoluciones. El televisor admite hasta 1920x1080.

Índice	Resolución	Frecuencia
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Compatibilidad de señal AV y HDMI

Fuente	Senales Admitidas	Disponible
EXT (EURO RGB)	PAL 50/60 NTSC 60	O
COFEC TOR	RGB 50 RGB 60	O
PC/PDP	720P 1080I 1080P	O
AV Izquierdo	PAL 50/60 NTSC 60	O
AV Derecho	480i, 480P 576i, 576P	O
HDMI	720P 1080I 1080P	O
	50/60Hz 60Hz	O
	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X) No disponible, O: Disponible)

En algunos casos es posible que no se muestre correctamente una señal en el televisor. El problema puede ser una inconsistencia con los estandares del equipo fuente (DVI, Decodificador, etc.). Si experimenta este problema, pongase en contacto con su distribuidor y también con el fabricante del equipo original.

Solución de problemas y consejos

El televisor no se enciende

Conque si el televisor se ha encendido a la hora de contenido. Compruebe si se han agitado las pilas. Pulse la tecla de encendido del televisor.

Nula calidad de imagen

- Compruebe si ha elegido el televisor adecuado.
- La baja intensidad de la señal puede distorsionar la imagen. Compruebe el estado de la antena.
- Verifique si la frecuencia introducida es la adecuada.
- Cuando se conecta al televisor dos equipos, beneficiosamente a la vez, puede disminuir la calidad de la imagen. En ese caso, desconecte uno de los equipos pendientes.

Sin imagen

- Significa que su televisor no está recibiendo ninguna señal. Asegúrese también de haber seleccionado la fuente de entrada correcta.
- ¿Está la antena conectada correctamente?
- ¿Ha conectado el cable de la antena?
- ¿Está utilizando los enchufes apropiados para conectar la antena?
- Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

No hay audio

- Compruebe si ha silenciado el sonido del televisor.
- Pulse el botón **Silencio** o aumente el volumen para comprobar.
- El sonido solo proviene de un altavoz. Compruebe el balance de altavoces en el menú de sonido.
- El mando a distancia no funciona.
- Tal vez se han agitado las pilas. Sustituya las pilas.
- No se pueden seleccionar las Fuentes de entrada.
- Si no puede seleccionar una fuente de entrada, puede deberse a que no ha conectado ningún dispositivo. Si no:
 - Revise los cables y las conexiones AV y sí está tratando de cambiar a la fuente de entrada dedicada al dispositivo conectado.

El mando a distancia no funciona

- Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar, conecte un disco USB al televisor mientras está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación. Si no puede realizar la grabación, apague el televisor, extraiga el dispositivo USB.
- Si aparece un mensaje que dice "Velocidad de escritura de disco USB demasiado lenta para grabar" mientras se indica una grabación intenta rehínciar la grabación. Si aún así persiste el error, ello puede deberse a que el disco USB no cumple con los requerimientos de velocidad. Intenté conectar otro disco USB.

El televisor no muestra

En algunos casos es posible que no se muestre correctamente una señal en el televisor. El problema puede ser una inconsistencia con los estandares del equipo fuente (DVI, Decodificador, etc.). Si experimenta este problema, pongase en contacto con su distribuidor y también con el fabricante del equipo original.

Opción Eliminar temporizador en Evento. Se cancelará el temporizador.

Nota: No puede cambiar a ningún otro canal o fuente mientras haya una grabación activa en el canal actual. No es posible ajustar el temporizador o registrar el temporizador para un o más eventos individuales en el mismo intervalo de tiempo.

Ant. Franja Horaria (Botón Rojo): Muestra los eventos de la franja horaria anterior.

Dia Siguiente/Anterior (Botones de Canales +/-):

Muestra los eventos de la anterior o siguiente.

Detalles del Evento (Botón Info): Muestra la información

detalizada de los eventos seleccionados.

Filtro (Botón Text):

Muestra las opciones de los filtros. Pulse el botón de texto para entrar.

Significado Botón Text:

Muestra las opciones de los filtros.

Grab./Detener (Botón Verde):

Muestra las opciones de los filtros.

Programas (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Lista de Horario(*)

(*) Esta opción de diseño, solo los eventos del canal resultado se verán listados.

Ant. Franja Horaria (Botón Rojo): Muestra los eventos de la franja horaria anterior.

Dia Siguiente/Anterior (Botón +/-):

Muestra los eventos de la anterior o siguiente.

Detalles del Evento (Botón Info):

Muestra la información detallada de los eventos seleccionados.

Filtro (Botón Text):

Muestra las opciones de los filtros. Pulse el botón de texto para entrar.

Significado Botón Text:

Muestra las opciones de los filtros.

Grab./Detener (Botón Verde):

Muestra las opciones de los filtros.

Programas (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Rojo):

Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Amarillo):

Muestra las opciones del evento.

Resoluciones DVI admitidas
Al conectar equipos a los conectores del televisor mediante el uso de cable convertidor de DVI (DVI a HDMI cable - no suministrado), puede hacer referencia a la siguiente información de resolución.

			56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	75Hz	76Hz
Video	m3g, mpeg vob	MPEG1-2 MPEG2 MPEG4 MPEG4, Xvid, H.264 MPEG4, VC-1 MPEG2 MPEG4, Xvid, H.264 flv	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P 1920x1080 @ 30P 1920x1080 @ 30P 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P mp4, mov 3gp, 3gp MPEG flv/C/H.265 HEVC/H.265 ts, tsip, tp, m3v c3p	640x400 640x480 800x600 832x624 1024x768 1152x864 1152x870 1280x768 1360x768 1280x960 1280x1024 1400x1060 1440x960 1600x1200 1680x1060 1920x1080	640x400 640x480 800x600 832x624 1024x768 1152x864 1152x870 1280x768 1360x768 1280x960 1280x1024 1400x1060 1440x960 1600x1200 1680x1060 1920x1080	640x400 640x480 800x600 832x624 1024x768 1152x864 1152x870 1280x768 1360x768 1280x960 1280x1024 1400x1060 1440x960 1600x1200 1680x1060 1920x1080	640x400 640x480 800x600 832x624 1024x768 1152x864 1152x870 1280x768 1360x768 1280x960 1280x1024 1400x1060 1440x960 1600x1200 1680x1060 1920x1080	640x400 640x480 800x600 832x624 1024x768 1152x864 1152x870 1280x768 1360x768 1280x960 1280x1024 1400x1060 1440x960 1600x1200 1680x1060 1920x1080

Multimedia	Extension	Formato	Notas
Video	m3g, mpeg vob	MPEG1-2 MPEG2 MPEG4 MPEG4, Xvid, H.264 MPEG4, VC-1 MPEG2 MPEG4, Xvid, H.264 flv	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P 1920x1080 @ 30P 1920x1080 @ 30P 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P mp4, mov 3gp, 3gp MPEG flv/C/H.265 HEVC/H.265 ts, tsip, tp, m3v c3p
Audio	c3p	MPEG1 Caja 2/3	Capa2: 32Kbps (Tasa de bits) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (tasa de muestreo) Capa3: 32Kbps (Tasa de bits) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz (tasa de muestreo)
	soñ	funciona con ficheros de video	32Kbps - 640Kbps (tasa de bits) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (tasa de muestreo) AAC 16Kbps - 576Kbps (Tasa de bits) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 11.025kHz (tasa de muestreo)
	E/A	C3	32Kbps - 6Kbps (tasa de bits) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (tasa de muestreo)
	LPCM	PCM de 8 bits Unsigned, PCM de 16 bits Signed/Unsigned (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM (6/20/24bit, 24kHz, 44.1kHz, 8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 32kHz - 96Kbps (Tasa de bits) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (tasa de muestreo))	
	IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	32Kbps - 96Kbps (Tasa de bits) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (tasa de muestreo)	
	LBR	Baseline Resolución(AA): 17000x10000 Progresiva Resolución(AA): 4000x4000 Interpolación(AA): 5760x4096	
Imagen	jpg	-	-
	bmp	-	-
	sub, srt	-	-

é segura sob condições previsíveis razoáveis de funcionamento.

ADVERTÊNCIA

Não ingerir as pilhas, pele de quemadura química Este aparelho ou os acessórios com ele fornecidos podem conter uma pilha tipo moedabotão. Se a pilha de célula tipo moedabotão for ingerida, pode causar quemaduras internas graves em apenas 2 horas.

Mantenha pilhas novas usadas longe das crianças.

Se o compactamento das pilhas não fecha, com a firmeza de impê-las de entrar na TV. Se a base do fornecedor compara-lhe com a TV. Se a base demorasse os parafusos e montar corretamente as bocinas na base da mesma.

Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Não apertar firmemente para impedir a inclinação da TV. Se a base do fornecedor compara-lhe com a TV. Não apertar demasiado os parafusos e montar corretamente as bocinas na base da mesma.

Para evitar que as pilhas possam ser ingeridas ou colocadas em alguma parte do corpo, procurar ajuda médica imediata.

ADVERTÊNCIA

Nunca colocar a televisão num local instável ou inclinado. Um aparelhado televisão pode cair, causando danos pessoais graves ou morte. Podem ser vitimadas muitas lesões, especialmente em crianças, ao tomar medidas de precaução simples como por exemplo:

• Usar almofadas ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.

• Usar somente mobiliário que possa suportar com segurança o aparelho de televisão.

• Assegurar que o aparelho de televisão não está suspenso na extensão do móvel de apoio.

• Não colocar televisão em móveis altos, por exemplo, bancos ou estantes. Seja firme tanto o móvel como a televisão num apoio adequado.

• Não colocar a televisão em cima de tecidos ou outros materiais molecados entre a televisão e o móvel de apoio.

• Informar as crianças sobre os perigos de se sentarem em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os seus controles. Se o seu aparelho de televisão atual está a ser mantido ou recolocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

ADVERTÊNCIA

O aparelho ligado a uma tomada terra através da ligação ao corrente eléctrica ou através de um outro aparelho com uma ligação terra - é um motivo perigoso em condições de funcionamento normal. Em certos casos causar um incêndio. A ligação a um sistema de distribuição de televisão tem de ser fornecida através de um dispositivo eléctrico de isolamento aberto de delimitada frequência (isolamento galvânico, ver EN 60729-11).

PRODUTO Laser de classe 1

1: Este produto contém fonte laser Classe 1 que



LASER PRODUCT

Não expor a TV à luz solar direta ou não colocar chamas vivas convexas por cima ou junto da TV.

Não colocar quaisquer fontes de calor como aquecedores eléctricos, radiadores, etc. junto da TV. Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.

Para evitar o perigo de subcoccção deve manter os sacos de plástico relativos do alcance de bebés, crianças e animais domésticos.

Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se a base do fornecedor compara-lhe com a TV. Não apertar demasiado os parafusos e montar corretamente as bocinas na base da mesma.

Não eliminar as pilhas no fogo ou com materiais inflamáveis e perigosos.

Advertência: As baterias não devem ser expostas a um calor excessivo como o sol ou lume.

Ligar/desligar 24

Ligue à corrente 25

Primeria Instalação 25

Reparação de Multimédia através de Entrada USB 25

Gravar a unhas 26

Gravação Instantânea 26

Ver programas gravados 26

Configuração da Gravadora 27

Menu do Navegador de Multimédia 27

Passejagem RC CEC e CEC 27

Conector do menu TV 28

Funcionamento Geral da TV 28

Usar a Lista de Canais 29

Configurar as definições do controlo parental 31

Guia Elétrónico de Programas (EPG) 31

Serviços de Teletexto 32

Atualização de Software 32

Resolução de Problemas e Sugestões 33

Modos de Visualização e Normais da Entrada do PC 33

Compatibilidade do sinal AV / HDMI 33

Formatos de ficheiros suportados para o modo USB 34

Resoluções DVI suportadas 35

Informação de Segurança

CUIDADO



RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NENHUMA PEÇA ATRASADA PELO UTILIZADOR DEVE SER REMOVIDA.

NOTIFICAÇÕES EM ESPERA 21

Botoes de controlo da TV e Funcionamento 21

Acessórios incluídos 22

Ligue à corrente 22

Ligaçao da antena 22

Inserir as pilhas no controlador remoto 22

Notificação 23

Controlo Remoto 23

Ligações 24

Ligar/desligar 25

Primeria Instalação 25

Reparação de Multimédia através de Entrada USB 25

Gravar a unhas 26

Gravação Instantânea 26

Ver programas gravados 26

Configuração da Gravadora 27

Menu do Navegador de Multimédia 27

Passejagem RC CEC e CEC 27

Conector do menu TV 28

Funcionamento Geral da TV 28

Usar a Lista de Canais 29

Configurar as definições do controlo parental 31

Guia Elétrónico de Programas (EPG) 31

Serviços de Teletexto 32

Atualização de Software 32

Resolução de Problemas e Sugestões 33

Modos de Visualização e Normais da Entrada do PC 33

Compatibilidade do sinal AV / HDMI 33

Formatos de ficheiros suportados para o modo USB 34

Resoluções DVI suportadas 35

Conteúdo

Informação de Segurança

Marcapáginas do Produto

Informação ambiental

Características

Notificações em Espera

Botoes de controlo da TV e Funcionamento

Acessórios incluídos

Ligue à corrente

Ligaçao da antena

Inserir as pilhas no controlador remoto

Notificação

Controlo Remoto

Ligações

Ligar/desligar

Primeria Instalação

Reparação de Multimédia através de Entrada USB

Gravar a unhas

Gravação Instantânea

Ver programas gravados

Configuração da Gravadora

Menu do Navegador de Multimédia

Passejagem RC CEC e CEC

Conector do menu TV

Funcionamento Geral da TV

Usar a Lista de Canais

Configurar as definições do controlo parental

Guia Elétrónico de Programas (EPG)

Serviços de Teletexto

Atualização de Software


Resolução de Problemas e Sugestões

Modos de Visualização e Normais da Entrada do PC

Compatibilidade do sinal AV / HDMI

Formatos de ficheiros suportados para o modo USB

Resoluções DVI suportadas

Insira as pilhas no controlo remoto

Remover o parafuso que segura a tampa do compartimento da pilha na parte de trás do controlo de remoto primeiro. Levantar a tampa suavemente. Pressionar e deslizar a tampa para abrir. inserir duas pilhas e têmam os sinais (+) e (-) coincidirem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente.

AAA

Asegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta).

Pressionar e deslizar a tampa para fechar. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta).

Depois, apertar a tampa novamente.

Para alterar o volume: Aumentar o volume premindo o botão para cima. Diminuir o volume premindo o botão para baixo.

Para mudar de canal: Premir o botão do botão para visualizar a barra de informações no ecrã. Deslizar-se pelos canais memorizados premindo botão para cima ou para baixo.

Para mudar a fonte: Premir duas vezes o meio do botão (pelo segundo vez no total) para visualizar a lista de fontes no ecrã. Deslocar-se pelas fontes disponíveis premindo o botão para cima ou para baixo.

Para desligar a TV: Premir o botão para baixo e mantê-lo premido durante alguns segundos. A TV entrará no modo em espera.

Para ligar a TV: Premir meio do botão, a TV liga-se-a.

Notas:

- Se desligar a TV, este circuito começará novamente pela definição de volume.
- O OSD do menu principal não pode ser visualizado através dos botões de controlo.

Funcionamento com o Controlo Remoto

Premir o botão para controlar remoto para mostrar o ecrã do menu principal. Usar os botões direcionais para selecionar a barra de menu e premir OK para entrar. Usar os botões direcionais para seleccionar ou definir um item. Premir o botão Return/Back ou o botão Menu para sair de um ecrã de menu.

Seleção de Entrada

Após ter ligado os sistemas externos à sua TV, poderá premiar para as fontes de entrada diferentes. Premir o botão Source na sua control remoto consecutivamente para seleccionar as diferentes fontes.

Mudar Canais e Volume

Pode mudar o canal e ajustar o volume usando os botões Volume +/- e Programa +/- no controlo remoto.

Acessórios incluídos

- Controlo Remoto
- Pilhas: 2 x AAA
- Manual de instruções

Ligue à corrente

IMPORTANT: A TV foi concebida para operar em fornada 220-240V CA, 50/60 Hz. Depois de desembalar, deixar a TV durante alguns momentos à temperatura ambiente antes de ligar a alimentação à rede.

Ligar o cabo de alimentação à tomada de corrente elétrica.

Ligação da antena

Ligue a ficha antena ou a ficha de TV por cabo na tomada de ENTRADA DA ANTENA(ANT), situada na parte posterior da TV.



Ler as instruções antes de montagem mural da TV. O Kit de montagem mural é opcional. Pode obter o mesmo no seu distribuidor local, caso o não seja fornecido com a sua TV.

- Não instalar a TV num leito ou numa parede inclinada.
- Use os parafusos especificados para a montagem mural e outros acessórios.
- Apertar com firmeza os parafusos de montagem para impedir que a TV caia. Não apertar demasiado os parafusos.

Informação ambiental

Este televisor foi concebido para ser ecológico. Para reduzir o consumo de energia, pode seguir os seguintes passos:

Notificações Em Espaço
Se definir a Poupança de Energia para Minimo, Médio, Máximo ou Auto a TV reduzirá o consumo em conformidade. Se quiser definir a Retroluminação para um valor fixo, defina como Personalizado para manter manualmente a Retroluminação (localizada abaixo da definição de Poupança de Energia) usando os botões Esquerdo ou Direito no controlo remoto. Definir como Desligado para desativar esta definição.

Notas: As opções de Poupança de Energia disponíveis podem variar dependendo do Modo selecionado no menu Sistema-Imagem.

As definições de Poupança de Energia podem ser encontradas no menu Sistema-Imagem. Note que, algumas definições de imagem ficarão indisponíveis para a alteração.

Se premir o botão Direito quando a opção Auto for selecionada ou o botão Esquerdo quando a opção Personalizado for selecionada, sera exibido no ecrã a mensagem "O ecrã desligar-se dentro de 15 segundos." Selecionar Continuar e premir OK para desativar imediatamente o ecrã. Se não premir OK qualquer botão, o ecrã desligar-se-á em 15 segundos.

Premir qualquer botão no controlo remoto ou na TV para ligar outra vez o ecrã.

Nota: A opção Ecrã Desligar-se não está disponível se o Modo definido for Jogo.

Quando a TV não está a ser utilizada, deve desligá-la da tomada de alimentação. Isto reduz o consumo de energia.

Características

- Televisor a cores com controlo remoto
- TV digital com totalmente integrada (DVB-T-C)
- Entradas HDMI para ligação de outros dispositivos com ranhuras HDMI

Entrada USB

- Sistema de menu OSD
- Tomada scart para dispositivos externos (como leitores de DVD, PVR, videogogs, etc.)

Teletexto

- Sistema de sain estéreo

Ligação dos auscultadores

- Sistemas Automáticos de Programação

Sintonização manual

- Design automaticamente após oito horas

Temporizador

- Bloqueio Crianças

Volume

- Sem som automático quando não há transmissão.

Reprodução NTSC

- AVL (Limitador Automático de Volume)

PLI (Procura de Freqüência)

- Entrada de PC

Modo de Jogo (Opcional)

- Gravação de imagens desligada

Gravação de programas

- Mudança de hora do programa

Notificações Em Espaço

Se a TV não receber nenhum sinal de entrada (por ex. de uma antena ou fonte HDMI) durante 3 minutos, entrará no modo em espera. Será mostrada no ecrã a seguinte mensagem quando o ecrã ligar de novo: "A TV é ligada automaticamente no modo em espera não existir sinais durante um período de tempo prolongado." Premir em OK para continuar.

Se a TV estiver ligada e não estiver a funcionar durante algum tempo, entrará em modo de espera quando da próxima vez ligar a TV, A TV é ligada automaticamente no modo em espera dado não existir qualquer operação durante um período de tempo prolongado." Premir em OK para continuar.

Botões de controlo da TV e Funcionamento**IMPORTANT:** A TV foi concebida para operar em fornada 220-240V CA, 50/60 Hz. Depois de desembalar, deixar a TV durante alguns momentos à temperatura ambiente antes de ligar a alimentação à rede.

Ligar o cabo de alimentação à tomada de corrente elétrica.

Ligação da antena

Ligue a ficha antena ou a ficha de TV por cabo na tomada de ENTRADA DA ANTENA(ANT), situada na parte posterior da TV.

Antena

O botão Control permite-lhe controlar as funções de Volume / Programa / Fonte e Em Espera ligado da TV.

**RECONHECIMENTO DA MARCA COMERCIAL****HDMI**

Os termos HDMI, o logotipo HDMI e Interface Multimédia Alta-Definição são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, inc., nos Estados Unidos e em outros países.

Pilhas

O equipamento com estes símbolos não deverá ser eliminado como lixo normal doméstico.

Pilhas Deverá procurar os sistemas de reciclagem apropriados para eliminar estes produtos.


Produtos

O sinal Pb devido ao símbolo para as pilhas indica que as pilhas contêm chumbo.

Ligações

1. Em espera: Ligar/ Desligar à TV
2. Botões numéricos: Mudar o canal, inserir um número ou uma letra na caixa de teclado no ecrã.
3. Botão de TV: Apresenta a lista de canais / Alterna para a Fonte Nenhuma/fundo
4. Botão direcional:

 - 5. Volta/Av:
 - 6. Menu: Exibe o menu da TV
 - 7. Botão direcional: Ajuda a navegar nos menus, comando etc. e exibe as sub-opções do menu. TTX quando premido Direita ou Esquerda
 - 8. OK: Confirma as seleções do utilizador, mudem a página (em modo TXT) visualiza a lista de canais (em modo DTV)
 - 9. Voltar/Retroceder: Regressa ao ecrã anterior; abre a barra de índice (no modo TXT)
 - 10. Navegador de multimédia: Abre o ecrã de navegação multimédia
 - 11. Informação: Exibe informação sobre o conteúdo no ecrã, mostra informação oculta (revele - no modo TXT)
 - 12. Meu botão (1)
 - 13. Meu botão (2): Alterna entre os modos de som (TV analógica), exibe o ecrã de áudio/legendas (TV digital), quando disponível
 - 14. Retrocesso Rápido: Retrocede as imagens em multimédia como nos filmes
 - 15. Pausa: Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida; converte a gravação/difusão
 - 16. Gravação: Grava programas
 - 17. Botão Coloridos: Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
 - 18. Reprodutor: Inicia a reprodução de multimédia
 - 19. Parar: Para a multimédia que está a ser reproduzida
 - 20. Avanço rápido: Move as imagens em multimédia como nos filmes
 - 21. Legendas: Altera e desativa as legendas (sempre que disponíveis)
 - 22. Entrada: Altera o aspecto da visualização do ecrã
 - 23. Texto: Exibe o teletexto (sempre que disponível), premir de novo para sobrepor o teletexto numa imagem de difusão normal (mix)
 - 24. Meu botão 2 (1)
 - 25. EPG (Guia eletrónico dos programas): Exibe o guia eletrônico de programas
 - 26. Salvar/Ficha: Exibe uma lista de menus para acesso anterior
 - 27. Menu Áudio: Exibe uma lista de menus para acesso rádio
 - 28. Desligar completamente o volume da TV
 - 29. Programa +/-:
 - 30. Anterior: Altera rapidamente entre os canais anteriores e atuais ou fontes
 - 31. Fonte: Mostra todas as transmissões disponíveis e os conteúdos das fontes

Controlo Remoto**(*) MEU BOTÃO 1 e MEU BOTÃO 2:**

Estes botões podem ter funções predeterminadas dependendo do modelo. No entanto, pode definir uma função específica para estes botões, premindo-os durante cerca de cinco segundos quando estiver numa fonte, canal ou ligado pretendida. Uma mensagem de confirmação será apresentada no ecrã. Agora, o MEU BOTÃO selecionado está associado à função anterior.

Tenha em atenção que se estiver a realizar a Primeira instalação, MEU BOTÃO 122 voltará às suas funções predefinidas.

1. Em espera: Ligar/ Desligar à TV
2. Botões numéricos: Mudar o canal, inserir um número ou uma letra na caixa de teclado no ecrã,
3. Botão de TV: Apresenta a lista de canais / Alterna para a Fonte Nenhuma/fundo
4. Botão direcional:

 - 5. Volta/Av:
 - 6. Menu: Exibe o menu da TV
 - 7. Botão direcional: Ajuda a navegar nos menus, comando etc. e exibe as sub-opções do menu. TTX quando premido Direita ou Esquerda
 - 8. OK: Confirma as seleções do utilizador, mudem a página (em modo TXT) visualiza a lista de canais (em modo DTV)
 - 9. Voltar/Retroceder: Regressa ao ecrã anterior; abre a barra de índice (no modo TXT)
 - 10. Navegador de multimédia: Abre o ecrã de navegação multimédia
 - 11. Informação: Exibe informação sobre o conteúdo no ecrã, mostra informação oculta (revele - no modo TXT)
 - 12. Meu botão (1)
 - 13. Meu botão (2): Alterna entre os modos de som (TV analógica), exibe o ecrã de áudio/legendas (TV digital), quando disponível
 - 14. Retrocesso Rápido: Retrocede as imagens em multimédia como nos filmes
 - 15. Pausa: Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida; converte a gravação/difusão
 - 16. Gravação: Grava programas
 - 17. Botão Coloridos: Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
 - 18. Reprodutor: Inicia a reprodução de multimédia
 - 19. Parar: Para a multimédia que está a ser reproduzida
 - 20. Avanço rápido: Move as imagens em multimédia como nos filmes
 - 21. Legendas: Altera e desativa as legendas (sempre que disponíveis)
 - 22. Entrada: Altera o aspecto da visualização do ecrã
 - 23. Texto: Exibe o teletexto (sempre que disponível), premir de novo para sobrepor o teletexto numa imagem de difusão normal (mix)
 - 24. Meu botão 2 (1)
 - 25. EPG (Guia eletrónico dos programas): Exibe o guia eletrônico de programas
 - 26. Salvar/Ficha: Exibe uma lista de menus para acesso anterior
 - 27. Menu Áudio: Exibe uma lista de menus para acesso rádio
 - 28. Desligar completamente o volume da TV
 - 29. Programa +/-:
 - 30. Anterior: Altera rapidamente entre os canais anteriores e atuais ou fontes
 - 31. Fonte: Mostra todas as transmissões disponíveis e os conteúdos das fontes

- NOTA: Quando ligar um dispositivo através de YPBPR ou de entrada Lateral AV deve usar os cabos de ligação para permitir a ligação. Consultar as figuras a baixo.**
- Pode utilizar o cabo YPBPr para VGA para ativar o sinal de YPBPr através da entrada VGA. Não pode usar VGA e YPBPr ao mesmo tempo. Para ativar audio P/C/YPBPr, necessita de usar as entradas laterais de áudio com um cabo audio YPBPr/PC para ligar ao dispositivo. Se estiver ligado um dispositivo externo ao ecrã de televisão, deve ligar o cabo de áudio para o lado direito do ecrã. Consultar o manual de instruções do dispositivo para mais informações.
- O ecrã deve conter uma ligação (apenas visível) de saída de televisores (o terminal de saída de televisores é marcado com o nome fornecedor). Insira o cabo de televisor no terminal CI só quando o dispositivo estiver DESLIGADO. Consultar o manual de instruções do dispositivo para mais informações sobre as definições. Cada entrada USB da sua TV suporta dispositivos até 500mA. Ligá-los dispositivos que ferman um valor atual superior a 500mA pode danificar a sua televisão. Para ligar um cabo HDMI à TV tem de usar apenas um cabo HDMI blindado para garantir uma imunidade suficiente contra radiações de frequência parassita.

- NOTA: Quando ligar um dispositivo a TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.**
- AV LATERAL**
- Ligaçao Audio YPBPr/PC
- AV LATERAL**
- Ligaçao Audio PC/ YPBPr (lateral)
- AV LATERAL**
- Ligaçao HDMI (lateral)
- SPDIF**
- Ligaçao Coaxial (Saída)
- SPDIF**
- Ligaçao Coaxial (Saída)
- Cabo AV**
- AUSCULTADOR**
- Ligaçao Auscultador (lateral)
- PC para YPBPR**
- Ligaçao Video YPBPr (audio Video) (lateral)
- Cabo de Ligação PC para YPBPr**
- Ligaçao USB (lateral)**
- Ligaçao CI (lateral)**

- NOTA: Quando ligar um dispositivo a TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.**
- AV LATERAL**
- Ligaçao AV lateral (Audio/Video) (lateral)
- Cabo AV**
- AUSCULTADOR**
- Ligaçao Auscultador (lateral)
- PC para YPBPR**
- Ligaçao Video YPBPr (audio Video) (lateral)
- Cabo de Ligação PC para YPBPr**
- Ligaçao USB (lateral)**
- Ligaçao CI (lateral)**

- NOTA: Quando ligar um dispositivo a TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.**
- AV LATERAL**
- Ligaçao AV lateral (Audio/Video) (lateral)
- Cabo AV**
- AUSCULTADOR**
- Ligaçao Auscultador (lateral)
- PC para YPBPR**
- Ligaçao Video YPBPr (audio Video) (lateral)
- Cabo de Ligação PC para YPBPr**
- Ligaçao USB (lateral)**
- Ligaçao CI (lateral)**

compartilhamento principal a ser usada para as funções de PVR pronto.

Para desligar a TV

Ligar o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação, como uma tomada de parede (220-240V CA, 50 Hz).

Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

- Premir o botão **Em espera, Programa +**, ou um botão numérico do controlador remoto.
- Primo o interruptor de fundição lateral na TV até a TV sair do modo de espera.

Para desligar a TV

Adicionamente pode definir um tipo de transmissão como o seu favorito. Será dada prioridade ao tipo de transmissão selecionado durante o processo de procura e os canais serão indicados no topo da **Lista de Canais**. Quando terminar, premir o botão **OK** para continuar.

Pode ativar a opção **Modo Loja** neste ponto. Esta opção configura as definições da TV para ambiente de loja e dependendo do modelo da TV que está a ser usada, as funções suportadas serão exibidas no topo da tela, como uma faixa de informação. Esta opção é destinada apenas para utilização de lojas. É recomendado selecionar a **Modo Casa** para uso em casa. Esta opção estará disponível no menu **Sistema de Multimédia>Definições de Gravação**.

Gravar um Programa

IMPORTANT: Quando estiver a utilizar um novo disco rígido, é recomendado que o formate primeiro através da opção da sua TV **Formatar Disco no menu Navegador de Multimédia>Definições de Gravação**.

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar um disco rígido à sua TV enquanto estiver designado. Em seguida, deverá ligar a TV para astrar a função de gravação.

Para utilizar a gravação, a sua unidade USB deverá ter 2GB de espaço livre ser compatível com USB 2.0. Se a unidade USB não for compatível, será apresentada uma mensagem de erro.

Pode gravar programas de longa duração, como filmes, recomendado usar discos rígidos USB (HDDs). Programas gravados são salvos no disco USB ligado. Se desejar, pode memorizar/copiar gravações num computador, no entanto, estes ficheiros não estarão disponíveis para serem lidos num computador. Pode reproduzir os arquivos gravados apenas através da TV.

Outras Lip Sync pode ocorrer durante a gravação difusa. A gravação de rádio não é suportada. A TV pode gravar programas até dez horas. Os programas gravados são divididos em partilhas de 4GB.

Reprodução de Multimédia através de Entrada USB

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Acessar à Instalação ou o Tipo de Transmissão

Antena Digital: Se a opção de procura de transmissão por Antena Digital estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais terrestres depois de outras definições iniciais estarem concluídas.

Cabo Digital: Se a opção de procura de transmissão por Cabo Digital estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais por cabo depois de outras definições iniciais estarem concluídas. De acordo com as suas outras preferências, poderá ser exibida uma mensagem de confirmação antes de iniciar a procura. Selecione **SIM** e premir **OK** para continuar. Para cancelar a operação, selecione **NÃO** e premir **OK**. Pode selecionar a **Rede** e definir valores tais como **Frequência, ID de Rede** e **Passo de Procura**. Quando terminar, premir o botão **OK**.

NOTA: A duração da procura aterrás de acordo com o **Passo de Procura** seleccionado.

Analogica: Se a opção de procura de transmissão por Analogica estiver ligada, a TV procurará transmissões

análogicas depois de outras definições iniciais estarem concluídas.

Adicionalmente pode definir um tipo de transmissão como o seu favorito. Será dada prioridade ao tipo de transmissão selecionado durante o processo de procura e os canais serão indicados no topo da **Lista de Canais**. Quando terminar, premir o botão **OK** para continuar.

Pode ativar a opção **Modo Loja** neste ponto. Esta opção configura as definições da TV para ambiente de loja e dependendo do modelo da TV que está a ser usada, as funções suportadas serão exibidas no topo da tela, como uma faixa de informação. Esta opção é destinada apenas para utilização de lojas. É recomendado selecionar a **Modo Casa** para uso em casa. Esta opção estará disponível no menu **Sistema de Multimédia>Modo Loja** e pode ser ligada.

Desligar o botão **OK** no controlador remoto para continuar.

Depois das definições iniciais estarem concluídas a TV iniciará a procura de transmissões disponíveis dos tipos de transmissão selecionados.

Depois de todas as estações disponíveis serem memorizadas, os resultados da procura serão exibidos. Premir em **OK** para continuar. O menu **Editar Lista de Canais** será exibido a seguir. Pode editar a lista de canais de acordo com as suas preferências ou premir o botão **Menu** para sair e vir TV.

Enquanto a procura continua aparecerá uma mensagem, a perguntar se quer ordenar os canais de acordo com a LCN(T). Selecionar **SIM** e premir **OK** para confirmar.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada USB

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Ligar/Desligar

Para ligar a TV

Ligar o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação, como uma tomada de parede (220-240V CA, 50 Hz).

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

Para desligar a TV

Adicionamente pode definir um tipo de transmissão como o seu favorito. Será dada prioridade ao tipo de transmissão selecionado durante o processo de procura e os canais serão indicados no topo da **Lista de Canais**. Quando terminar, premir o botão **OK** para continuar.

Pode ativar a opção **Modo Loja** neste ponto. Esta opção configura as definições da TV para ambiente de loja e dependendo do modelo da TV que está a ser usada, as funções suportadas serão exibidas no topo da tela, como uma faixa de informação. Esta opção é destinada apenas para utilização de lojas. É recomendado selecionar a **Modo Casa** para uso em casa. Esta opção estará disponível no menu **Sistema de Multimédia>Definições de Gravação**.

Gravar um Programa

IMPORTANT: Quando estiver a utilizar um novo disco rígido, é recomendado que o formate primeiro através da opção da sua TV **Formatar Disco no menu Navegador de Multimédia>Definições de Gravação**.

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar um disco rígido à sua TV enquanto estiver designado. Em seguida, deverá ligar a TV para astrar a função de gravação.

Para utilizar a gravação, a sua unidade USB deverá ter 2GB de espaço livre ser compatível com USB 2.0. Se a unidade USB não for compatível, será apresentada uma mensagem de erro.

Pode gravar programas de longa duração, como filmes, recomendado usar discos rígidos USB (HDDs). Programas gravados são salvos no disco USB ligado. Se desejar, pode memorizar/copiar gravações num computador, no entanto, estes ficheiros não estarão disponíveis para serem lidos num computador. Pode reproduzir os arquivos gravados apenas através da TV.

Outras Lip Sync pode ocorrer durante a gravação difusa. A gravação de rádio não é suportada. A TV pode gravar programas até dez horas. Os programas gravados são divididos em partilhas de 4GB.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada

Pode ligar discos rápidos e externos de 2.5" e 3.5" (hd) com alimentação externa ou uma unidade de memória USB a sua TV usando as entradas de memória USB de TV.

NOTA: Designe a TV enquanto esta a inicializar durante a primeira instalação. Notar que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Notas: Visualizar o menu principal e os íens do menu não estarão disponíveis durante a reprodução. Deve notar também que os temporizadores de gravação predefinidos não funcionam enquanto estiver a usar o menu Gravação.

Configuração da Gravação

Selecionar o ítem de Definições de Gravação no menu Navegador de Multimédia>Definições para configurar as definições de gravação.
Formatar Disco: Pode usar a função Formatar Disco para formatar a disco P/N (é preciso ter o P/N definido). A opção CEC no menu Sistema>Opções>>Mais deve estar definida como Ativada em primeiro lugar. Premir o botão Fonte e selecionar a entrada HDMI ou dispositivo CEC ligado ao menu Lista de Fontes. Quando é ligado novo dispositivo de fonte, será listado no menu fontes com o seu próprio nome em vez do nome das portas HDMI ligadas (tais como Leitor de DVD, gravador 1, etc.).

O controlo remoto TV pode então automaticamente realizar as funções principais depois da fonte HDMI ligada ser seleccionada.
Nota: O P/N (é preciso ter o P/N definido para 0000 ou 1234 durante a Primaria Instalação) usar o P/N definido.

IMPORTANT: Se formatar a sua unidade USB apaga todos os dados na mesma e o respetivo sistema de ficheiros será convertido para FAT32. Na maioria dos casos, os erros de operação serão corrigidos após uma formatação, mas perderá TODOS os seus dados.
 Se for exibida a mensagem no ecrá **Velocidade demasiado lenta para gravar disco USB** enquanto se está a iniciar uma gravação, tentar recomendar a gravação. Se o erro persistir, é possível que o seu disco P/N não esteja de acordo com os requisitos de velocidade. Tentar ligar outro disco USB.

Menu do Navegador de Multimédia

Pode reproduzir ficheiros de fotografias, música e filmes armazenados num disco USB ligado à TV. Ligar um disco USB a uma das entradas USB localizadas na parte lateral da TV. Agora premir o botão Menu enquanto no modo Navegador de Multimédia aceder às opções de menu de Imagem. Som e Definições. Premindo o botão Menu do Navegador de Multimédia usando o menu Definições.

Funcionamento do Modo de Reprodução/Aleatório

Todos os ficheiros na lista serão reproduzidos pelo ordenador original.
Notas: O dispositivo deve deverá suportar a função de Controlo áudio do Sistema e o opção CCC deve ser definida como Ativada.

Iniciar a reprodução com o botão Reprodutor e aí irá [OK].
 Iniciar a reprodução com o botão OK e aí irá [OK].

Todos os ficheiros na lista serão reproduzidos uma vez por ordem aleatória.

Todos os ficheiros na lista serão reproduzidos pela mesma ordem aleatória.

Passagem RC CEC e CCC

Esta função permite controlar os dispositivos ativados por CEC, que são ligados através das portas HDMI usando o controlo remoto da TV.

Conteúdo do menu TV

Sistema - Conteúdo do Menu Imagem	
Modo	Pode alternar o modo de imagem para se desejar as suas preferências ou necessidades. O modo de imagem pode ser definido como uma destas opções Cinema, Jogo (opcional), Desportos, Dinâmico e Natural.
Contraste	Ajusta os níveis de luminosidade e obscurecimento no ecrá.
Brilho	Ajusta os níveis de brilho no ecrá.
Nitidez	Permite definir o valor de nitidez para os objectos visualizados no ecrá.
Cor	Permite ajustar o valor do cor, ajustando os cores.
Poupança de Energia	Para definir a Poupança de Energia como Personalizada, Mínima, Média, Máxima, Auto, Eco, Desligado ou Desligada.
Notas: Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do Modo selecionado.	Nota: Esta definição controla o nível de retroiluminação. A função de retroiluminação ficará inativa se a Poupança de Energia estiver definida como uma saída a nível que não a Personalizada.
Definições avançadas	
Contraste Dinâmico	Pode mudar a proporção de contraste dinâmico para o valor pretendido.
Redução de ruído	Se o sinal de transmissão for fraco e a imagem tiver ruído, utilizar a definição Redução de Ruído para reduzir a quantidade do ruído.
Temperatura da cor	Define valor da temperatura da cor preferido. Estão disponíveis as opções Fria, Normal, Quente e Fria/Fria.
Ponto Branco	Se a opção Temperatura da Cor estiver definida como Personalizada, esta definição estará disponível. Aumentar o Valor ou a frequência das imagens premindo os botões Esquerdo ou Direito.
Ampliar a Imagem	Define o formato tamponado do ícone pretendido.
Modo Filme	Os filmes são gravados com um número diferente de imagens por segundo para os programas normais de televisão. Isto resulta a um filme quando está a ver filmes para ver imediatamente ou quando o ícone de movimento é apertado.
Tom de Pele	O tom de pele pode ser alterado entre -5 e 5.
Mudança de cor	Ajusta o tom de cor desejado.
Ganho RGB (Opcional)	Pode configurar os valores da temperatura de cor usando a função de Ganho RGB.
Posição do PC	Quando se usa uma fonte HDMI, esta função será visível. Pode usar esta função para a melhorar o efeito da imagem.
Posição automática	Aparece apenas quando a fonte de entrada está definida como VGA/PC.
Posição H	On/Off automaticamente o Monitor. Premir em OK para ontem.
Posição V	Este item muda a imagem na vertical para a parte superior ou inferior do ecrá.
Frequência de Pontos	Os ajustes da Frequência de Pontos corrige a interferência que aparece como bandas na TV, mas apenas sente-se a ponta de cálculo ou os parágrafos ou os textos nas fontes mais pequenas.
Fase	Dependendo da fonte de entrada (computador, etc.) poderá ver uma imagem envergada com ruído no ecrá. Pode utilizar a fase para obter uma imagem mais nítida por demonstração e erros.
ReinicIALIZaçao	Reinicia as definições de imagem para as definições de fábrica por defeito (Excepto o modo Jogo).

Quando estiver no modo VGA (PC), alguns íens do menu Imagem enquanto estão no modo PC.

Sistema - Conteúdos do Menu Som	
Volume	Ajusta o nível de volume.
Equalizador	Controla o modo equalizador. As definições personalizadas podem ser feitas apenas no modo Utilizador.
Balanço	Ajusta a origem do som, da coluna esquerda ou direita.
Auscultador	Define o volume do auscultador. Ajustar antes de usar auscultadores que o volume dos auscultadores está definido para um nível baixo, para prevenir danos à sua audição.
Modo de Som	Pode selecionar um modo de som Se for suportado pelo canal visualizado.
AVU (Limitador Automático de Volume)	Define o som para obter um nível de saída fixo entre programas.
Auscultador/Saída de Linha	Quando liga um amplificador externo à sua TV usando a tomada do auscultador, pode selecionar esta opção como Fora de Linha. Se tiver ligado os auscultadores à TV, definir esta opção como Auscultador.
Auscultador/Saída de Linha	Altares de utilização auscultadores e assegurar que este item do menu está definido para Auscultadores. Se estiver definido para Saída de Linha, a saída da tomada de auscultadores é definida para o rádio e que pode prejudicar sua audição.
Graves Dinâmicos	Aliva ou desativa os Graves Dinâmicos.
Som Ambiente	O modo som ambiente pode ser alterado para Ligado ou Desligado.
Saída Digital	Define o tipo de áudio de saída digital.

Sistema - Conteúdos do Menu Definições	
Acesso Condicional	Controla os modos de acesso condicional quando existentes.
Idioma	Pode definir um idioma diferente dependendo da emissora e do país.
Controlo parental	Introduzir a palavra-chave correta para alterar as definições de controlo parental. Pode ajustar facilmente bloquio de programa. Bloqueio de minoridade. Bloqueio de crianças ou Orientação.
Temporizadores	Temporizador de silêncio para desligar TV depois de um determinado período de tempo. Define os temporizadores para os jogos amas seleccionados.
Data/Hora	Define a data e a hora.
Fones	Alta ou desativa as opções de fone selecionada.
Acessibilidade	Apresenta opções de ccessibilidade da TV.
Incapacidade Auditiva	Alta qualquer função especial enviada pela emissora.
Descrição do áudio	Apresenta outras opções de definição da TV.
Tempo limite do menu	Altera a duração do limite de tempo para o ecrã do menu.
Atualização de Software	Garante que a sua TV possui o firmware mais recente. Premir em OK para ver as opções de menu.

Conteúdos do Menu Instalação	
Modo de legendas	Esta opção é usada para seleccionar qual o modo de legendas que estará no ecrã (legendas DVB). Esta função só disponibiliza apenas para a opção de país como Noruega.
Desligar Automatico da TV	Define a hora preferida para a TV entrar automaticamente em modo de espera quando não estiver em funcionamento.
Modo Loja	Selecionar este modo para fins da exibição em loja. Enquanto o Modo Loja estiver ativado, alguns itens na lista de menu da TV poderão não estar disponíveis.
Modo de Ativação	Esta definição configura a ativação da preferência de modo. As opções Último Estado e Em Espera estão disponíveis.
CEC	Com esta definição é possível ativar e desativar totalmente a funcionalidade CEC. Premir o botão Esquerdo ou Direito para ativar ou desativar a função.
Ativação automática CEC	Esta função permite o dispositivo compatível HDMI-CEC ligado para ligar a TV e mudar a saída de entrada automaticamente. Premir o botão Esquerdo ou Direito para alternar ou desativá-la.
Colunas	Para ouvir o áudio da TV para dispositivo áudio compatível (gáudio definir como Amplificador. Pode usar o control remoto da TV para controlar o volume do dispositivo áudio.
OSS	Exibe informações da licença de Software de fonte aberta.

Sistema - Conteúdos do Menu Serviços	
Procura Manual de Canais (Resintonizar)	Esta função pode ser usada para entrada direta de emissão.
Procura de Canais de Rede	Procura os canais ligados no sistema de transmissão. Antena Digital: Procura de canais de rede de antena. Cabo Digital: Procura de canais de rede por cabo.
Sintonia Fina	Pode utilizar esta definição para a antena (radio) canais analógicos. Esta função não está disponível se não estiverem memorizados canais analógicos.
Definições de Instalação (Opcional)	Exibe o menu de definições de instalação. Busca Em Espera(?) : A sua TV irá procurar canais novos ou em falta enquanto estiver em modo de espera. (das transmissões novas encontradas serão apresentadas. Atualização de Canal Dinâmica(?) : Se a opção estiver definida como Ativada, as alterações nas transmissões como a frequência, o nome do canal, idioma da legenda, etc., serão aplicadas automaticamente enquanto estiver a ver.
Impressão de Registo do modo	Utilizar este ajuste para limpar os canais memorizados. Esta definição é visível só quando a opção País está definido como Dinamarca, Suécia, Noruega ou Finlândia.
Selecionar Rede	Esta definição permite que a seleção apenas na rede selecionada para ser listada na lista de canais. Esta função está disponível apenas para a opção de país como Noruega.
Próxima Instalação	Apaga todos os canais e definições memorizados e reponde as predefinições de fábrica da TV.
Mais	Apresenta outras opções de definição da TV.

temporizador já definido, realizar este evento e premir o botão **OK**. Depois selecionar **Aguardar Temporizador** na opção do Programa. O temporizador será cancelado.

Nota: Não pode mudar para nenhum outro canal, forte enredo ou sair da TV para ir ao lado da autenticação no canal. Não é possível alterar temporizadores quando o canal está definido ou os mesmos eventos, incluindo os mesmo horário de tempo.

Serviços de Teletexto

Premir botão **Teletexto** para entrar. Premir novamente para sair. No modo milésimo o qual lhe permitiu ver a página anterior. De volta ao menu principal da TV ao mesmo tempo.

Próxima Hora Botão Vermelho: Apresenta os eventos da hora seguinte da lista da hora anterior.

Anterior Hora Botão Vermelho: Apresenta os eventos da hora anterior da hora seguinte.

Detalhes do programa (Botão de Programa +/-): Apresenta os programas do dia anterior ou seguinte.

Informações detalhadas sobre os eventos seleccionados, Filtro (Botão Texto): Permite visualizar as opções de filtragem.

Próxima Hora Botão Verde: Apresenta os eventos da hora seguinte.

Anterior Hora Botão Verde: Apresenta os eventos da hora anterior.

Opções (botão OK): Exibe as opções do evento.

Gravar/Parar (botão Gravar): A TV começará a gravar o evento seleccionado nas páginas de teletexto apresentando as opções a apresentar.

Importante: Deve premir o novo para parar a gravação.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Programação Agora Seguinte

Detalhes de programa (Botão Info): Apresenta informações detalhadas sobre os eventos seleccionados.

Detalhes do programa (Botão Azul): Permite visualizar as opções de filtragem.

Gravar/Parar (botão Gravar): A TV começará a gravar o programa seleccionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Opções de Evento:

Usar os botões direcionais para realçar um evento e premir o botão **OK** para exibir o menu Opções Evento.

Este disponibiliza as seguintes opções:

Selecionar Canais: Utilizando esta opção, pode permutar para o canal seleccionado.

Gravar / Apagar Gravar: Temporizador. Selecione a opção Gravar e premir o botão **OK**. Se o menu válido transmitem num momento futuro, será adicionado à lista de Temporizadores para ser gravado. Se o programador está a ser transmitido no momento da gravação, iniciará de imediato.

Apagar: Temporizador. A gravação será cancelada.

Definir o Temporizador no Evento: Selecionar o temporizador no evento. Depois de ter selecionado o temporizador no evento, premir o botão **OK**.

Selecionar a opção Definir Temporizador na opção do programa: premir o botão **OK**. Pode definir um temporizador para eventos futuros. Para cancelar um

Programação de Lista(*)

(*) Nesta opção de esquema, apresenta os eventos do canal referido pelo seu nome.

Bloqueio de crianças: Se se opõe a este definido como **LIGADO**, a TV só poderá ser controlada pelo control remoto. Neste caso, os botões de controlo na TV não funcionarão.

Definir PIN: Define um novo número de PIN.

PIN Círculo predefinido: Esta operação aparecerá a círculo no modo Cl para inserido na ranhura da lista. Pode alternar o PIN predefinido do CI com usando esta opção.

Nota: O PIN é predefinido para **0000** ou **1234**, ou **0000** e **1234** dependendo da seleção do país) durante a Primeira Instalação caso o PIN não definido.

Algumas opções podem estar disponíveis dependendo da utilização de cada canal.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Programação Agora Seguinte

Detalhes de programa (Botão Info): Apresenta informações detalhadas sobre os eventos seleccionados.

Detalhes do programa (Botão Azul): Permite visualizar as opções de filtragem.

Gravar/Parar (botão Gravar): A TV começará a gravar o programa seleccionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Opções de Evento:

Usar os botões direcionais para realçar um evento e premir o botão **OK** para exibir o menu Opções Evento.

Este disponibiliza as seguintes opções:

Selecionar Canais: Utilizando esta opção, pode permutar para o canal seleccionado.

Gravar / Apagar Gravar: Temporizador. Selecione a opção Gravar e premir o botão **OK**. Se o menu válido transmitem num momento futuro, será adicionado à lista de Temporizadores para ser gravado. Se o programador está a ser transmitido no momento da gravação, iniciará de imediato.

Apagar: Temporizador. A gravação será cancelada.

Definir o Temporizador no Evento: Selecionar o temporizador no evento. Depois de ter selecionado o temporizador no evento, premir o botão **OK**.

Selecionar a opção Definir Temporizador na opção do programa: premir o botão **OK**. Pode definir um temporizador para eventos futuros. Para cancelar um

Funcionamento Geral da TV

Usar a Lista de Canais

A TV ordena os canais memorizados na **Lista de Canais**. Pode editar a lista de canais, ajustar os favoritos e ajustar os canais ativos a lista utilizando as opções da **Lista de Canais**. Premir o botão **OK** para a abrir a **Lista de Canais**. Pode filtrar os canais listados premindo o botão **Verde** ou o menu **Editar Lista de Canais** premindo o botão **Verde** de modo a fazer alterações através da lista ativa.

Gerir as Listas de Favoritos

Pode criar quatro listas diferentes dos seus canais favoritos. Inserir a **Lista de Canais** no menu principal ou premir o botão **Verde** enquadruando a **Lista de Canais** é apresentada na ecrã. Para abrir o menu **Editar a Lista de Canais**, Selecionar o canal pretendido na lista. Pode fazer muitas escolhas premindo o botão **Amarelo**. Deve premir o botão **OK** para abrir o menu **Opções de Edição de Canais** e depois premir o botão **Amarelo**/**Verde**.

Nota: Deve premir o botão **OK** para confirmar a alteração feita. Pode premir o botão **OK** para sair da lista de favoritos.

Importante: Para alternar entre elas seguir as instruções na base do ecrã.

Guia Eletrónico do Programas (EPG)

Alguns canais enviam informações sobre os respetivos programas de transmissão. Pode obter EPG para ver o menu **Guia de Programas**.

Há 3 tipos diferentes de esquemas de programa disponíveis. **Programação de Linha de Tempo** e **Programação da Lista e Programação de Agenda**.

Sequente: Para alternar entre elas seguir as instruções na base do ecrã.

Programação da Linha do tempo

Ampliação (botão Amarelo): Premir o botão Amarelo para ver o próximo intervalo de tempo mais longo.

Filtro (botão Azul): Permite visualizar as opções de filtragem.

Selecionar Género / Botão Legendas: Apresenta o menu **Selecionar Género**. Ao usar esta função, pode procurar a base de dados do guia de programas de acordo com o género. A informação disponível no guia dos programas será procurada e os resultados de acordo com os seus critérios serão realçados.

Opções (botão OK): Exibe as opções do ecrã.

Detalhes de programa (Botão Info): Apresenta informações detalhadas sobre os eventos seleccionados.

Detalhes do programa (Botão Azul): Apresenta o menu **Procura de guia**.

Agara Botão Fone: Exibe o evento atual do canal selecionado.

Gravar/Parar (botão Gravar): A TV começará a gravar o evento seleccionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Opções de Evento:

Usar os botões direcionais para realçar um evento e premir o botão **OK** para exibir o menu Opções Evento.

Este disponibiliza as seguintes opções:

Selecionar Canais: Utilizando esta opção, pode permutar para o canal seleccionado.

Gravar / Apagar Gravar: Temporizador. Selecione a opção Gravar e premir o botão **OK**. Se o menu válido transmitem num momento futuro, será adicionado à lista de Temporizadores para ser gravado. Se o programador está a ser transmitido no momento da gravação, iniciará de imediato.

Apagar: Temporizador. A gravação será cancelada.

Definir o Temporizador no Evento: Selecionar o temporizador no evento. Depois de ter selecionado o temporizador no evento, premir o botão **OK**.

Selecionar a opção Definir Temporizador na opção do programa: premir o botão **OK**. Pode definir um temporizador para eventos futuros. Para cancelar um

Nota: Se a opção de país na Primeira Instalação foi definida como **Francia, Itália ou Áustria**, o valor **OK** pressionado no menu **Maturidade** será definido como **18** por predefinição.

Bloqueio de crianças: Se se opõe a este definido como **LIGADO**, a TV só poderá ser controlada pelo control remoto. Neste caso, os botões de controlo na TV não funcionarão.

Definir PIN: Define um novo número de PIN.

PIN Círculo predefinido: Esta operação aparecerá a círculo no modo Cl para inserido na ranhura da lista. Pode alternar o PIN predefinido do CI com usando esta opção.

Nota: O PIN é predefinido para **0000** ou **1234**, ou **0000** e **1234** dependendo da seleção do país) durante a Primeira Instalação caso o PIN não definido.

Algumas opções podem estar disponíveis dependendo da utilização de cada canal.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Programação Agora Seguinte

Detalhes de programa (Botão Info): Apresenta informações detalhadas sobre os eventos seleccionados.

Detalhes do programa (Botão Azul): Permite visualizar as opções de filtragem.

Gravar/Parar (botão Gravar): A TV começará a gravar o programa seleccionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

Importante: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para iniciar a função de gravação.

Nota: A ligação a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Opções de Evento:

Usar os botões direcionais para realçar um evento e premir o botão **OK** para exibir o menu Opções Evento.

Este disponibiliza as seguintes opções:

Selecionar Canais: Utilizando esta opção, pode permutar para o canal seleccionado.

Gravar / Apagar Gravar: Temporizador. Selecione a opção Gravar e premir o botão **OK**. Se o menu válido transmitem num momento futuro, será adicionado à lista de Temporizadores para ser gravado. Se o programador está a ser transmitido no momento da gravação, iniciará de imediato.

Apagar: Temporizador. A gravação será cancelada.

Definir o Temporizador no Evento: Selecionar o temporizador no evento. Depois de ter selecionado o temporizador no evento, premir o botão **OK**.

Selecionar a opção Definir Temporizador na opção do programa: premir o botão **OK**. Pode definir um temporizador para eventos futuros. Para cancelar um

Nota: Não desligar o cabo de alimentação enquanto a TV estiver a processar para novas actualizações às 3 horas.

Actualizar a opção **Busca automática** no menu **Actualizar** e seguir a indicação para reiniciar a TV premindo **OK** para prosseguir com a operação de reinício.

Modo de atualização e procura 3 AM

A sua TV procurará por novas actualizações às 3 horas a opção **Actualizar** para reiniciar a TV premindo **OK** para prosseguir com a operação de reinício.

Nota: Não desligar o cabo de alimentação enquanto a TV estiver a processar para novas actualizações às 3 horas.

Actualizar a opção **Busca automática** no menu **Actualizar** e seguir a indicação para reiniciar a TV premindo **OK** para prosseguir com a operação de reinício.

Português - 31 -

Resolução de Problemas e Sugestões

A TV não liga

Certifique que o cabo de alimentação está firmemente ligado na tomada de parede. Verifique se as pilhas estão bem inseridas. Premir o botão de alimentação na TV.

Imagen com pouca qualidade

- Verificar se seleccionou o sistema de TV correto.
- O nível de sinal fraco pode causar uma imagem distorcida. Verificar o acesso à antena.
- Verificar se introduziu a frequência de canal correta e se realizou a sincronização manual.
- A qualidade da imagem pode degradar-se quando estão ligados dispositivos TV ao mesmo tempo. Neste caso, desligar um dos dispositivos.

Sem imagem

- Isto significa que a sua TV não está a receber nenhuma transmissão. Certificar que foi seleccionada a fonte correta.
- A antena está ligada corretamente?
- O cabo da antena está danificado?
- São usadas as fícias corretas para ligar a antena?

- Se tiver dúvidas, deve consultar o seu revendedor.
- Nenhum som**
 - Verificar se a TV tem som. Premir o botão **Sem Som** para aumentar o volume ou para verificar.
 - O som poderá estar a sair apenas de uma coluna. Verificar as definições de equilíbrio no menu de Som.

Control remoto - não funciona

Fontes de entrada - não podem ser seleccionadas

- Se não puder seleccionar uma fonte de entrada, é possível que não esteja ligado nenhum dispositivo. Caso contrário:
 - Verificar os cabos e ligações AC se estiver a tentar alternar a fonte de entrada dedicada ao dispositivo ligado.

Gravação indisponível

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar um disco USB à sua TV enquanto estiver desligada. Deve depois ligar a TV para iniciar a gravação. Se não conseguir gravar, tente desligar a TV e voltar a inserir o dispositivo.

USB demasiado lento

Se for exibida a mensagem "Velocidade de escrita no disco USB demasiado lenta para gravar", não se preocupe. Se a TV não consegue gravar, pode tentar reiniciar a TV para iniciar uma gravação. Se o erro persistir, é possível que o seu disco USB não esteja de acordo com os requisitos de velocidade. Tentar ligar outro disco USB.

Modos de Visualização Normais da Entrada do PC

A seguinte tabela é uma ilustração de alguns dos modos de visualização normais de vídeo. A sua TV poderá não suportar todas as resoluções. A sua TV suporta até 1920x1080.

Indice	Resolução	Frequência
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Compatibilidade do sinal AV e HDMI

Fonte	Sinal Suporrtado	Disponível
EXT (SCART)	PAL/50/60	O
	NTSC/60	O
	RGB/50	O
	RGB/60	O
AV / Atral	PAL/60/60	O
	NTSC/60	O
	480i, 480P	60Hz
PC/YPbPr	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	576i, 576P	50Hz
HDMI	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Não disponível, O: Disponível)

Nalguns casos, um sinal na TV pode não ser exibido corretamente. O problema pode ser uma inconsistência com as normas do equipamento fonte (DVD, conversor etc.). Se verificar este problema deve contactar o seu fornecedor e também o fabricante do equipamento da fonte.

Formatos de ficheiros suportados para o modo USB

Multimédia	Extensão	Formato	Notas
Vídeo	.mpg .mpeg .avi .mkv	MPEG1-2 MPEG2 MPEG4_Xvid, H.264	MPEG1: 768x576 @ 30p, MPEG2: 1920x1080 @ 30p 1920x1080 @ 30p
	.mp4	MPEG2 MPEG4_Xvid, H.264	
	.m4v		
	.nsv		
	.HEVC/H.265		
	.iv	H.264/VP8, 1920x1080 @ 30p Sorenson: 352x288 @ 30p	
	.mp4		
	.m4v		
	.HEVC/H.265		1080P@60fps - 50Mbps
Áudio	.mp3	MPEG3_H.704 Layer2_32Kbps ~44Kbps (Velocidade de transmissão de dados) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 56kHz, 64kHz, 96kHz, 110.25kHz, 128kHz, 160kHz, 192kHz, 22.05kHz, 248kHz, 384kHz, 576kHz (Velocidade de transmissão de amostragem)	1920x1080 @ 30p
	.mp3	Layer2_32Kbps ~32Kbps (Velocidade de transmissão de dados) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 56kHz, 64kHz, 96kHz, 110.25kHz, 128kHz, 160kHz, 192kHz, 22.05kHz, 248kHz, 384kHz, 576kHz (Velocidade de transmissão de amostragem)	
	.AAC	AAC (funciona apenas com ficheiros de video)	
	.EAC3	EAC3 (funciona apenas com ficheiros de video)	
	.LPCM	LPCM (Velocidade de amostragem)	
	.IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	IMA-ADPCM/Ms-ADPCM (velocidade de amostragem)	
	.LBR	LBR (32Kbps ~96Kbps (Velocidade de transmissão de dados) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 56kHz, 64kHz, 96kHz, 110.25kHz, 128kHz, 160kHz, 192kHz, 22.05kHz, 248kHz, 384kHz, 576kHz (Velocidade de amostragem))	
	.Resolução(UVA)	Resolução(UVA): 1700x1000	
	.Resolução(UVA)	Resolução(UVA): 400x640/600	
	.Resolução(UVA)	Resolução(UVA): 560x960	

Legenda:
- : não suportado
+ : suportado

Contents

Resoluções DVI suportadas
Quando ligar dispositivos aos conectores da sua TV usando o cabo conversor DVI (cabo DVI para HDMI - não fornecido), pode consultar a seguinte informação de resolução.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400						
640x480						
800x600	☒	☒	☒	☒	☒	☒
832x624						
1024x768	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1152x864	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1152x870						
1280x768	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1360x768	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1280x860						
1280x1024	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1440x1050	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1440x900	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1600x1200	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1680x1050	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1920x1080	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Safety Information

Safety Information	36
Markings on the Product	37
Environmental Information	38
Features	38
Accessories included	38
Standby Notifications	38
TV Control Switch & Operation	38
Inserting the Batteries into the Remote	39
Antenna Connection	39
Notification	39
Remote Control	40
Connections	41
Switching On/Off	42
First Time Installation	42
Media Playback via USB Input	42
Recording a Programme	43
Timeshift Recording	43
Instant Recording	43
Watching Recorded Programmes	43
Recording Configuration	43
Media Browser Menu	44
CEC and CEC RC Passthrough	44
TV Menu Contents	45
General TV Operation	48
Using the Channel List	48
Configuring Parental Settings	48
Electronic Programme Guide (EPG)	48
Teletext Services	49
Software Upgrade	49
Troubleshooting & Tips	49
PC Input Typical Display Modes	50
AV and HDMI Signal Compatibility	50
Supported File Formats for USB Mode	51
Supported DVI Resolutions	52



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING: To reduce the risk of electric shock do not use this electrical appliance near water. No naked flame sources, such as lighted candles, should be located where they may fall onto the unit.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains. In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity (periods going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for opening the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge use electrical devices unsupervised.

Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge use electrical devices unsupervised.

The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places. For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cordpling should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cordpling can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not undo the TV by pulling the power cord. Never touch the power cordpling with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery or the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60729-11)

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Protective Earth Connection: This marked terminal is intended for connection of the protective earthning conductor associated with the supply wiring.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution See Operating Instructions: The marked (marked areas) contains(s) user replaceable cont or button cell batteries.

Class 1 Laser Product

This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonable for foreseeable conditions of operation.

Automatic programming system

- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.

- Sleep timer
- Child lock

- Automatic sound mute when no transmission.

- NTSC playback

- AV (Automatic Volume Limiting)

- PCL Frequency Search)

- PC Input

- Game Mode (Optional)

- Picture off function

- Programme timesetting

- Accessories Included

- Remote Control

- Batteries: 2 x AAA

- Instruction Book

Standby Notifications

- If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into Standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time.** Press OK to continue.

TV Control Switch & Operation


- If the TV is on and it isn't being operated for a while it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: **Screen off in 15 seconds.** Select Proceed and press OK to turn the screen off immediately. If you don't press Right button while Auto option is selected or Left button while Custom option is selected, Screen will be off in 15 seconds. message will be displayed on the screen. Select Proceed and press OK to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: *Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.*

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable TV (DVB-T/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Scan socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection



- The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV. The volume up: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.
- To change channel: Press the middle of the button scroll through the stored channels on the screen. Scroll up: Decrease the volume by pushing the button up or down.

To change source: Press the middle of the button twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

To turn on the TV: Press the middle of the button in, the TV will turn on.

Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control buttons.

Operation with the Remote Control

Press **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** button or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust its volume by using the **Volume +/-** and **Programme +/-** buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Press and slide the cover to open. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.



Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220~240VAC, 50/60Hz socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cables TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT)** socket located on the back of the TV.



Notification

TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

The terms HDMI and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste. You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice: The symbol below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.


European Union only

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste. You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice: The symbol below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



Battery

Products

Remote Control

1. Standby: Switches On / Off the TV	2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.	3. TV Display channel list / Switches to TV Source	4. No function	5. Volume +/-	6. Menu: Displays TV menu	7. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left	8. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)	9. Back/Return: Returns to previous screen, opens index page (in TXT mode)	10. Media browser: Opens the media browsing screen	11. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (revel - in TXT mode)	12. My button 1 (T)	13. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/language (digital TV, when available)	14. Rapid reverse: Moves frames backwards in media such as moves	15. Pause: Pauses the media being played, starts/暂停 recording	16. Record: Records programmes	17. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions	18. Play: Starts to play selected media	19. Stop: Stops the media being played	20. Rapid advance: Moves frames forward in media such as moves	21. Silence: Turns subtitles on and off (where available)	22. Screen: Changes the aspect ratio of the screen	23. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)	24. My button 2 (T)	25. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide	26. Exit: Closes a and exits from displayed menus or returns to previous screen	27. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access	28. Mute: Completely turns off the volume of the TV	29. Programm 4:	30. Swap: Quickly cycles between previous and current channels or sources	31. Source: Shows all available broadcast and content sources
---	---	---	-----------------------	----------------------	----------------------------------	---	--	--	---	--	----------------------------	---	---	--	---------------------------------------	--	--	---	---	--	---	---	----------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--

channels of it will be listed on the top of the Channel List. When finished, press **OK** to continue.

You can activate **Store Mode** option at this point. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it will be displayed on the top of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to use **Home Mode** for home use. This option will be available in **System>Settings>More** menu and can be turned on later.

To Switch the TV On
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50-112).

To switch on the TV from standby mode either:
• press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
• Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

To Switch the TV Off
Press the **Standby** button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode.

• Press the side function switch on the TV until the TV comes off from standby.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby search will indicate that feature is such as Standby Search. Once All Down timer is active, the LED will blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation
When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby search will indicate that feature is such as Standby Search. Once All Down timer is active, the LED will blink when you switch on the TV from standby mode.

Media Play back via USB Input
You can connect 2.5" and 3.5" hard disk with external power supply/external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

Media Play back via USB Input
You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

⚠ **NOTE:** When connecting a device via the YPbPr or Side AV input, you must use the connection cables to enable connection. See the illustrations on the left side. You can use a YPbPr to VGA cable as an alternative. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. When receiving DTV channels (MPEG-H,264) or while in Media Browser mode, output will not be available for a audio connection. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.

Note: When connecting a device via the YPbPr or Side AV input, you must use the connection cables to enable connection. See the illustrations on the left side. You can use a YPbPr to VGA cable as an alternative. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. When receiving DTV channels (MPEG-H,264) or while in Media Browser mode, output will not be available for a audio connection. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. When using the wall mounting kit (available from third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. Each USB input on your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices with current value above 500mA, may damage your TV. By connecting an HDMI cable to your TV, you have to see to only a shielded HDMI cable to guarantee a sufficient immunity against parasitic frequency radiation.

ABOUT SELECTING A BROADCAST TYPE
Digital Aerial: If Digital Aerial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If Digital Cable broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences a confirmation message may be displayed before starting search. Selected YES and press **OK** to proceed. To cancel operation, select NO and press **OK**. You can select Network or set NO and press **OK**. You can select **ID and Search Step**. When finished, press **OK** button. **Note:** Searching duration will change depending on the selected **Search Step**.

Analogue: If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the

Connections

Connector	Type	Cables	Device
Scart Connection (back)	Scart		
VGA Connection (back)	VGA		
SIDE AV	Pc/YPbPr/Audio Connection (side)	YPrPb/PC-Audio Cable	
SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)	SPDIF		
SIDE AV	Side AV (Audio/Video) Connection (side)	AV Cable	
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
PC to YPBPR	YPbPr Video Connection (back)	PC to YPBPR Connection Cable	
USB Connection (side)	USB		
CI Connection (side)	CI		

Note: When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

Recording a Programme

IMPORTANT: When using a new **USB** hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's "Format Disk" option in the **Media Browser**-**Settings**-**Recording Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a **USB** disk to your TV while the **TV** is switched off. You should then switch on the **TV** while recording the programme. To use recording your **USB** drive should have 2 GB free space and be **USB 2.0** compatible. If the **USB** drive is not compatible an error message will be displayed. To recording programme such as movies, it is recommended to use **USB** hard disk drives (**HDD**'s). Recorded programmes are saved on the connected **USB** disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your **TV**.

Lip sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. That the **TV** can record programmes up to ten hours. Recorded programmes are split into 4-GB partitions. If the writing speed of the connected **USB** disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use **USB** hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the **USB/HDD** during a recording. This may harm the connected **USB/HDD**. Multpartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the **USB** disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features.

Some stream packets, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record Play, **Pause**, **Display for Play** and **Logo** keys can not be used when **timeshift** is on. If a recording starts from timer when **timeshift** is on, **timeshift** is automatically turned off. Also **timeshift** usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected **USB** disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. **Press** the **Stop** button to stop timeshifting.

button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode. You can use the timeshift fast/reverse feature before advancing the playback with the fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the **EPG**. **Press** **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts or view the **Media Browser** during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your **USB** device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select the **Recordings** from the **Media Browser** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Play Options**. Select an option then press **OK** button. Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid advance** button to slow forward. Pressing **Rapid advance** button consecutively will change slow forwarding speed.

Note: Viewing main menu and items will not be available during the playback. Please also note that previously set recording timer's will not function while using the **Recordings** menu.

Selecting the Recording Configuration

Select the **Recording Settings** item in the **Media Browser**-**Settings** menu to configure the recording settings.

Format Disk: You can use the **Format Disk** feature for formatting the connected **USB** disk. Your **PIN** is required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default **PIN** can be set to 0000 or 1234. If you have selected a **PIN** that is not valid, the **Format Disk** feature will not work.

IMPORTANT: Formatting your **USB** drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If "**USB** disk writing speed to slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your **USB** disk does

not meet the speed requirements. Try connecting another **USB** disk.

Media Browser Menu

You can play photo, music, and movie files stored on a **USB** disk by connecting it to your **TV**. Connect a **USB** disk to one of the **USB** inputs located on the side of the **TV**. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button while watching from its screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** Menu.

Loop/Off/Idle Mode Operation

Start playback with the Play button and activate	All files in the list will be continuously played in original order
Start playback with the OK button and activate	Two same file will be played continuously (repeat)
Start playback with the Play button and activate	All files in the list will be played once in random order
Start playback with the Play button and activate	All files in the list will be continuously played in the same random order.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through **HDMI** ports by using the remote control of the **TV**.

The **CEC** option in the **System**-**Settings**-**More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the **HDMI** input of the connected **CEC** device from the **Sources List** menu. When new **CEC** source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected **HDMI** port's name(such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The **TV** remote is automatically able to perform the menu functions after the connected **HDMI** source has been selected.

To terminate this operation and control the **TV** via the remote again, press **Quick Menu** button on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set as **Off** by pressing Left or Right button. This feature can also be enabled or disabled under the **System**-**Settings**-**More** menu.

The **TV** supports also **ARC**(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the **TV** and the audio system (AV receiver or speaker system).

When **ARC** is active, **TV** does not mute its other audio outputs automatically. So you need to decrease **TV** volume to zero manually if you want to hear audio from connected audio device only same as other optical or co-axial digital audio outputs. If you want to change connected device's volume level, you should select

that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: **ARC** is supported only via the **HDMI 1** input.

System Audio Control

Allows an **Audio Amplifier/Receiver** to be used with the **TV**. The volume can be controlled using the remote control of the **TV**. To activate this feature set the **speakers** option in the **System**-**Settings**-**More** menu as **Amplifier**. The **TV** speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and **CEC** option should be set as **Enabled**.

TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game(optional), Sports, Dynamic and Natural.
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colors.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . Note: Available options may differ depending on the selected Mode .
Backlight	The setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	Dynamic Contrast You can change the dynamic contrast ratio to desired value. Noise Reduction If the signal is weak, and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise. Colour Temp Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available. White Point If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons. Picture Zoom Sets the desired image size format. Film Mode Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly. Skin Tone Skin tone can be changed between -5 and 5. Colour Shift Adjust the desired colour tone. RGB Gain (Optional) You can configure the colour temperature values using the RGB Gain feature. HDMI Full Range While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture. PC Position Appears only when the input source is set to VGA/PC. Autoposition Automatically optimizes the display. Press OK to optimize. H Position This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen. V Position This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen. Dot Clock Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts. Phase Depending on the input source(computer etc.) you may see a fuzzy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error. Reset Resets the picture settings to factory default settings (except Game Mode).

While in **VGA (PC)** mode, some items in **Picture** menu will be unavailable instead. VGA mode settings will be added to the **Picture Settings** while in **PC** mode.

System - Sound Menu Contents

Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Seits headphone volume. Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (If the viewed channel supports). Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
AVL (Automatic Volume Limiting)	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . It is damage to your hearing. Set Lineout to the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Headphone/Lineout	
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
Surround sound	Surround sound mode can be changed as On or Off .
Digital Out	Sets digital out audio type.

System - Settings Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access module when a available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Parental	Enter correct pass word to change parental settings. You can easily adjust Parental Lock , Maturity Level , Child Lock or Guide Lock in this menu. You can also set a new PIN or change the Default Channel or the selected options . Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN can be set to 0000 or 234. If you have selected the Police requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Timers	Sets Sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes. Sets date and time.
Date/Time	
Source	Enables or disables selected source options.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard & Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen DVB subtitle / Teletext subtitle if both is available. Default values is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.

Child Lock	If this option is set to ON , the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.
PIN	Defines a new PIN number.
Default CICAM PIN	This option will appear as greved cut if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.
Note:	Default PIN can be set to 0000 or 1234 . If you have defined the PINs requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
	Some options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation .

Electronic Programme Guide (EPG)

Some channels send information about their broadcast schedules. Press the **EPG** button to view the Programme Guide menu.

There are 3 different types of schedule layouts

Now/Next Schedule: To switch between them follow the instructions on the bottom of the screen.

Timeline Schedule

Zoom (Yellow button): Press the **Yellow** button to see events in a wider time interval.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Highlight Genre (Subtitles button): Displays Highlight Genre menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be highlighted.

Options (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the events of previous or next day.

Search (Text button): Displays **Guide Search menu**.

New (Source button): Displays current event of the highlighted channel.

Rec./Stop (Record button): The TV will start to record the selected event. You can press again to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording.

List Scheduler(*)

(*) In this layout option, only the events of the highlighted channel will be listed.

General TV Operation	
Using the Channel List	
The TV sorts all stored stations in the Channel List.	You can create four different lists of your favourite channels. Enter the Channel List in the main menu or press the Green button while the Channel List is displayed on the screen, in order to open the Edit Channel List menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the Left and Right buttons. Then press the OK button to open the Channel List Options menu and select Add/Remove Favourites option. Press the OK button again. Set the desired list option to On . The selected channel(s) will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favorite list, follow the same steps and set the desired list option to Off .
Managing the Favourite Lists	You can use the Filter function in the Edit Channel List menu to filter the channels in the Channel List permanently according to your preferences. Using this Filter option, you can set one of your favourites to be displayed everytime the Channel List is opened. The filtering function in the Channel List menu will filter the currently displayed Channel List in order to find the channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the Channel List is opened if you don't save them. To save the changes on the list press the Red button after filtering while the Channel List is displayed on the screen.
Display Open Source Software license information.	

Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. Digital Cable : Searches and stores cable DVB stations. Analogue : Searches and stores analogue stations.
Manual Channel Scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network Channel Scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. Digital Cable : Searches for cable network channels.
Analogue Fine Tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.
Installation Settings (Optional)	Displays installation settings menu. Standby Searhct): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update): If this option is set to Enable , the changes on the broadcast such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*Availability depends on model).
Clear Service List	Used this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	The setting allows you to select only the broadcast within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
First Time Installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

PC Input Typical Display Modes					
The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions. Your TV supports up to 1920x1080.					
Index	Resolution	Frequency			
1	640x480	60 Hz			
2	800x600	60 Hz			
3	800x600	60 Hz			
4	1024x768	60 Hz			
5	1024x768	60 Hz			
6	1280x768	60 Hz			
7	1280x960	60 Hz			
8	1280x1024	60 Hz			
9	1360x768	60 Hz			
10	1400x1050	60 Hz			
11	1600x1200	60 Hz			
12	1920x1080	60 Hz			

No picture

- This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- If the TV is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance setting on **Sound menu**.
- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

Input sources - can not be selected

- If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not:
- Check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

Recording unavailable

- To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device.

USB is too slow

- If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Troubleshooting & Tips

- Tv will not turn on**
Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have selected the correct TV system.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.
- Check if you have entered the correct channel frequency. If you have done manual tuning, the picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

Digital Text

- Press the **Text** button to enter **Text Services**. This selects the digital text service. You can press the **OK** button to select the digital text service. You can press the **OK** button to select the digital text service.

will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Event Details (Info button)

Displays detailed information about selected events. Press **Text** button; Views filtering options.

Next Time Slice (Green button)

Displays the events of next time slice. **Rec/Stop (Record button)**: Displays event options.

Options (OK button)

Displays event options.

Event Details (Info button)

Displays detailed information about selected events. **Filter (Blue button)**: Views filtering options.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Event Options** menu. The following options are available.

Select Channel

Select & Delete Rec. Timer: Using this option, you can switch to the selected channel.

Record & Delete Rec. Timer

Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

ToDelete

To cancel an already set recording, highlight that event and press the **OK** button. Then select the option **Delete** **Set Timer on Event** or **Delete Timer on Event**. After you have selected an event in the **EPC** menu, press the **OK** button. Select **Set Timer on Event** option and press the **OK** button. You can set a timer for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select the option **Delete** **ToDelete**.

Notes

The recording will be cancelled.

Set Timer

You cannot switch to any other channel or while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Text Services

Press the **Text** button to enter **Text Services**. This selects the digital text service. You can press the **OK** button to select the digital text service. You can press the **OK** button to select the digital text service.


English

Press the **Text** button to enter **Text Services**. This selects the digital text service. You can press the **OK** button to select the digital text service.

English

Especificación		Especificación		Specification	
Señal de Televisión	PAL B/G D/K K I/I'	Emissão de TV	PAL B/G D/K K I/I'	TV Broadcasting	PAL B/G D/K K I/I'
Canales de Recepción	VHF (BANDA II) III) UHF (BANDA U) HIPERBANDA	Receção de Canais	HIPERBANDA - VHF (BANDA I/II) - UHF (BANDA U)	Receiving Channels	VHF (BAND I/II) -UHF (BAND U) - HYPERBAND
Recepción Digital	Televisor de cable/digital totalmente integrado (DVB-T-C)	Receção Digital	TV(DVB-T-C) cabo digital terrestre satélite totalmente integrada	Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable TV(DVB-T-C)
Número de Canales Predefinidos	1 000	Número de Canais Predefinidos	1 000	Number of Preset Channels	1 000
Indicador de Canal	Ayuda en pantalla	Indicador de canal	Visualização no Ecrã	Channel Indicator	On Screen Display
Entrada de Antena RF	75 Ohm (sin balance)	Entrada de antena RF	75 Ohm (não equilibrado)	RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Tensión de Funcionamiento	220-240V AC, 50Hz..	Tensión de funcionamiento	220-240V AC, 50Hz..	Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz..
Audio	Aleman+Nicam Estéreo	Áudio	Alemaña+Nicam Estéreo	Audio	German+Nicam Stereo
Potencia de salida del audio (WRMS) (10% THD)	2 x 6	Potencia Saída Áudio (WRMS.) (10% THD)	2 x 6	Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 6
Consumo Eléctrico (en W.)	65	Consumo de energía (W)	65	Power Consumption (W)	65
Dimensiones del TV AxAxF (con soporte)	193 x 735 x 494	Dimensões TV P/C/A (com pé)(mm)	193 x 735 x 494	TV Dimensions DxlxH (with foot) (mm)	193 x 735 x 494
Dimensiones del TV (sin soporte) AxAxF (en mm.)	7890 x 735 x 438	Dimensões TV P/C/A (sem pé) (mm)	7890 x 735 x 438	TV Dimensions DxlxH (without foot) (mm)	7890 x 735 x 438
Pantalla	32"	Exibir	32"	Display	32"
Temperatura y humedad de funcionamiento	Desde 0°C hasta 40°C, 85% humedad máx.	Temperatura e humidade de funcionamento	0°C até 40°C, 85% humidade máx.	Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	200	100	
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	



	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEJEDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplıclak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzeý (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σχήματος οπών (mm)	Μεγέθη πιδίων	Μήκος (X)	Σπιλέρια (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (mm)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstolar (mm)	Skruvstolarlek	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuviot koot (mm)	Ruuvinikoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VEGGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларускай	ПАМЕРЫ НАСЛЕНЧАНАГО МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзілкін	Памеры віントу	Даўжыня (Х)	Разбія (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката [мм]	Големина на шрафт	Должина (Х)	Навој (Y)
український	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпільними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х)	Діаметр резьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablonu za bušenje	Dimenzije zavrtjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MEREK STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknij (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽĀCA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Dužina (X)	Navojoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablonu za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖА НА СТЕНА ВЕСА	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablonio dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀUMA IZMĒRI	Caurumu šablonu izmērs (mm)	Skrūjuvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSI SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vishave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA للثبات على الجدار	نحوه التقويف (م)	احجام التقويف	الطول (X)	الارتفاع (Y)
עברית	VESA מודול גובה לוחות תלייה על קיר	טול מביניהם (מ)	טול הרכבת	אורך (X)	גובה (Y)
فارسی	فازه‌گری اتصال نیواری VESA	فازه‌گری ماتریس (متر)	فازه‌های پیچ	طول (X)	رسانه (Y)

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоизточник TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zdroje TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenotyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα αίτη VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπολισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέιμενο της δηλώσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformitàt-ALUE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:ELBE		
C	Product No.	10113364	
D	Model No.	XTV-3201-LED	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	32 inches	81 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	31	
H	Annual energy consumption (kWh/annum)	45	
I	Standby power consumption (Watt)	0,5	
J	Off mode power consumption (Watt)	0	
K	Display resolution (px)	1366x768	

A	Product Fiche		D		E	
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll /cm)
русский	Справочник	Марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергийной эффективности	Размер экрана (диагональ, прибл.) (дюймов /см)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал,прибл.) (инча / см)
čeština	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka,pribl.) (palcov /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalinen, n.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx. (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala,pribiljno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonalfärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numer modello	Claasse di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przepakowa,okolo) (cal/cm)
Magyar	Termékműszertelő adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatékonysági osztály	Látható képernyőmátrix (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkever	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermmålestrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanyho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Claasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, ap.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали,около) (дюймов/см)
беларуская	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, приближительно) (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Опомини на видлив екран (диагонална, околу) (инч/см)
український	Технічні дані	Кормеційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, приблизно) (дюймів/см)
Srpski	Tehnički odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobca	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zrubna) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komerclna znamka	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcov/cm)
Ελληνική	Δελτίο προϊόντος	Εμπορικό σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Οροφή μέτρησης οδοντών (διογώνιος, πτρ.) (ιντσών/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekranu (diagonala, pribiljno) (inča/cm)
עברית	datasheet	ברנשטיינר	מספר זהב	מספר זהב	Տվյալներ աշխատանքի մասին	הדריך מודול (טול/ס"מ)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimiliği sınıfı	Gördürilen ekran boyutu (çapraz, yakalık.) (inc/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klase e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal, afersisht) (inc/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminotas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klase	Matomas ekran dydis (įstriazine, apibūdz.) (colla/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeja nr.	Energoefektivitātes klase	Ekrāna izmērs (dgānāli, apriņķā) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Modelli nr.	Energiaklass	Vaabatava ekraani suurus (diagonaal, umbris) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	ملک تجارتی	نمودار محصول	نمودار مدل	گروه کار آبی انرژی	نمایش صفحه قابل مشاهده (فناوری، نمایشگر) (تولی)

	G	H	I	J	K
English	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Deutsch	Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
عربى	متوسط استهلاك الطاقة عن التشغيل (وات)	(استهلاك الطاقة السنوي للطاقة الكهربائية) (وات)	استهلاك الطاقة في وضع الاستناد (وات)	استهلاك الطاقة في وضع الانتظار (وات)	وضوح الشاشة(بكسل)
Български	Средна консумация на електроенергия във включено състояние(Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/Година)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия в изключено състояние (Watt)	Раздигната способност на дисплея(пикела)
čeština	Průměrná spotřeba elektrické energie v zapnutém režimu (Watt)	Roční spotřeba energie (kWh/Ročně)	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Watt)	Spotřeba elektrické energie v vypnutém režimu (Watt)	Rozložení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitlig strømförbrug i tændt tilstand (Watt)	Arligt energiforbrug (kWh/Arligt)	Strømförbrug (standby)(Watt)	Strømförbrug i slukket tilstand (Watt)	Skærmoplysning (px)
Suomi	Pääältä lännestä keskimääräinen virrankulutus (Wattia)	Vuotuisaitainen sähkökulku (kWh/Vuotuisitaan)	Vakuvirran kulutus (Wattia)	Pois-lännän virrankulutus (Wattia)	Näytön ertottelukyky (pikselia)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prosječna potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watta)	Godišnja potrošnja el. energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watta)	Potrošnja el. energije kada je proizvod isključen (Watta)	Rezolucija zaslona (piksela)
Nederlands	Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Jaarlijks energieverbruik(kWh/Jaarlijks)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Ult-modus stroomverbruik (Watt)	Schermmresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watio)	Consumo eléctrico anual (kWh/annual)	Consumo en modo esperando (Watio)	Consumo eléctrico modo apagado (Watio)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i PÅ-läge (Watt)	Energiokonsumtion per år (kWh/Arlig)	Strömkonsumtion i viloläge (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmupplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accesso (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/annuo)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spesa (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie właściwym (Watów)	Rocne zużycie energii (kWh/Rocznego)	Srednie zużycie energii w trybie oczekiwania (Watów)	Zużycie energii w trybie właściwym (Watów)	Rozdzielcość obrazu (pikseli)
Magyar	Energiatrafogásztás bekapcsolva hagyott üzemiidőben	Éves energiatrafogásztás (kWh/Evén)	Energiatrafogásztás standby üzemiidőben (Watt)	Energiatrafogásztás kikapcsolt üzemiidőben (Watt)	Képernyőfelsőlás (px)
Norsk	Påmånd gjenomsnittlig strømførbruk (Watt)	Arlig strømførbruk (kWh/Arlig)	Hvillemodus strømførbruk (Watt)	Av-modus strømførbruk (Watt)	Skjermopplysning (piksel)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo anual energia (kWh/annual)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Wat)	Consum anual de energie (kWh/annual)	Consum electric în stare de repaus (Wat)	Consum electric în modul opri (Wat)	Rezoluția ecranului (pixel)
Русский	Средний расход энергии в режиме включения (ватт)	Ежедневный расход энергии (кВт/год)	Расход энергии в режиме ожидания (ватт)	Расход энергии в режиме выключения (ватт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларуская	Средній расход энергіі ў рэжыме включэння (ватт)	Ежэдны расход энергіі (кВт/гадзаве)	Расход энергіі ў рэжыме выклікання (ватт)	Расход энергіі ў рэжыме выклікання (ватт)	Рэзоляцыя на экран
македонски	Проценка потрошувачка кога е вклучен	Годишка потрошувачка на енергија (kWh/Godišnja)	Потрошувачка во мирување (вати)	Потрошувачка кога е исхлупчен (вати)	Резолюција на екран
український	Середня споживана потужність у робочому режимі (Вт)	Середньорічна споживана потужність (kWh/Rічне)	Споживана потужність у режимі очікування (Вт)	Споживана потужність у вимкненому стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (пікселі)
Srpski	Prosečna potrošnja kada je uključeni (Vati)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Vati)	Potrošnja kada je isključeni (Vati)	Rezolucija displeja (piks.)
Slovenčina	Priemerná spotrebá elektrickej energie v zapnutom režime (Wat)	Ročná spotrebá energie (kWh/Ročný)	Spotrebá elektrickej energie v pohotovostnom režime (Wat)	Spotrebá elektrickej energie vo vypnutom režime (Wat)	Rozloženie displeja (pix.)
Slovenščina	Poraba električne energije v povprečnem načinu (Wat)	Letna poraba energije (kWh/Letna)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Wat)	Poraba energije načinu izklopka (Wat)	Rezolucija zaslona (pix.)
Ελληνικ	Μέσον καπανδύων ρεύματος λειτουργίας (Watt)	Ετήσιο καπανδύων ενέργειας (kWh/Eτησίο)	Καπανδύων ρεύματος στην αναμονή (Watt)	Καπανδύων ρεύματος στην επενδυτική (Wat)	Ανάδυση οθόνης (Πλέξ)
Bosanski	Prosječna potrošnja kada je uključen(Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključen (Watt)	Rezolucija ekranu (pix.)
תַּרְבִּיה	כָּסֶל תְּבוּאָה מִמְּלֵאָה (וְמִמְּלֵאָה)	כָּסֶל תְּבוּאָה מִמְּלֵאָה (וְמִמְּלֵאָה)	כָּסֶל תְּבוּאָה מִמְּלֵאָה (וְמִמְּלֵאָה)	כָּסֶל תְּבוּאָה מִמְּלֵאָה (וְמִמְּלֵאָה)	כָּסֶל תְּבוּאָה מִמְּלֵאָה (וְמִמְּלֵאָה)
Türkçe	Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıllık)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumi vjetor i energjisë (kWh/vjetor)	Konsumi i energjisë si i në gatishmëri (Watt)	Konsumi i energjisë si i flikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinės energijos sąnaudos jungus (Wat)	Metinės energijos sąnaudos (kWh/Metinės)	Energijos sąnaudos budejimo režimu (Wat)	Energijos sąnaudos išjungus (Wat)	Ekrano skiriamoji geba (pixelių)
Latviešu	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā (Wat)	Gada enerģijas patēriņš (kWh/gada)	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (Wat)	Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Wat)	Displeja rezolūcija (pixēliem)
Eesti	Keskmine energiakulu töörežiimil (Vatti)	Aastane energiakulu (kWh/aastane)	Energiakulu ooterežiimil (Vatti)	Energiakulu väljalülitatud olekus (Vatti)	Eksraani resolutsioon (pixlit)
فارسی	میزان متوسط مصرف برقی در حالت (رات)	میزان متوسط مصرف برقی در میان (رات)	صرف برقی در ساعت (رات)	صرف برقی در حالت غیرعمل (رات)	وضوح نمایش (دلتا)



50422377