

# **ELBE**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES OPERATING INSTRUCTIONS**

### **XTV-5500-WIFI**

**TELEVISOR COLOR CON MANDO A DISTANCIA  
TV A CORES COM CONTROLO REMOTO  
COLOR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL**

**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Índice

Wake On (Despertar) .....	29
Pantalla Inalámbrica .....	30
Conexión de Otros Dispositivos Inalámbricos .....	30
Información De Seguridad .....	2
Información medioambiental .....	3
Marcas en el producto .....	30
Funciones .....	4
Ultra HD (UHD) .....	4
Dobly Vision .....	4
Accesorios Incluidos .....	4
Notificaciones del modo en espera .....	4
Interruptor de Control y Funcionamiento del Televisor .....	5
Usando el menú principal de TV .....	5
Cobocación de las pilas en el mando a distancia .....	7
Conexión Eléctrica .....	7
Conexión a la Antena .....	7
Aviso sobre la licencia .....	7
Información sobre su desecho .....	8
Mando a Distancia .....	9
Conexiones .....	10
Encendido/Apagado .....	11
Instalación inicial .....	11
Reproducción multimedia por la entrada USB .....	12
Grabación por USB .....	12
Explorador Multimedia .....	14
FollowMe TV .....	14
CEC .....	14
E-Manual .....	15
Contenido del menú de Configuración .....	16
Funcionamiento general del televisor .....	16
Manejo de la lista de canales .....	21
Configurar las Opciones de Control parental .....	21
Guía electrónica de programación .....	21
Servicios de Teletexto .....	22
Actualización de Software .....	22
Solución de problemas y consejos .....	23
Modos habituales de visualización de entrada de PC .....	24
Compatibilidad con señales AV y HDMI .....	24
Formatos admitidos para el modo USB .....	25
Formatos de archivos de video .....	25
Formatos de archivo de imagen .....	25
Formatos de archivos de audio .....	25
Familias de archivos de subtítulos .....	26
Resoluciones DV admitidas .....	27
Conectividad .....	28
Conectividad alámbrica .....	28
Conexión Inalámbrica .....	28

## Información De Seguridad



### PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ASIERRA

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CÁPORA NI EL PANEL DORSORIAL. LAS PIEZAS QUE PUDAN SER REMOVIDAS PUEDE CAUSAR DAÑOS AL USUARIO. PONGASE EN CONTACTO CON UN PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.

En días extremos (tormentas, relámpagos) largos períodos de inactividad (se de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El arribo del corriente e irse para desaparecer el televisor es normal, pero si esto siempre debe ser inaceptable. Si el televisor no se apaga cuando se apaga la televisión, apague el televisor y establezca una diferencia de temperatura entre el televisor y el resto de los electrodomésticos, incluyendo el refrigerador y el horno de microondas. Si el televisor sigue en modo de espera apáguelo.

**Nota:** Siga las instrucciones en *pointillar para la operación de las funciones relevantes*.

**IMPORANTE - Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.**

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños con capacidad / experiencia en el funcionamiento de un dispositivo de este tipo sin supervisión, a menos que hayan recibido instrucción o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 2000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o fracionales.

• El televisor está diseñado para uso doméstico y uso general similar, pero también puede ser utilizado en lugares o públicos.

• Utilice la ventilación dejé al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.

• La ventilación de aire impide la cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantellos, cortinas, etc.

• Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor ni ningún mueble etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocar una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe y no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No doble nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

**ADVERTENCIA:** Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares.

**ADVERTENCIA:** La presión de sonido excesiva de auriculares o auriculares puede causar pérdida de audición.

**MUY IMPORTANTE: NO DEBE dejar que nadie, especialmente los niños, introduzcan ningún objeto por los agujeros, las ranuras o por cualquier apertura de la carcasa.**

**ADVERTENCIA:** Mantenga el televisor en un lugar seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado húmedo.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

**ADVERTENCIA:** No utilice el televisor en un ambiente que sea demasiado seco.

baterías de celda de moneda o de botón reemplazables por el usuario.

por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado)

Producto Láser Clase 1

Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsibles

DIVERGENCIA

Noingeráplast, hay riesgo de quemaduras químicas. Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una placa tipo moneda / placa de botón o Ingrediente. Si la placa de botón o Ingrediente, puede causar quemaduras internas y graves a los niños en 2 horas y puede llevarla a la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si el compartimiento de las pilas no se cierra de forma segura, existe el riesgo de que las pilas produzcan calor y expliquen. Si las pilas se pierden o se arrojan, no las devuelva a los niños. Un adulto o un niño grande debe usar el producto y manipularlo alejado de los niños. El autor de este manual de uso y cuidado tiene la convicción de que las pilas podrían haber sido manipuladas por un niño. Sin embargo, es difícil determinar si las pilas se han manipulado por un niño. Una persona que manipula las pilas de este producto de forma incorrecta o imprudente, o que no sigue las instrucciones de manejo y uso, corre el riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte.

Nunca coloque un aparato de televisión en un lugar inestable o inclinado. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá lesionar a personas y heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan sencillas como:

- Utilizar únicamente mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble.

- armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el aparato de televisión sobre tela u otros materiales colocados entre la televisión y muebles de apoyo.

**El aparato conectado a la tierra de protección de la**

red o a través de otros aparatos con una conexión a tierra de protección, y un sistema de distribución de televisión mediante un cable coaxial, en algunas circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de

or debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado)

100

- TV de cable/digital/satélite (DVB-T-T2/C/S-S2)

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN  
PARED

- Entrada HDMI
  - Entrada USB
  - Sistema de menús en pantalla
  - Sistema de sonido estéreo
  - Teletexto
  - Conexión para auriculares
  - Sistema automático de programación (APS)
  - Sintonización manual
  - Apagado automático de hasta ocho horas.
  - Temporizador de Apagado

卷之三

Este televisor está diseñado para consumir menos energía. Para reducir el consumo de energía, puede

**Ahorro de energía a Mínimo, Medio, Máximo o Automático** si configura el consumo de energía del televisor se reducirá el consumo de energía en consecuencia. Si le gusta personalizar su televisor para que sea más fácil de configurar la **Luz de fondo** a un valor fijo establecido como Personalizado y ajustar la **Luz de fondo** a su gusto.

**Ahorro de energía:** de forma manual mediante los botones Izquierda o Derecha en el mando a distancia. Establezca como Apagado para desactivar esta opción.

**Nota:** Las opciones disponibles de Ahorro de energía solo estarán siendo seleccionadas en el menú principal.

**Ahorro de energía** se puede encontrar en el menú **Configuración>Imagen**. Tenga en cuenta que no se podrán modificar algunos ajustes de la imagen.

desconsecutiva, aparecerá en intensa. La pantalla de pagará en **15 segundos**.<sup>1</sup> Seleccione la opción para apagar la pantalla de continuación y pulse **OK** para apagar la pantalla de inmediato. Si no pulsa ningún botón, la pantalla se apagará en 15 segundos. Para encender la pantalla otra vez, pulse cualquier tecla del mando a distancia.

**Apagar pantalla**: La opción de **Apagar pantalla** no estará disponible si el modo está ajustado en **Jugando**. Se recomienda que apague o desenchufe el televisor cuando no lo esté utilizando. De este modo se reducirá también el consumo eléctrico.

cinéasas pretendían lograr, mostrando las áreas oscuras y la luz solar con claridad, color y detalle. Los contenidos HDR-HLG son compatibles a través de aplicaciones nativas y son mercadado. HDMI, entradas USB y transmisiones de señal. DVB-S: Así pues la entrada de tuente HDMI relacionada como Enhanced (Mejorada) desde la opción Setting-System (Configuración-Sistema) en el menú Sources (Fuentes) para imágenes HDR-HLG se recibe a través de una entrada HDMI. El dispositivo tiene también la opción de usar una entrada HDMI.

ser al menos compatible con HDMI 2,0 en este caso.

**Dolby Vision:** Dolby Vision™ ofrece una experiencia visual dramática, un brillo sorprendente, un contraste incomparable y un color cautivador que hace que el entretenimiento en casa sea más impresionante que nunca.

señal original y utilizar un rango dinámico de contraste y color más alto. Dolby Vision presenta imágenes asombrosas y realistas con increíbles cantidades de detalles que otras tecnologías de postprocesamiento

compatible a través de aplicaciones nativas y de portátil, y las entradas HDMI y USB. En el menú **Settings>Picture>Mode (Ajustes>Imagen>Modo)** dos modos de imagen predefinidos estarán disponibles si se detecta contenido Dolby Vision. **Dolby Vision Bright** y **Dolby Vision Dark**. Los dos permiten al

usando experimentos y contenido de la literatura en que el autor originalmente intentó con diferentes condiciones de iluminación ambiental.

**Accesorios Incluidos**

- Mando a Distancia
- Pilas: 2 AAAA

- Manual de instrucciones
- Notificaciones del modo en espera

siguiente: "El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna señal durante un largo tiempo".

La opción **Auto TV OFF** (en el menú **Sistema**) permite ajustarla a un valor entre 1 y 8 horas de forma independiente. Si esté ajustada a una hora que no sea ajustada como **Off** (apagado) el televisor permanecerá activado y no será operado durante el tiempo establecido, cambiando al modo de espera. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el televisor se apagará automáticamente. La mostrará lo siguiente: "TV en modo de espera a por favor de la señal".

—

Antes de que el televisor pase al modo de espera, se mostrará una ventana de diálogo. Si no presiona ningún botón, el televisor pasará al modo de espera luego de un período de espera de aproximadamente 5 minutos. Ue de **salir** **Yes (Sí)** y presionar **OK** para pasar al modo de espera del televisor inmediatamente. Si presiona **OK**, el televisor permanecerá encendido. También puede pulsar por cancelar la función **Auto TV OFF** desde el menú **Configuración > Sistemas > Más**.

**Interruptor de Control y Funcionamiento del Televisor**  
Permite manejar el volumen, los Canales y el Modo de Espera del televisor.

**Para cambiar el volumen:** Aumente el volumen pulsando el botón **arriba**. Baje el volumen pulsando el botón **abajo**.

**Para cambiar el canal:** Pulse el centro del botón, la barra de información aparecerá en la pantalla. Desplázate a través de los canales almacenados pulsando el botón hacia arriba o hacia abajo.

**Parar cambiar la fuente:** Pulse los veces el centro del botón (por seguridad vez en total), y aparecerá la lista de fuentes en la pantalla. Desplázate por las fuentes disponibles pulsando el botón arriba o abajo.

**Anaparón del Mando a Distancia:** Si aprieta en el centro del botón arriba y lo mantiene pulsado unos segundos, el televisor pasará al modo de espera.

**Para encender la TV:** Pulse el centro del botón y se encenderá la TV.

**Notas:**

Si apaga el televisor, el ciclo se iniciará de nuevo con el ajuste de volumen.

No es posible mostrar el menú principal en pantalla mediante el botón de control.

**Manejo con el Mando a Distancia**

Pulse el botón del **Menú** en su mando a distancia para mostrar el menú principal. Use los botones

## 2.2. Canales

Puede acceder al menú **Channels (Canales)** usando esta opción. Consulte **Uso de la sección Lista de canales** para obtener más información.

### 3. Temporizadores

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos al televisor, pulse el botón entre las distintas fuentes de entrada. Pulse el botón **Fuente** en su mando a distancia consecutivamente para seleccionar fuentes diferentes.

#### Usando el menú principal de TV

Cuando se presiona el botón de Menú, el menú TV aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Puede navegar a través de los elementos del menú usando los botones a direcciones en el control remoto para seleccionar un elemento o ver las opciones de submenú que estén disponibles. Pulse el botón **OK** cuando resulta una opción de menú, algunos de los elementos de submenú de este menú pueden aparecer en la parte superior de la barra de menú para un acceso rápido. Para utilizar un acceso rápido seleccionado, pulse **OK** y ajuste como deseé usando los botones a direcciones Izquierda / Derecha. Cuando termine, presione **OK** o el botón **Back/Return (Atrás)** / **Regresar** para salir.

#### 1. Inicio

Cuando se abre el menú principal, se resaltará la barra de menú **Home (inicio)**. El contenido del menú inicio se puede personalizar agregando opciones de otros menús. Simplemente seleccione una opción y presione el botón de dirección **Abrir** en el mando a distancia. Si ve la opción **Add to Home (Añadir a inicio)**, pulse el botón **OK** nuevamente.

**Para cambiar el canal:** Pulse el centro del botón, la barra de información aparecerá en la pantalla. Desplázate a través de los canales almacenados pulsando el botón hacia arriba o hacia abajo.

**Parar cambiar la fuente:** Pulse los veces el centro del botón (por seguridad vez en total), y aparecerá la lista de fuentes en la pantalla. Desplázate por las fuentes disponibles pulsando el botón arriba o abajo.

**Anaparón del Mando a Distancia:** Si aprieta en el centro del botón arriba y lo mantiene pulsado unos segundos, el televisor pasará al modo de espera.

**Para encender la TV:** Pulse el centro del botón y se encenderá la TV.

**Notas:**

Si apaga el televisor, el ciclo se iniciará de nuevo con el ajuste de volumen.

No es posible mostrar el menú principal en pantalla mediante el botón de control.

**Manejo con el Mando a Distancia**

Pulse el botón del **Menú** en su mando a distancia para mostrar el menú principal. Use los botones

**Inic. antes:** Podrá determinar que el inicio sea más pronto mediante esta opción.  
**Fin desp:** Mediante esta opción podrá establecer que a grabación finalice más tarde.

**Tiempo máximo de diferencia (Timeshift):** Esta configuración le permite establecer la duración máxima de la grabación Timeshift (grabación diferida). Las opciones disponibles son aproximadas y el tiempo de grabación real puede variar en la práctica dependiendo de la transmisión. Los valores de espacio de almacenamiento reservado y libre cambiarán según esta configuración. Asegúrese de tener suficiente espacio libre, de lo contrario, la grabación instantánea puede no ser posible.

**Autodesk cart:** Puede configurar el tipo de descarte como **None, Oldest, Longest o Shortest (Ninguno, Más antiguo, Más largo o Más corto)**. Si no está configurado en **None**, puede configurar la opción **Unplayed (No reproducido)** como **Included (Incluido)** o **Excluded (Excluido)**. Estas opciones incluyen las preferencias para eliminar las grabaciones a fin de obtener más espacio de almacenamiento para los registros continuos.

**Información del disco duro:** Puede ver la información del dispositivo de almacenamiento USB conectado a su televisor. Resalte **Y presione OK para ver y presiona Back/Return (Atrás/Volver)** para cerrar.

**Formatar disco:** Utilice esta opción si desea borrar todos los archivos del dispositivo de almacenamiento USB, conectar y convertir el formato de disco a **FAT32**. Pulse **OK** tras seleccionar la opción **Format** (**Formatear**). Aparecerá un menú en la pantalla pidiendo el PIN (**1**). Después de que ingrese el número PIN se mostrará una pantalla de confirmación. Seleccione **YES (Sí)** y pulse **OK** para iniciar el formato del dispositivo de almacenamiento USB. O bien seleccione **NO** y pulse **OK** para cancelar el proceso. (**\*El/El/El/El** por defecto se puede configurar para **0000/1234**. Ya se ha fijado el PIN (que se solicitará en la instalación del dispositivo) use el mismo PIN).

**3. Configuración**

Para administrar la configuración de su televisor usando las opciones de este menú. Consulte la sección **Settings Menú Contents (Contenido de menú de Configuración)** para más información.

### 4. Apps

Cuando su televisor esté conectado a Internet, también estarán disponibles los contenidos relacionados, incluidos los contenidos relativos a los menús **Aplicaciones**. Usando el menú de **Aplicaciones** (seleccionando el botón Izquierdo o Derecha y presione **OK**). Luego seleccione el elemento deseado en el menú secundario y configúrela con el botón Izquierdo o Derecha.

También puede configurar sus preferencias de grabación usando la pestana **Settings (Configuración)** en el menú **Recordings (Grabaciones)**. Seleccione la pestana **Settings (Configuración)** presionando el botón Izquierdo o Derecha y presione **OK**. Luego seleccione el elemento deseado en el menú secundario y configúrela con el botón Izquierdo o Derecha.

## 5. Fuentes

Puede gestionar sus referencias de fuente de entrada usando las opciones de este menú. Para cambiar la fuente actual, resalte una de las opciones y presione OK.

### 5.1. Configuración de fuentes

Podrá activar o desactivar las opciones de la fuente elegida. Las opciones **Regular**, **Mejorado** y **Dosificación** están disponibles para fuentes HDMI. Las opciones **Regular** y **Mejorado** están afectando los ajustes de color de la fuente HDMI seleccionada. Para ver capaz de var imágenes 4K de una fuente HDMI, la fuente relacionada de HDMI deberá establecerse como **Enhanced (Mejorado)** si el dispositivo conectado es compatible con HDMI 2.0. Establecer como **Regular** o **Mejorado** es compatible con HDMI 1.4 compatible. Establecer de acuerdo o desactivar la fuente HDMI relacionada configurando como **Deshabilitados**.

**Cobertura de las pilas en el mundo a distancia**  
Abra la tapa de las pilas. Coloque dos pilas **AAs**. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cambie las pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio. Cuando las baterías estén bajas y cuando se debe reemplazar las baterías, en la pantalla se visualizará un mensaje. Tenga en cuenta que cuando las baterías están bajas, el rendimiento del control remoto puede verse afectado.

No exponga las pilas a una fuente de calor excesiva; por ejemplo luz solar, fuego o similares.

### Conexión Eléctrica

**IMPORTANT!** Este conjunto de televisión está diseñado para funcionar con corriente alterna 220-240V CA, 50 Hz. Toda desembarcar el televisor debe que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente. Encienda el cable de corriente a la electricidad.

### Conexión de la Antena

Conecte la toma de antena o de TV por cable a la ENTRADA (ANT) a la ENTRADA DE SATELITE (ANT SAT) de la parte trasera inferior del televisor.

**Parte trasera:**  
**Inferior de la Antena**  
1. Satélite  
2. Antena o Cable



Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el televisor y el dispositivo estén apagados, antes de realizar cualquier conexión. Despues de realizar la conexión, puede activar las unidades utilizadas.

### Aviso sobre la licencia



TM

©

Dolby

Vision

y el símbolo D

son

marcas registradas de Dolby Laboratories.

Fabricado

con la autorización de Dolby Laboratories. Material

confidencial

Indefinito.

Derechos

de autor

2013-2015

Dolby

Laboratories.

Todos

los derechos

reservados.

YouTube

y el logotipo de

YouTube

son marcas

registradas

de Google Inc.

Para

patentes

DTS,

consulte

http://patents.dts.

com.

Fabricado

bajo la licencia de

DTS Licensing

Limited.

DTS,

el símbolo &

DTS

el símbolo

&

DTS

son

marcas

registradas

de

DTS,

Inc.

Todos

los derechos

reservados.



TuSuruñord

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. El símbolo DTS, el símbolo & DTS y el símbolo juntos son marcas registradas y DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



TuSuruñord

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la(s) licencia(s) apropiada(s) de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y/o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revogue la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido basado en el contenido.

Algunos de estos puntos recogen aparatos de forma gratuita.

**Note:** El símbolo Pb de abajo para la pila indica que dicha batería es de沉没.

a contenido desprotegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que establezca PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

El logotipo "C+ Plus" es una marca registrada de Cl Plus LLP.  
Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o la distribución de dicha tecnología a fuera de este uso está prohibido sin una licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

**Información sobre su desecho**  
[Unión Europea]  
Estos símbolos indican que aquellos equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas que lo tengan grabado, no se deben desechar como basura doméstica al final de su vida útil. Por ello, tales aparatos deberán llevarse a puntos de recogida destinados al reciclaje tanto de equipos eléctricos y electrónicos, como de pilas o baterías para su tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados de acuerdo con la normativa nacional y la directiva 2012/19/EU y 2013/56/EU.

Al desechar este producto de forma correcta ayudará a conservar los recursos naturales, revertir las posibles consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían derivarse del mal manejo del producto como residuo.

Para obtener más información sobre puntos de recogida y reciclaje de estos aparatos, pongase en contacto con su suministro, servicio de recogida de desechos, o bien con el establecimiento donde lo adquirió.


En caso de no cumplir la normativa vigente en materia de desecho de materiales, se le podría sancionar.

[Empresas Usuarias]  
Si desea desechar este aparato, contáctese con el distribuidor y compruebe los términos y condiciones del contrato de adquisición.

[Otras países fuera de la Unión Europea]  
Estos símbolos son válidos solo en la Unión Europea.

Si desechar este aparato, contáctese con la autoridad local para obtener la información relativa al desecheo y reciclado. El aparato y las pilas deben llevarse al punto local de recogida para su reciclado.

Los países para los cuales los puntos de desecheo cambian en cualquier momento. Se recomienda que el usuario comunique con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las redes inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz.



1. Productos
2. Pla

### Especificaciones de LAN inalámbrica

Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2.400 - 2.483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5.150 - 5.350 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5.470 - 5.725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

### Restricciones del país

Este dispositivo está destinado a uso en el hogar y en oficina en todos los países de la UE (y otros países) siguiendo la directiva pertinente de la UE sin ninguna limitación excepto para los países mencionados a continuación.

País	Restricción
Bulgaria	Autorización general necesaria para uso en exteriores y servicio público
Francia	Uso en interiores solamente para 2.454-2483,5 MHz.
Italia	Sí se utiliza de sus propias instalaciones, se requiere autorización general
Grecia	Uso en interiores solamente para banda de 5,470 MHz a 5,725 MHz.
Luxemburgo	Autorización general necesaria para la provisión de redes y servicios (no para específico).
Rusia	La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de NyAksent.

Los países para los cuales los puntos de desecheo cambian en cualquier momento. Se recomienda que el usuario comunique con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las redes inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz.

## Mando a Distancia

1. Modo en Espera: Encender/Apagar el Televisor

2. Teclas numéricas: Cambia el canal, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.

3. Idioma: Alterna entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra/cambia el idioma del audio / subtítulos (televisión digital, cuando la opción esté disponible)

4. Silencio: Silencia totalmente el volumen del televisor.

5. Volumen +/-:

6. Guía: Muestra la guía electrónica de programación

7. Botones de navegación: Sirven para desplazarse por los menús, contenidos, etc. También muestra las páginas secundarias del televisor cuando se pulsen las teclas derecha o izquierda

8. OK: Sirve para confirmar la selección del usuario, definir el avance de la página (en modo TXT), ver la lista de canales (modo DTV).

9. Volver/Atras : Regresa a la pantalla anterior, abre la página índice (del modo Teletexto) Alemania rápidamente entre los canales actuales y actuales o fuentes.

10. Netflix: Inicia la aplicación de Netflix.

11. Mi Botón 1 (\*)

12. Teclas de Colores: Siga las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores

13. Reproductor: Retrocede fotogramas en ficheros multimedia tales como películas

14. Grabar: Graba canales

15. Reproducir: Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados

16. Pausa: Pausa la reproducción del archivo en curso, indica la grabación detenida

17. Detener: Detiene la reproducción de ficheros multimedia tales como películas

18. Aventura rápida: Avanza fotogramas en ficheros multimedia tales como películas

19. Prime Video: Inicia la aplicación Amazon Prime video

20. YouTube: Inicia la aplicación de YouTube

21. Salir: Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior

22. Info: Muestra información sobre el contenido de la pantalla, muestra información oculta (revelar - en modo teletexto)

23. Menú: Muestra el menú del Televisor

24. Fuente: Muestra todas las fuentes de señales y contenidos

25. Programa #/.

26. Texto: Muestra el teletexto (si la televisión dispone); pulso de tecla para superponer el teletexto sobre la imagen (mezcla)

## Conexiones

	Dispositivo	Cables	Tipo	Conector
1	PC/YPbPr	Cable de Audio/YPbPr	Conexión VGA (trasera)	VGA
2	PC/YPbPr	Cable de Audio/YPbPr	Conexión de sonido PC/YPbPr (trasera)	Entrada de la entrada de audio en el panel
3	HDMI	Cable de Audio/YPbPr	Conexión HDMI (trasera)	Entrada de la señal de video en el panel
4	SPDIF	Cable de Audio/Video	Conexión SPDIF Salida (trasera)	Salida de audio en el panel
5	AV TRASERA	Cable de Audio/Video	Conexión de AV (Audio/Video) (trasera)	Entrada de audio en el panel
6	AURICULARES	Cable de conexión de PC a Auriculares	Conexión de auriculares (lateral)	Entrada de audio en el panel
7	YPBPR	Cable de conexión de PC a YPBPR	Conexión de Video YPBPR (trasera)	Entrada de señal de video en el panel
8	LAN	Cable de Ethernet	Conexión de Ethernet (trasera)	Entrada de señal de red en el panel

### (\*) MI BOTÓN 1:

Este botón tendrán funciones predefinidas dependiendo del modelo. Sin embargo, podría fijar una función especial para los mismos, pulsándolo durante 5 segundos. Una vez establecida una función a través del menú, se pulsa el botón correspondiente en el panel. Se mantendrá la siguiente información en el panel. Ahora el Mi Botón 1 se asociará con la función deseada.

Tenga en cuenta que Mi Botón 1 vuelve a su función predeterminada si se realiza de nuevo la instalación inicial.

Ver las ilustraciones de la instalación. Puede utilizar un cable YPBPR a VGA para habilitar la señal YPBPR a través de la entrada de VGA. No conecte la señal de video a la vez las señales YPBPR y VGA. Para habilitar el audio PC/YPbPr, justifique tendrá que utilizar las entradas de audio traeas con un cable de audio YPBPr/PC. Cuando se utilice el kit de montaje en panel (disponible a partir de febrero en el mercado), si no suministrado), le recomendamos que conecte todos los cables a la parte posterior del televisor antes de montar en el panel. Introduzca o extraiga el módulo de interfaz mini CI solamente si el televisor está APAGADO. Consulte el manual de instrucciones del módulo para obtener más información sobre sus ajustes. Cada entrada de USB admite dispositivos de hasta 500mA. Los dispositivos con valores superiores 500mA podrían dañar al televisor. Al conectar el equipo mediante un cable HDMI a su televisor, para garantizar una transmisión suficiente contra la radiación para sacar la transmisión sin problemas de señales de alta definición, como el contenido de 4K, debe utilizar un cable HDMI blindado de alta velocidad con terminas.



Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el televisor y el dispositivo están encendidos antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

las señales de emisión disponibles según una secuencia de canales recorridos (si se tuviera disponible la opción).

No: Si no lograre el televisor mientras realice la Primera Instancia Tarea en su ordenador que, algunos usuarios no estarán disponibles en función de la selección del país.

**Repetición multitudinaria por la entrada Usb**  
Bucle conector 2,5" x 5" pulgadas (hd con USB de alimentación externa) (urdidas de disco duro externas o lógicas denominadas USB al televisor mediante la utilización de los puertos USB del televisor).

**IMPORTANTE:** Realice una copia de seguridad de sus dispositivos de almacenamiento antes de conectarlos al televisor. El fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de los datos o información. Ciertos tipos de dispositivos USB (por ejemplo, reproducción de MP3) o unidades de disco duro USB (tarjeta de memoria podrían no ser compatibles con este televisor. El televisor admite formatos de disco FAT32 y NTFS, sin embargo, no está disponible la opción de grabación para discos de formato NTFS.

**IMPORTANTES:** Realice una copia de seguridad de los dispositivos de almacenamiento antes de conectarlos al televisor. El fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de los datos o información. Ciertos tipos de dispositivos USB (por ejemplo, reproducción de MP3) o unidades de disco duro USB (tarjeta de memoria podrían no ser compatibles con este televisor. El televisor admite formatos de disco FAT32 y NTFS, sin embargo, no está disponible la opción de grabación para discos de formato NTFS.

Puede experimentar problemas con el formato, en caso de que la unidad USB a formatear posea una capacidad igual o mayor a 1TB (Terabyte).

Expire un poco antes de cada conexión/desconexión como el jugador todavía puede estar leyendo los archivos. El no hacerlo puede causar daños físicos al reproductor (USB) o al dispositivo USB en sí. No extraiga la unidad durante la reproducción de un archivo.

Pueda usar concentradores USB con entradas USB del televisor. En este caso se recomienda el uso de concentradores USB con alimentación externa.

**IMPORTANTES:** Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero forme el disco, utilizando la opción **Format Disk (Formato de disco)** de su televisor en el menú **TV Recording Settings (TV Grabaciones) > Configuraciones**.

**Grabación por USB**  
**Grabación de un programa**  
**IMPORTANTES:** Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero forme el disco, utilizando la opción **Format Disk (Formato de disco)** de su televisor en el menú **TV Recording Settings (TV Grabaciones) > Configuraciones**.

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un disco duro USB al televisor mientras está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Para poder grabar, el USB deberá tener un mínimo de 2 GB de espacio libre. Si el USB tiene además compatible con la USB 2.0, la unidad USB no es compatible se mostrará un mensaje de error.

Español

- 12 -

Cuando termine, resalte **Next (Siguiente)** y presione **OK** para continuar.

**Nota:** La duración de la búsqueda cambiará en función del menú **Búsqueda de satélite**.

**Satélite:** Si la opción de búsqueda de emisiones por satélite está encendida, el televisor buscará emisiones digitales por satélite después de que otros ajustes iniciales se hayan completado.

**Configuración de privacidad:** Seleccione la opción **Configuración de Internet** en la pantalla **Configuración de red/internet**. Consulte la sección **Conectividad para red/internet** para configurar una conexión alámbrica o inalámbrica. Si deseas que tu televisor consuma menos energía en el modo de espera, puedes desactivar la opción **Wake On (Despertar)** al configurarlo como Off (Desactivado). Después de pulsar OK para continuar.

**Siguiente:** Seleccione este tipo de antena si tiene un solo receptor y una antena parabólica direcional. Pulse OK para continuar.

**Direc:** Seleccione un satélite disponible para continuar. Seleccione un satélite disponible para seleccionar las opciones que aparecen en pantalla. Pulse OK para buscar los servicios.

**Cable de un solo satélite:** Si usted tiene múltiples receptores y su sistema de cable de satélite, seleccione este tipo de antena. Pulse OK para continuar. Podrá configurar una opción distinta de DISEqc (si estuvieran disponibles). Pulse el botón OK para continuar. Configure las opciones siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Pulse OK para buscar los servicios.

**DisEQc:** Si dispone de varias antenas satelitales y un Comutador de DISEQc, seleccione este tipo de antena. Pulse OK para continuar. Podrá configurar una opción distinta de DISEqc (si estuvieran disponibles). Pulse el botón OK para pulsar el primer satélite en la lista.

**Analógica:** Si la opción de búsqueda de difusión analógica está activada, el televisor buscará emisiones analógicas después de que se hayan completado otros ajustes iniciales.

Después de que los ajustes iniciales se completen el televisor comenzará a buscar transmisiones disponibles con otras opciones distintas de los disponibles. Mientras la búsqueda continúa, los resultados de escaneo se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Después de almacenar todas las estaciones disponibles, se mostrará el menú **Channels (Canales)**.

Para editar la lista de canales de acuerdo con sus preferencias usando las opciones de la pestaña **Edit (Editar)** o pulsar el botón **MENU** para salir y ver TV.

Mientras continua la búsqueda puede aparecer un mensaje preguntándole si desea ordenar los canales según LCN (\*). Selecione la opción **SI** pulse OK para confirmar.

**Grabación por USB**  
**Grabación de un programa**  
**IMPORTANTES:** Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero forme el disco, utilizando la opción **Format Disk (Formato de disco)** de su televisor en el menú **TV Recording Settings (TV Grabaciones) > Configuraciones**.

**Grabación por USB**  
**Grabación de un programa**  
**IMPORTANTES:** Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero forme el disco, utilizando la opción **Format Disk (Formato de disco)** de su televisor en el menú **TV Recording Settings (TV Grabaciones) > Configuraciones**.

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un disco duro USB al televisor mientras está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Para poder grabar, el USB deberá tener un mínimo de 2 GB de espacio libre. Si el USB tiene además compatible con la USB 2.0, la unidad USB no es compatible se mostrará un mensaje de error.

Puede utilizar los botones de **programa** +/- para desplazarse hacia arriba y hacia abajo para leer todo el texto. Podrá cambiar sus preferencias en cualquier momento todo tarde desde el menú **Configuración de Sistema**. **Configuración de privacidad**: Seleccione la opción de búsqueda de emisiones por satélite. Si la opción de privacidad está encendida, el televisor buscará emisiones digitales por satélite después de que otros ajustes iniciales se hayan completado. Antes de realizar la búsqueda de satélite se deben hacer algunos ajustes. Primero aparecerá el menú **Tipo de Antena**. Puede seleccionar **Antena**, **Type (Tipo de antena)**, como **Direct**, **Single Satellite Cable** o **DISEqC** switch usando los botones izquierda o derecha. Despues de seleccionar su tipo de antena, pulse OK para ver las opciones para continuar.

**Continuar:** Lista de transpondedores y las opciones de **Configurar LNB** estarán disponibles. Puede cambiar los ajustes de transpondedor y LNBS usando las opciones de menú relacionadas.

**Nota:** Seleccione este tipo de antena si tiene un solo receptor y una antena parabólica direcional. Pulse OK para continuar.

**Direc:** Seleccione un satélite disponible para continuar. Seleccione un satélite disponible para seleccionar las opciones que aparecen en pantalla. Pulse OK para buscar los servicios.

**Cable de un solo satélite:** Si usted tiene múltiples receptores y su sistema de cable de satélite, seleccione este tipo de antena. Pulse OK para continuar. Podrá configurar una opción distinta de DISEqc (si estuvieran disponibles). Pulse el botón OK para pulsar el primer satélite en la lista.

**Analógica:** Si la opción de búsqueda de difusión analógica está activada, el televisor buscará emisiones analógicas después de que se hayan completado otros ajustes iniciales.

Después de que los ajustes iniciales se completen el televisor comenzará a buscar transmisiones disponibles con otras opciones distintas de las disponibles. Mientras la búsqueda continúa, los resultados de escaneo se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Después de almacenar todas las estaciones disponibles, se mostrará el menú **Channels (Canales)**.

Para editar la lista de canales de acuerdo con sus preferencias usando las opciones de la pestaña **Edit (Editar)** o pulsar el botón **MENU** para salir y ver TV.

Mientras continua la búsqueda puede aparecer un mensaje preguntándole si desea ordenar los canales según LCN (\*). Selecione la opción **SI** pulse OK para confirmar.

**Grabación por USB**  
**Grabación de un programa**  
**IMPORTANTES:** Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero forme el disco, utilizando la opción **Format Disk (Formato de disco)** de su televisor en el menú **TV Recording Settings (TV Grabaciones) > Configuraciones**.

**Grabación por USB**  
**Grabación de un programa**  
**IMPORTANTES:** Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero forme el disco, utilizando la opción **Format Disk (Formato de disco)** de su televisor en el menú **TV Recording Settings (TV Grabaciones) > Configuraciones**.

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un disco duro USB al televisor mientras está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Para poder grabar, el USB deberá tener un mínimo de 2 GB de espacio libre. Si el USB tiene además compatible con la USB 2.0, la unidad USB no es compatible se mostrará un mensaje de error.

**Encendido/Apagado**  
**Encendido del televisor**  
Conecte el cable a una fuente de corriente, como por ejemplo un enchufe de pared (220-240V CA, 50 Hz). Pare encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

• Pulse el botón **Modo en espera**, **Canal +/-** o un botón numérico del mando a distancia.

• Pulse el centro del selector de funciones lateral del televisor.

**Apagado del Televisor**  
Notre el botón **Modo en Espera** en el mando a distancia o pulse el botón central de la palanca de función en el televisor por unos segundos hasta que el televisor cambie al modo en espera.

**Para apagar el televisor por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.**  
Nota: Cuando el televisor está encendido en modo de espera, el LED de resplandor permanecerá encendido, lo que indica que el televisor está en modo de espera. El LED de resplandor permanecerá encendido, lo que indica que el televisor está en modo de espera. El LED de resplandor permanecerá encendido, lo que indica que el televisor está en modo de espera.

**Configuración de la toma de corriente**  
Nota: Cuando el televisor está encendido en modo de espera, el LED de resplandor permanecerá encendido, lo que indica que el televisor está en modo de espera. El LED de resplandor permanecerá encendido, lo que indica que el televisor está en modo de espera.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

**Nota:** Seleccione la opción **Configuración de la toma de corriente** para activar la configuración de la toma de corriente.

Para grabar programas de larga duración, tales como películas, se recomienda el uso de unidades de disco duro USB (HDD).

Los programas grabados se guardan en el disco duro USB conectado. Si lo deseas, podrás realizar una copia de seguridad, o copiar las grabaciones en un ordenador personal, pero las mismas no se podrá reproducir en el dispositivo. Solo las podrás reproducir en el televisor.

Puedes haber un retraso del Lip Sync durante el tiempo de reproducción. Puedes configurar la velocidad de reproducción para que sea más rápida o lenta.

Si el disco duro USB no tiene suficiente memoria, la grabación y la función de tiempo diferido podrán no estar disponibles.

Se recomienda el uso de discos USB adecuados para la grabación de programas en alta definición. No saca la USB / HDD durante una grabación. Esto podría dañar el dispositivo USB-HDD.

Si el cable de CA está desenchufado mientras que hay un ajuste de temporizador USB-grabación activo, se cancelará.

Se admiran soportes multimedia. Se admite un mínimo de dos particiones distintas. La primera partición del disco USB se utiliza para las funciones USB Recording ready. También debe formatearse como la partición primaria que se utilizará para las funciones de grabación USB Ready.

Debido a problemas en la señal, es posible que algunos paquetes de secuencias no se graben; por ello que durante la reproducción se puedan observar congelaciones de imágenes.

Los botones Grabar, Reproducir, Pausa, Pantalla (para Play/Stop) no se pueden utilizar cuando el televisor está encendido. Si la grabación comienza desde una temporización cuando el televisor esté activado, el televisor se apagará automáticamente. También quedará desactivado cuando haya una grabación o reproducción en curso.

#### Grabación diferida

Pulse el botón Pausa de nuevo para reanudar el activar el modo de grabación diferida. En este modo, el programa se pausa y se graba de forma simultánea en el disco USB conectado.

Pulse el botón Detener para detener la grabación diferida y volver a la emisión en directo.

La grabación diferida no se puede utilizar en el modo de radio.

Puede usar la función de rebobinado TimeShift (grabación diferida) después de reanudar la reproducción normal o la opción de avance rápido.

## Grabación instantánea

Pulse el botón Grabar para iniciar la grabación de un evento al instante al ver un canal. Puede pulsar el botón Grabar en el mando a distancia de nuevo para grabar el próximo evento después de seleccionar el próximo programa deseado del EPG. Pulse el botón Detener para cancelar inmediatamente la grabación. No puedes cambiar las transmisiones o ver el navegador de medios durante el modo de grabación. Durante la grabación de un programa o durante la grabación diferida, aparece un menú de advertencia en la pantalla si la velocidad de su dispositivo USB no es suficiente.

#### Ver los Programas Grabados

Selección Grabaciones en el menú TV. Seleccione un programa de la lista (previamente grabado). Pulse el botón OK para ver el menú de Opciones. Seleccione una opción y luego pulse el botón OK. La visualización de elementos del menú principal / el menú no es posible durante la reproducción.

Pulse el botón Stop para detener la reproducción y volver a las grabaciones.

#### Avance Lento

Si pulsa el botón Pausa mientras ve programas grabados, la función de avance lento estará disponible. Puedes usar el botón Avance rápido para avanzar lentamente. Al presionar Avance rápido consecutivamente cambia de velocidad lenta de avance.

#### Configuración de grabación

Selección la pestana Settings (Configuración) en el menú TV-Recordings (TV-Grabaciones) para configurar los ajustes de grabación y presione OK.

**Formatar disco:** Puede utilizar la función de Formato Disk (Formatear el disco) para el disco USB conectado. Se requiere su pin para utilizar la función de Formatear el disco.

**Nota:** El PIN por defecto se puede configurar para 0000 o 1234. Si ha dejado el PIN que se indicó en función de país seleccionado durante la instalación inicial, use dicho PIN.

**IMPORTANTE:** Formatear la unidad USB se borrarán todos los datos en él y es el sistema de archivos que convertirá a FAT32. En la mayoría de los casos los errores de operación se filtrarán una vez un formato, pero se perderán todos los datos.

Si aparece el mensaje "Velocidad de grabación del disco USB es demasiado lenta para grabar" en la pantalla mientras se inicia una grabación, intenta reiniiciar la grabación. Si aún así persiste el error, intenta cambiar la velocidad de la grabación.

Puedes deberse a que el disco USB no cumple con los requerimientos de velocidad. Intenta conectar otro disco USB.

## Explorador Multimedia

Puede reproducir archivos de música y películas y mostrar archivos de fotos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB al conectarlo a su televisor. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a una de las entradas USB ubicadas en el costado del televisor.

Después de conectar un dispositivo de almacenamiento USB a su televisor, aparecerá el menú de navegación en la pantalla. Puede acceder al contenido del dispositivo USB conectado en cualquier momento más adelante desde el menú de Sources (Fuentes). Seleccione la opción de entrada USB (relacionada con este menú y presione OK. Luego seleccione el archivo de selección y presione OK para visualizarlo o reproducirlo.

Puede configurar las preferencias del Explorador Multimedia en el Menú de Configuración. Se puede acceder al menú de Settings (Configuración) a través de la barra de información que se muestra en la parte inferior de la pantalla cuando se presiona el botón de Info (información), mientras se reproduce un archivo de video o se visualiza un archivo de imagen. Presione el botón Info (información), resalte el símbolo de la rueda dentada ubicado en el lado derecho de la barra de información y presione OK. Los menús Picture Settings, Sound Settings, Media Browser Settings y Options (Configuración de Imagen, Configuración de sonido, Configuración del Explorador multimedia y Opciones) estarán disponibles. El contenido de estos menús puede cambiarse según el tipo de archivo multimedia actualmente abierto. Solo el menú Sound Settings (Configuración de sonido) aparecerá disponible mientras se reproducen archivos de audio.

#### Funcionamiento del Modo Bucle/Aleatorio

Todos los canales de televisión están programados en la lista de reproducción. Solo los canales en el orden original.

El mismo canal se reproducirá en un bucle (repetición).

No silenciará sus otras salidas de audio de forma automática. Tendrá que bajar el volumen del televisor a cero manualmente si desea escuchar solo el audio ARC (igual que las salidas de audio digital ópticas o coaxiales). Si desea cambiar el nivel de volumen del dispositivo conectado, hay que seleccionar el dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las teclas de control de volumen se dirigirán al dispositivo de audio conectado.

**Nota:** ARC solo se admite a través de la entrada HDMI2.

Para usar las funciones en la barra de información, resalte el símbolo de la función y presione OK. Para cambiar el estado de una función, resalte el símbolo de la función y pulse OK tantas veces como sea

necesario. Si el símbolo está marcado con una cruz roja, eso significa que está desactivado.

#### FollowMe TV

Su tableta se puede escuchar la emisión actual de su televisor inteligente con la opción FollowMe TV. Instale el Centro inteligente apropiado para la aplicación en su dispositivo móvil. Inicie la aplicación. Para más información sobre Cómo utilizar esta función, consulte el manual de instrucciones de la aplicación que utiliza.

**Nota:** Sigue el modelo, es posible que su televisor no admita esta función. Esta aplicación no es compatible con todos los dispositivos móviles. Algunos dispositivos deben estar conectados a la misma red.

#### CEC

Esta función permite controlar los dispositivos conectados para CEC, conectados a través de los puertos HDMI, utilizando el mando a distancia del televisor. La opción CEC en el menú Settings>System>More (Configuración>Sistema>Más) debe estar Activado desde un principio. Pulse el botón de Fluente y seleccione la entrada HDMI del dispositivo CEC, en el menú de la Lista de Fuentes. Cuando el nuevo dispositivo tuvo CEC está conectado, aparecerá en el menú fuente con su propio nombre en lugar del nombre de los puertos HDMI conectados (como Reproductor de DVD, grabadora 1, etc.).

El mando a distancia del televisor podrá de forma automática, realizar las funciones principales tras seleccionar la fuente de HDMI conectada. Para realizar esta operación y controlar el televisor de nuevo con el mando a distancia, mantenga pulsada la tecla "Q-Cero" del mando durante 3 segundos.

Puede desactivar la función CEC configurando la opción relacionada en el menú Settings>System>More (Configuración>Sistema>Más) en consecuencia.

(El televisor también admite la función ARC (Canal de Retorno de Audio). Esta función es una conexión de audio destinada a sustituir a otros cables entre el televisor y el sistema de audio (un receptor A/V o un equipo de altavoces).

Ciudad e se activa la función ARC, el televisor no silenciará sus otras salidas de audio de forma automática. Tendrá que bajar el volumen del televisor a cero manualmente si desea escuchar solo el audio ARC (igual que las salidas de audio digital ópticas o coaxiales). Si desea cambiar el nivel de volumen del dispositivo conectado, hay que seleccionar el dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las teclas de control de volumen se dirigirán al dispositivo de audio conectado.

#### Funcionamiento del Modo Bucle/Aleatorio

Todos los canales de televisión están programados en la lista de reproducción. Solo los canales en el orden original.

El mismo canal se reproducirá en un bucle (repetición).

No silenciará sus otras salidas de audio de forma automática. Tendrá que bajar el volumen del televisor a cero manualmente si desea escuchar solo el audio ARC (igual que las salidas de audio digital ópticas o coaxiales). Si desea cambiar el nivel de volumen del dispositivo conectado, hay que seleccionar el dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las teclas de control de volumen se dirigirán al dispositivo de audio conectado.

**Nota:** ARC solo se admite a través de la entrada HDMI2.

Para usar las funciones en la barra de información, resalte el símbolo de la función y presione OK. Para cambiar el estado de una función, resalte el símbolo de la función y pulse OK tantas veces como sea

## Sistema de Control de Sonido

Permite que un amplificador de audio / receptor se use con el televisor. El volumen se puede controlar con el mando a distancia del televisor. Para activar esta función se configura la opción **Speakers (Altavoces)** en el menú **Settings>System>More (Configuración)>sistema>Mas**, como **Amplificador (Amplificador)**. Los altavoces del televisor se silenciarán y el sonido de la fuente visto serán proporcionados desde sistema de sonido conectado.

**Nota:** El dispositivo de audio deberá admitir la función de Control de Audio del Sistema, y la opción CEC deberá estar Activada.

### E-Manual

Puede encontrar instrucciones sobre las funciones de su televisor en el E-Manual. Para acceder al E-Manual o manual electrónico, ingrese al menú **Settings>Configuración**, seleccione **Manuals (Manuales)** y presione OK. Para un acceso rápido, presione el botón **Menú** y luego el botón **Info Información**.

Mediante el uso de los botones de navegación, seleccione la categoría que deseé. Cada categoría incluye una serie de temas diferentes. Seleccione un tema y pulse OK para leer las instrucciones.

Para cerrar la pantalla de E-Manual pulse el botón Salir o el botón **Menú**.

**Nota:** Según el modelo, es posible que su televisor no admite esta función. El contenido del E-Manual puede variar de acuerdo al modelo.

## Contenido del Menú de Configuración

Contenido del Menú de Imagen	
<b>Modo</b>	Puede cambiar el modo de la imagen para que se ajuste a sus preferencias o necesidades. El modo de imagen puede configurarse como: <b>Cine, Juegos (opcional), Deportes, Diáfragma y Natural</b> . <b>Modo de Juego (JN):</b> Si se activa el contenido de Dolby Vision Dark y Dolby Vision Bright estarán disponibles las opciones de modo de imagen en lugar de Cinema y Natural.
<b>Contraste</b>	Configura los valores de luminosidad y oscuridad de la pantalla.
<b>Brillo</b>	Configura los valores de brillo de los objetos mostrados en pantalla.
<b>Nitidez</b>	Configura los valores de color, ajustando los mismos.
<b>Color</b>	Configura los valores de color, apagado o encendido. <b>Nota:</b> Algunas opciones pueden estar inactivas en función del Modo seleccionado.
<b>Ahorro de Energía</b>	Para configurar el <b>Ahorro de energía en Personalizado</b> , <b>Mínimo</b> , <b>Medio</b> , <b>Maximo</b> , <b>Automático</b> , <b>Imagen apagado o encendido</b> . <b>Nota:</b> Algunas opciones pueden estar inactivas en función del Modo seleccionado.
<b>Retroiluminación</b>	Para configurar el control de retroiluminación. La función de retroiluminación estará iniciativa si el <b>Ahorro de energía</b> se establece en una opción distinta a Personalizada.
E-Manual	
<b>Configuración Avanzada</b>	Esta función permite controlar el nivel de retroiluminación. La función de retroiluminación estará iniciativa si el <b>Ahorro de energía</b> se establece en una opción distinta a Personalizada, estableciendo la relación de contraste dinámico hasta el valor deseado.
<b>Contraste Dinámico</b>	Puede cambiar la relación de contraste dinámico hasta el valor deseado.
<b>Reducción de Ruido</b>	Si la señal de difusión es débil y la imagen es ruidosa, utilice la opción de <b>Reducción de Ruido</b> para reducir la cantidad de ruido.
<b>Temperatura del color</b>	Establece el valor de la temperatura de color deseado. Las opciones <b>Frio</b> , <b>Normal</b> , <b>Calido</b> y <b>Personal</b> están disponibles.
<b>Punto Blanco</b>	Sí la opción de <b>Temperatura de Color</b> se establece como <b>Personalizada</b> , estableciendo el punto blanco de una imagen pulsando los botones Izquierda o Derecha.
Zoom de Imagen	
<b>Cambio de Imagen</b>	Establece el formato de tamaño de imagen deseado. Esta opción puede estar disponible dependiendo de la configuración de Zoom de Imagen. Realice y presione OK, luego use los botones direccionales para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.
<b>Modo Filme</b>	Las películas se graban con un número de fotogramas por segundo (fps) distinto al de los programas de televisión. Active esta función cuando esté viendo películas, para poder ver de forma más nítida las escenas rápidas.
<b>Tono de piel</b>	El tono de la piel se puede cambiar entre -5 y +5.
<b>Cambio de color</b>	Configura el tono deseado en los colores.
<b>Gama completa de HDMI</b>	Mientras ve la televisión desde esta fuente HDMI, esta característica se hará visible. Puede utilizarla para mejorar los tonos negros de la imagen.
<b>Aviso de Dolby Vision</b>	Establece la preferencia de aspecto de notificación para los contenidos de Dolby Vision. Cuando se establece como <b>On (Activado)</b> , el logotipo de Dolby Vision se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla cuando se detecte contenido de Dolby Vision.
<b>Posición de la PC</b>	Solo aparece cuando la fuente de entrada sea VGA/PC.
<b>Posición automática</b>	Si el modo VGA la imagen no está centrada, a fin de ajustar automáticamente la posición de la imagen utilice esta opción. A fin de comenzar el ajuste automático pulse OK.
<b>Posición H</b>	Esta opción desplaza la imagen horizontalmente hacia la derecha o la izquierda de la pantalla.

<b>Contenido del menú de red</b>	
<b>Tipo de Red</b>	Destabilite la conexión de red o cambie el tipo de conexión.
<b>Scan Wireless Networks (Escanear redes inalámbricas)</b>	Comience una búsqueda de redes inalámbricas. Esta opción estará disponible si el router/WPS en su dispositivo es compatible con <b>Wireless Device (Dispositivo inalámbrico)</b> .
<b>Presione WPS en su enruteador wifi</b>	Si su modem / enruteador tiene WPS, puede conectarlo directamente utilizando esta opción. Resulta este opción y presione OK. Vaya a su dispositivo de enrutador y presione el botón WPS en él para hacer la conexión. Esta opción estará disponible si el tipo de red está configurado como <b>Wireless Device (Dispositivo inalámbrico)</b> .
<b>Pruéba de Velocidad de Internet</b>	Comience una prueba de velocidad para verificar el ancho de banda de su conexión. El resultado se mostrará en la pantalla cuando termine.
<b>Configuración Avanzada</b>	Cambia las configuraciones de IP y DNS de tu TV.
<b>Despertar</b>	Puede habilitar o deshabilitar esta característica estableciéndola como <b>Activada</b> o <b>Deshabilitada</b> .

**Nota:** Para obtener información detallada sobre las opciones de este menú, consulte la sección **Configuración**.

<b>Contenido del menú de Audio</b>	
<b>Volumen</b>	Ajusta el nivel del volumen.
<b>Ecualizador</b>	Selecciona el modo ecualizador. Los valores personalizados se pueden hacer solo cuando está en modo de <b>Usando</b> .
<b>Balance</b>	Al sistema de donde procede el sonido principalmente, si del altavoz derecho o del izquierdo.
<b>Auriculares</b>	Fija el volumen de los auriculares. Asigna antes de usar auriculares también de utilizar un volumen bajo, para evitar problemas de audición.
<b>Modo de Audio</b>	Puedes seleccionar un modo de audio (si el canal seleccionado es compatible).
<b>Enlace de Audio</b>	Presiona <b>OK</b> para abrir la pantalla del menú del Enlace de Audio. Dende esta pantalla puedes encontrar y conectar los dispositivos de sonido al televisor de forma inalámbrica. Esta función ajusta el sonido para obtener un nivel de salida fijo entre los programas. Si el elemento del menú <b>Dobly Audio</b> está configurado en una opción que no sea <b>Off (Apagado)</b> , las opciones de configuración de <b>AVL</b> cambiarán. Estarán disponibles las opciones de <b>Auto</b> , <b>Noche</b> , <b>Normal Off (Apagado)</b> . En el modo <b>Automático</b> el televisor cambiará al modo <b>Normal</b> o <b>Noche</b> automáticamente de acuerdo con la información de tiempo actual. Si no existe información de tiempo disponible, esta opción siempre funcionará como <b>Normal</b> . Cuando el televisor cambie al modo <b>Noche</b> , por primera vez desde de configurar esa opción como <b>Automático</b> , aparecerá una barra de información en la pantalla. Puedes no olde, el modo <b>Noche</b> en comparación con el modo <b>Normal</b> proporciona un control de compresión dinámica más agresivo que es adecuado para entornos silenciosos.
<b>AVL (Limitador Automático de Volumen)</b>	Cuando conecta un amplificador externo a su televisor utilizando el conector de auriculares, puede seleccionar una opción como <b>Salida</b> . Si ha conectado los auriculares al televisor, seleccione esta opción como <b>Auriculares</b> . Asigna antes de usar los auriculares que este elemento de menú se establece en <b>Auriculares</b> . Si se establece en <b>Salida</b> , la salida de la toma de auriculares se ajusta al máximo que no puede darla su audiencia.
<b>Dolby Audio</b>	Estarán disponibles las opciones de <b>Smart</b> , <b>Película</b> , <b>Música</b> , <b>Noticias</b> y <b>Off (Apagado)</b> . Fije como <b>“Apagado” (Off)</b> para desactivar.
<b>Nota:</b> Algunos elementos del menú de <b>Sound (Sonido)</b> funcionan en <b>on/off</b> modo si se configura en una opción que no sea <b>Off (Apagado)</b> .	
<b>DTS TruSurround HD</b>	Esta función activa o desactiva la función <b>DTS TruSurround HD</b> .
<b>Salida digital</b>	Fije el tipo de salida de audio digital.
<b>Ganancia de bajos</b>	Controla el nivel de ganancia de bajos. Pulse el botón Izq. o Dch. para fijar.

<b>Sistema - Contenido del Menú Imagen</b>		
<b>Acceso Condicional</b>	Controla los módulos de acceso condicional si los hubiera disponibles.	
<b>Idioma</b>	Puede ajustar diversos idiomas según el canal emisor y el país.	
<b>Alusión de privacidad (*)</b>	Administre sus privilegios de privacidad para aplicaciones relacionadas con TV Inteligente. Pulse <b>OK</b> para entrar en el menú y ajustar según sus preferencias.	
<b>Control parental</b>	Introduzca la contraseña correcta para cambiar los valores del control padres. Utilice pulsos ajustar facilmente el Menú de Bloqueo, Bloqueo por edad, Bloqueo para Niños o Guía en este menú. También puede establecer un nuevo PIN o cambiar el valor predeterminado del CICAM PIN con las opciones relacionadas.	
<b>Fechas/Hora</b>	<b>Note:</b> Algunas funciones no están disponibles en función de la selección del país en la instalación inicial. El PIN se define por defecto con el número 0000 o 1234. Si ha definido su PIN (que se solicita en la instalación inicial), use dicho PIN.	
<b>Fuentes</b>	Permite configurar la fecha y hora.	
<b>Acessibilidad</b>	Podrá activar o desactivar las opciones de la fuente elegida. Las opciones Regular, Mejorado, Deshabilitado están disponibles para fuentes HDMI. Las opciones Regular y Mejorado restan alrededor los ajustes de color de la fuente HDMI seleccionada. Para ser capaz de ver imágenes 4K de una fuente HDMI, la fuente relacionada de HDMI deberá estar conectada con Enchanted (Mejorada) si el dispositivo conectado es compatible con HDMI 2.0. Establezca como Regular si el dispositivo conectado es compatible con HDMI 1.4 compatible. Es establecer acuerdo o desactivar la fuente HDMI relacionada configurando como Deshabilitado.	
<b>Audio disc pac.</b>	Muestra las opciones de accesibilidad del Televisor.	
<b>Descripción de Audio</b>	Permite cualquier característica especial enviada por la emisora.	
	Una lista de narración se reproducirá para el público clave con discapacidad visual. Pulse <b>OK</b> para ver todas las opciones de Audio Descripción del menú dispositivos.	
	<b>Nota:</b> Esta función está disponible solo si el proveedor de canal la admite.	
	<b>Nota:</b> La función de sonido de Audio descripción no puede estar disponible en el modo de grabación o en directo.	
	Si esta función es compatible con el televisor, puede ver su número ESNY) y desactivar Netflix.	
<b>Netflix</b>	<b>[*] El número ESN es un número de identificación único para Netflix, creado específicamente para identificar el televisor.</b> <b>Note:</b> Para streaming de video 4K se requiere una velocidad mínima de 256Mb/s de conexión a internet. Para un ejemplo de lo que requiere para el streaming de contenido 4K puede encontrar más información en el sitio web de Netflix ( <a href="http://https://affiliate.netflix.com/en/node/144d">https://affiliate.netflix.com/en/node/144d</a> ). Cuando usez comienza el streaming de contenido de video a través de Internet se analizará la calidad de su conexión y la calidad del HD o 4K puede tomar un corto tiempo para subtitular, o en el caso de una conexión de banda ancha que no sea posible. Debe comprender las implicaciones de Internet, con su proveedor de Internet si tiene dudas sobre seguridad.	
<b>Más</b>	<b>Menú de Temporizador de apagado</b>	Cambia la duración de la desconexión de las pantallas de menús.
	<b>LED de Modo de Espera</b>	Si está ajustado como Off (Apagado), el LED En espera no se iluminará cuando el televisor esté en modo En espera.
	<b>HBBTV (*)</b>	Puede habilitar o deshabilitar esta característica estableciéndola como <b>Activada</b> o <b>Desactivada</b> .
	<b>Actualización de Software</b>	Para garantizar que el televisor tenga el firmware más reciente. Pulse <b>OK</b> para ver las opciones del menú.
	<b>Versión de la Aplicación</b>	Muestra la versión actual del software.

<b>Modo Subtítulos</b>	Esta opción se utilizará para seleccionar el modo de subtítulos que estarán en la pantalla (subtítulos DVB / subtítulos DV). Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.
<b>Apagado Automático TV</b>	Para ajustar el tiempo que quiera que transcurra hasta que el televisor pase al modo de espera por inactividad. Este valor se puede ajustar de 1 a 8 horas en pasos de 1 hora. Puede desactivar esta opción configurando como <b>Desactivado</b> .
<b>Clave Biss</b>	Biss es un sistema de codificación de señal de satélite que sirve para algunas emisiones. Si necesita introducir la clave BISS en una emisión, podrá utilizar esta configuración. Marque la opción Clave Biss y pulse <b>OK</b> para introducir la clave en la emisión deseada.
<b>Modo Tienda</b>	Seleccione este modo para mostrar la pantalla en un comercio. Mientras el <b>Modo Tienda</b> esté activo, algunos elementos en el menú del televisor pueden no estar disponibles.
<b>Compartir Audio y Video</b>	Esta función le permite compartir archivos almacenados en su smartphone o tableta. Si tiene un smartphone o tableta compatible, el software adquirido está instalado, podrá compartir / reproducir fotos en su TV. Consulte las instrucciones de su software de intercambio para obtener más información.
<b>Modo de Encendido</b>	Esta configuración le permite activar o desactivar totalmente la función CEC. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.
<b>Mando a Distancia Virtual</b>	Gracias a este ajuste podrá activar y desactivar totalmente la función CEC. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.
<b>CEC</b>	Encendido automático de CEC
	Esta función permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados y pasa a su fuente de entrada de forma automática. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.
	Altavoces
	Para escuchar el audio del televisor desde el dispositivo de audio compatible conectado a través de un amplificador. Useste puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar el volumen del dispositivo de audio.
	Mando a distancia inteligente
	Pulse <b>OK</b> para abrir la pantalla del menú de mando a Smart a Distancia. Desde esta pantalla puede encontrar y conectar dispositivos con el mando a distancia de su Televisor de forma inalámbrica.
	Mostrar todas las cookies (*)
	Muestra todas las cookies guardadas.
	Eliminar todas las cookies (*)
	Elimina todas las cookies guardadas.
	<b>OS</b>
	Muestra información de licencia de Open Source Software.

(\*)Algunas opciones podrán no estar disponibles dependiendo del modelo y/o del país seleccionado en la instalación inicial.

**Bloqueo por Edad:** Si se establece esta opción, TV obtiene la información sobre la emisión y si este nivel de madurez está desactivado, desactiva el acceso a la emisión.

**Note:** Si la opción del país de la **Primera Instalación** vez se establece como **Francia, Italia o Austria, el valor de Autos** se establece en **18 de forma predeterminada**.

**Bloqueo Niños:** Si **Activa** esta opción, el televisor solo podrá manejarlo mediante el control a distancia. Si es así, los botones de control no funcionarán.

**Bloqueo de Internet:** Si esta opción está configurada como **On (Activado)**, las aplicaciones de Internet en uso serán deshabilitadas. Configure como **Off (Desactivado)**, para liberar dichas aplicaciones de nuevo.

**Set PIN:** (Establecer PIN): Define un nuevo PIN. **PIN del CICAM Predefinido:** Esta opción aparecerá en inglés si no hay ningún módulo CI instalado en la tarjeta CI de su televisor. Se puede cambiar el PIN predefinido de CICAM de CI con esta opción.

**Note:** El PIN por defecto se puede configurar para **0000** o **1234**. Si la tarjeta CICAM que se solicita en función de **0000** o **1234** durante la **instalación inicial**, usé dicho PIN. Algunas opciones podrían estar deshabilitadas dependiendo del modelo y/o del país seleccionado en la **instalación inicial**.

**Guía electrónica de programación**

Mejorará la función de guía electrónica de programas de su televisor, pudiendo navegar por el calendario de eventos de los canales actualmente instalados en su lista de canales. Dependiendo de la transmisión relacionada a esta característica es compatible o no. Para acceder a la guía de programas, presione el botón **Guide** (Guía) en su control remoto. También puede usar la opción **Guide** en el menú de TV. Hay 2 tipos diferentes de planificaciones disponibles, **Timeline Schedule (Horario Cronograma)** y **Now Next (Ahorro/Siguiente)**. Para alternar entre estos diseños resalte la pantalla con el nombre del diseño alternativo en la parte superior de la pantalla y presione **OK**.

Use los botones direccionales para navegar por la guía de programas. Use el botón **Back/Return (Atrás/Volver)** para usar las opciones de pestanas en la parte superior de la pantalla.

**Horario Cronograma**

En esta opción de diseño, todos los eventos de los canales listados se mostrarán por linea de tiempo. Puede usar los botones direccionales para desplazarse por la lista de eventos. Resalta un evento y presione **OK** para mostrar el menú de opciones del evento.

Presione el botón **Back/Return (Atrás/Volver)** para usar las opciones de pestanas disponibles. Resalte la pestana **Filter (Filtro)** y presione **OK** para ver las

opciones de filtrado. Para cambiar el diseño, resalte **Now/Next (Ahorro/Siguiente)** y presione **OK**.

**Note:** Si la opción **Previa** o **Siguiente** y presione **OK**. Puede usar las opciones **Anterior** y **siguiente**.

Resalte la pestana **Extras** y presione **OK** para acceder a las opciones a continuación.

**Selección general:** Mejora el menú **OK** para acceder a los eventos en una página que coincide con el género. Selección un género y presione **OK**. Los eventos en la guía de programa que coincida con el género seleccionado serán resultados.

**Buscar:** guía: Muestra las opciones de búsqueda. Usando estas opciones, puede buscar en la base de datos de la guía de programas de acuerdo con los criterios seleccionados. Los resultados coincidentes serán listados.

**Ahora:** Muestra el evento actual del canal resultado. **Zoom:** Seleccione el botón **OK** para ver eventos en un intervalo de tiempo más amplio.

**Horario/Ahorro/Siguiente**

Resalta la pestana **Filtrar** (**Filter**) y **Editar** (**Edit**). Resalta la pestana que deseas y presiona **OK** para ver las opciones disponibles.

**Administración de las listas de favoritos**

Puede crear cuatro listas diferentes de sus canales favoritos. Ingrese al menú **OK** para abrir el menú de **Canales**. Resalte la pestana **Editar** y presione **OK** para ver las opciones de edición y seleccione la opción del **Tag/Untag channel** (**Etagar/Desetugar canal**). Seleccione el canal deseado en la lista presionando el botón **OK** mientras el canal esté resaltado. Puede hacer selecciones múltiples. También puede usar la opción **Tagunting all** (**Etagar todo**) para seleccionar todos los canales en la lista. Luego presione el botón **Back/Return (Atrás/Volver)** para regresar a las opciones del menú **Editar**. Seleccione la opción **Adicionar/Favoritos** para navegar entre las opciones de la lista de canales favoritos.

**Administración de canales**

Desquite al botón **OK** para seleccionar todos los canales en la lista. Luego presione el botón **Back/Return (Atrás/Volver)** para navegar por la guía de programas. Use el botón **OK** para navegar por la lista de canales favoritos.

**Configuración de temporizadores**

Las opciones de menú **Parental (Bloqueo Parental)** se pueed usar para prohibir que los usuarios vean ciertos programas. Canales y usen los menús. Estos valores se enciñentan en el menú **Settings > System > Parental (Configuración-Sistema-Bloqueo Parental)**.

Para visualizar las opciones del menú de Bloqueo, un número o PIN debe ingresar. Una vez introducido el número PIN correcto, se mostraran las opciones del menú de **Parental (Bloqueo Parental)**.

**Bloqueo de menú:** Este parámetro activa o desactiva el acceso a todos los menús o menús de instalación del televisor.

está siendo emitido en ese momento, la grabación se iniciará de inmediato.

Para cancelar un temporizador de grabación ya establecido, resalte ese evento y presione el botón **RG**. Temporizador: El temporizador de grabación se cancelará.

**IMPORTANT:** Apague o desconecte el disco **OK** cuando el televisor esté apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

**Notas:** No puede combinar a ningún otro canal mientras haya una grabación activa o un temporizador en el canal actual. No es posible ajustar el temporizador o el reloj de tiempo para dos más eventos individuales en el mismo intervalo de tiempo.

**Servicios de Teletexto**

Pulse el botón de texto para entrar. Pulse el de nuevo para activar el modo de mezccla, que le permite ver a vez el teletexto y la emisión del programa. Pulse la tecla de nuevo para salir. Si la opción estuviera disponible, las distintas partes de la página de teletexto aparecen codificadas por color, pudiendo seleccionarse con las teclas de colores. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla.

**Teletexto digital**

Pulse el botón de texto para ver la información del teletexto digital. Puede manejarlo con las teclas de colores, las teclas de cursor y la tecla **OK**. La forma de manejo varía en función de los contenidos del teletexto digital. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teletexto digital. Cuando el botón **Texto** se pulsa nuevamente, la TV regresa a emisión de TV.

**Actualización de Software**

El televisor es capaz de encontrar y actualizarse automáticamente a través de la señal de transmisión digital. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teletexto digital. Cuanado el botón **OK** para finalizar.

**Actualización de software mediante la interfaz de usuario**

Entre principalmente en **Sistema** y luego **OK**. Vaya a **Actualización de software** y pulse el botón **OK**. Luego, seleccione **Scan for upgrade (Buscar actualización)** y presione el botón **OK** para verificar si hay una nueva actualización de software.

**Modo de búsqueda y actualización a las 2 AM**

Si el televisor busca nuevas actualizaciones a las 3:00 en punto si la opción de **Automatic scanning (Escaneo automático)** está configurada como **Enabled (Activada)** y si el televisor está conectado a una señal aérea o a Internet. Si el



Formatos admitidos para el modo ISBN

Formatos comunes para en modo Full HD	Formatos comunes de archivos de video		
Video Codec	Resolución	Tasa de bit	Contiene
PEG12			Programa de MPEG por demanda (DAT, VOB, MPG, MPEGL) Transporte de MPEG por demanda a los tr. (ip), MP4 (.mp4, .m4v, .3GP, .3GPP, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
PEG4	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	4.0Mbps	Programa de MPEG por demanda (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
ID			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	1.35Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gpp, .3gp), Transporte de MPEG para demanda (ts, trp, ts), ASF (.asf), MKV (.mkv), AVI (.avi)
Dviimimo .JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GP (.3gp, .3gpp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
P6	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
	4K2Ch@60fps	100Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transporte de MPEG por demanda (ts, trp, ts)
EVC/H.265	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transporte de MPEG por demanda (ts, ip, ts)
	4K2Ch@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatos de archivo de imagen

Imagen	Foto	Resolución (ancho por altura)
EEG	Línea base	15360x8160
	Progresiva	1024x768
NG	ro entrelazado	960x640
MP	entrillazado	1200x800
		960x6400

卷之三

Formatos de archivos de audio			
Audio Codec	Tasa de Muestreo	Tasa de bit	Contiene
MP3 (.mp3)	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), transporte de MPEG por demanda (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMA (.wma)
MP3 (.mp3)	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), transporte de MPEG por demanda (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMA (.wma)
MP3 (.mp3)	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), transporte de MPEG por demanda (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (.flv), WMA (.wma), SWF (.swf)

卷之三

Sobatko et al.

## Resoluciones DVI admitidas

Al conectar equipos a los conectores del televisor mediante el uso de cable convertidor de DVI (DVI a HDMI cable - no suministrado), puede hacer referencia a la siguiente información de resolución.

	50Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	74Hz
640x480	x	x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x	x	x			x
1280x768	x					x
1280x800	x					x
1360x768	x					x
1360x768	x					x
1280x824	x					x
1400x1050	x					x
1600x900	x					x
1920x1080	x					x

## Prueba de Velocidad de Internet

Selección **Prueba de Velocidad de Internet** y pulse el botón **OK**. El televisor revisará el ancho de banda de conexión a Internet y mostrará el resultado cuando termine.

### Configuración Avanzada

Selección **Configuración Avanzada** y presione el botón **OK**. En la siguiente pantalla puede cambiar la configuración IP y DNS del televisor. Seleccione el que deseé y pulse el botón Izquierda o Derecha para cambiar el ajuste de Automático a Manual. Ahora puede introducir los valores de **IP Manual** o **DNS Manual**. Seleccione el elemento relacionado en el menú desplegable e introduzca los nuevos valores utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Pulse el botón **OK** para guardar la configuración cuando haya terminado.

### Conexión Inalámbrica

#### Para conectarse a una red inalámbrica

El televisor no se puede conectar a las redes con SSID ocultas. Si desea hacer visible la SSID del modem, deberá cambiar los ajustes SSDI a través del software del mismo.




### Conexión ISP de banda ancha

#### 1. Conexión ISP de banda ancha

#### 2. LAN (con cable Ethernet)



#### 3. Entrada LAN en la trastera del televisor



#### Para configurar los ajustes de Red, consulte la sección Red en el menú Configuración.

El televisor puede ser capaz de conectar el televisor a la red LAN dependiendo de la configuración de surtidor. En tal caso, utilice un cable Ethernet para conectar el televisor directamente a la toma de red de la pared.

### 1. Conexión ISP de banda ancha

Un router inalámbrico N IEEE 802.11abg(n) con banda simultánea de 2,4 y 5GHz diseñado para aumentar el ancho de banda. Están optimizados para hacer más suave y más rápido streaming de video de alta definición, transmisiones de ficheros y juegos inalámbricos.

• La frecuencia y el canal variarán en función de la zona.

• La velocidad de transmisión varía en función de la distancia y el número de obstáculos entre los aparatos transmisores, la configuración de los dispositivos, el estado de las ondas de radio, el tráfico de la línea y de los propios aparatos que utilice. La transmisión también se puede oír o detectar en función de las condiciones de onda de radio de teléfonos DECT, o cualesquier otros aparatos

### 2. Entrada de LAN en el lado posterior de la TV



### Configuración del Dispositivo Alámbrico

#### Tipo de Red

El **Tipo de Red** puede seleccionarse como **Dispositivo Alámbrico**, **Dispositivo inalámbrico o Deshabilitado**, de conformidad con la conexión activa del televisor. Seleccione como **Dispositivo Alámbrico** si va a conectar vía Ethernet, **Dispositivo**

WLAN 11b. Los valores estándar de la velocidad de transmisión son los valores térmicos máximos para los estándares inalámbricos. No suponen la velocidad real de la transmisión sea más efectiva, variará en función del entorno donde se utilice.

- La característica inalámbrica soporta radios tipo 802.11 a, b, g y n. Es altamente recomendable que usted utilice el protocolo IEEE 802.11n de comunicación con el fin de evitar posibles problemas mientras ve videos.
- Debe cambiar el SSID de su módem cuando haya cualquier otro módem con el mismo SSID. De otra manera, podría experimentar problemas con la conexión. Si el problema surge mientras utiliza una conexión inalámbrica, prueba entonces a utilizar la conexión alámbrica.

**Configuración de los ajustes del dispositivo inalámbrico**

Abriendo menú **Configuración de red** y seleccione **Tipo de red** como **Dispositivo Inalámbrico** para iniciar el proceso de conexión.

Resalte la opción **Escanear redes inalámbricas** y presione **OK**, para iniciar una búsqueda a redes inalámbricas disponibles. Se enumerarán todas las redes encontradas. Seleccione la red que deseas de la lista y pulse **OK** para conectarla.

**Nota:** Si el módem es compatible con el modo N, debe establecer la configuración de modo N.

Sila conexión escaneada está protegida por contraseña, ingrese la clave correcta usando el teclado virtual. Puede utilizar este teclado a través de los botones de navegación y el botón **OK** del mando a distancia.

Resalte hasta que vea la dirección IP en la pantalla. Esto significaría que se establecerá la conexión. Para desconectarse de una red inalámbrica, seleccione **Tipo de red** y pulse los botones izquierdo o Derecha para establecer como **Deshabilitado**.

Si su enrutador tiene WPS, puede conectarlo directamente a la enrutadora sin introducir una contraseña o seguir la red primera. Seleccione la opción **'Press WPS on your wifi router'** ("Pulse WPS en su enrutador wifi") y pulse **OK**. Vaya a su dispositivo de enrutamiento y presione el botón WPS en él para hacer la conexión. Verá una confirmación de conexión en su televisor una vez que los dispositivos estén emparejados. Seleccione **OK** para continuar. No se requiere ninguna otra configuración.

**Sección Prueba de conectividad de Internet**

pulse el botón **OK** para comprobar la velocidad de conexión a Internet. Seleccione **Configuración Avanzada** y pulse el botón **OK** para abrir el menú de configuración avanzada. Utilice los botones de navegación y numéricos para establecer. Resalte

Guardar Y presione el botón **OK** para guardar la configuración cuando finalice.

#### Otra información

El estado de la conexión aparecerá como conectado o no conectado y la dirección IP, si se establece una conexión.

#### Conexión a su teléfono móvil mediante WLAN

• En caso de que su teléfono o dispositivo móvil tenga WLAN, podrá conectarlo al televisor para poder reproducir los contenidos del dispositivo en el televisor. Para ello, el dispositivo móvil debe tener un software de intercambio apropiado.

Conecte su teléfono a su enrutador siguiendo los pasos mencionados en las secciones anteriores. Luego, conecte su dispositivo móvil al enrutador y luego active el software para compartir en su dispositivo móvil. A continuación, seleccione los ficheros que desea compartir con su teléfono.

Si la conexión se establece correctamente, podrá acceder a los archivos compartidos instalados en su dispositivo móvil y pulse el botón **OK** para su dispositivo móvil a través de la función AVS (compartir video en audio) de su teléfono.

Resalte la opción **AVS** en el menú de **Fuentes y preselección OK**, se mostrarán los dispositivos de servicio de medios disponibles en la red. Seleccione su dispositivo móvil y pulse el botón **OK** para continuar.

Si es posible, podrá descargar una app para usar como mando a distancia virtual desde el servidor de aplicaciones de su teléfono o dispositivo móvil.

**Nota:** Esta característica no es compatible con todos los dispositivos móviles.

#### Wake y On (Despertar)

Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) es un estándar que permite que un dispositivo sea encendido o despedido por un mando de red. El mando se envía al dispositivo ejecutando un programa ejecutado en un dispositivo remoto conectado a la misma red de área local, tal como un teléfono inteligente.

Su TV es compatible con WoWLAN. Esta característica podría estar deshabilitada durante el proceso de instalación por primera vez. Para habilitar esta función, configure la opción **Wake On (Despertar encendido)** en el menú **Red como Activado**. Es necesario que tanto el dispositivo, desde el cual se envíe la mensajería de red al televisor, como el televisor, estén conectados a la misma red. La característica de **Wake On (Despertar encendido)** solo se admite para dispositivos con sistema operativo Android y solo se puede utilizar a través de aplicaciones de YouTube o Netflix.

Para utilizar esta función, el televisor y el dispositivo remoto deben estar conectados al menos una vez mientras el televisor esté encendido. Si el televisor está apagado, la conexión de red se restablecerá, la próxima

vez que se encienda. De lo contrario, esta función no estará disponible. Si no se aplica cuando el televisor se cambia al modo de espera

Si deseas que tu televisor consuma menos energía en el modo de espera, puedes desactivar esta función configurando la opción Activar como Desactivado seleccionando **Wake On como Off**.

#### Pantalla inalámbrica

La pantalla inalámbrica es un estándar para el servicio de streaming de video y contenido de sonido. Esta característica proporciona la capacidad de utilizar el televisor como dispositivo de visualización inalámbrico.

#### Usos con dispositivos móviles

Hay diferentes normas que permiten compartir pantallas incluyendo de gráficos, video y contenido de audio entre su dispositivo móvil y el televisor.

En primer lugar, conécte la llave USB inalámbrica al televisor, si el televisor no tiene la función de WLAN interna.

Luego pulse el botón **Fuente** en el mando a distancia y cambie a la fuente **Pantalla inalámbrica**. Aparece una pantalla que indica que el televisor está listo para la conexión.

Abra la aplicación para compartir en su dispositivo móvil. Estas aplicaciones se denominan de forma diferente para cada marca, por favor consulte el manual de instrucciones de su dispositivo móvil para obtener información detallada.

Realice una búsqueda de dispositivos. Después de seleccionar su teléfono y conectarla, la pantalla de su dispositivo se mostrará en su televisor.

**Nota:** Solo podrá utilizar esta opción en caso de que el dispositivo móvil sea compatible con esa función. Si necesita más información con respecto a la función de conexión de su dispositivo móvil, visite el sitio web del fabricante de su dispositivo móvil. Puede obtener más información sobre las instrucciones de uso en el sitio web de su dispositivo móvil.

#### Conexión de otros Dispositivos Inalámbricos

Su televisor admite otra tecnología de conexión inalámbrica de corto alcance también. Es necesario que realice un emparejamiento antes de utilizar este tipo de dispositivos inalámbricos con el Televisor. Listado debajo hace lo siguiente para establecer el dispositivo con el televisor:

- Configurare el dispositivo en modo de emparejamiento
- Iniciar la detección de dispositivos en el televisor

**Nota:** Consulte el manual de Usuario del dispositivo inalámbrico para aprender cómo configurar el dispositivo en modo de emparejamiento.

Puede conectar dispositivos de audio o mandos a distancia de forma inalámbrica a su televisor. Desconecte o apague cualquier otro dispositivo.

de audio conectado a fin de que la función de conexión inalámbrica funcione correctamente. Para dispositivos de Audio use la opción **Enlace de Audio** en el menú **Sistema>Sonido** para los mandos a distancia. La opción **Smart a distancia** en el menú **Sistema>Contratigo-Más**. Seleccione la opción de menú y pulse el botón **OK** para abrir el menú relacionado. Con este menú puede encontrar y conectarse a dispositivos que utilizan la misma tecnología inalámbrica para emparejar a usuarios. Siga las instrucciones en línea. Inicie la búsqueda de dispositivos. Se mostrará una lista de los dispositivos inalámbricos disponibles. Marque el dispositivo al que deseas conectarte de la lista de favoritos y pulse el botón **OK** para confirmar la operación. Si se muestra el mensaje **Conexión establecida**, la conexión se ha establecido exitosamente. Si falla la conexión vuelva a intentarlo.

#### Transferencia de imágenes y audio

También puede utilizar este tipo de conexión para transferir imágenes o streaming de audio desde su dispositivo móvil a la TV.

Al elegir el dispositivo móvil y la TV como se ha señalado anteriormente, incluya una búsqueda de dispositivos en su dispositivo de mano. Seleccione su televisor en la lista de dispositivos. Confirme la solicitud de conexión en la pantalla del televisor y haga lo mismo en la pantalla del dispositivo móvil. Si no se realiza el emparejamiento, la transferencia de imágenes o streaming de audio a la TV no será posible.

Las imágenes enviadas por el dispositivo móvil se mostrarán en el televisor en solicitud de confirmación, si el archivo de imagen es compatible. También puede enviar el fichero de imagen en una unidad de memoria USB conectada o establecida como logo de arranque, si se admite esta función y el fichero es compatible. Pulse el botón **Exit (Salir)** para terminar el envío de la imagen.

El aviso se envía a través de los altavoces del televisor, después de recibir la confirmación. Para iniciar la transmisión de audio desde el dispositivo de su televisor si lo ha empleado con el dispositivo anteriormente. Una vez completado el emparejamiento, se mostrará un mensaje de confirmación preguntando si desea iniciar la transmisión de audio desde su dispositivo móvil. Seleccione **SI** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del televisor. Si tiene éxito la conexión, todo el audio se enrutará a través de los altavoces del televisor. Un símbolo aparecerá en la parte superior de la pantalla del televisor, siempre y cuando la conexión de la transmisión de audio esté activa. Para terminar la transmisión de audio, debe cancelar la conexión inalámbrica de su dispositivo móvil.

Cierre todas las aplicaciones abiertas y todos los menús del televisor para una transferencia sin干扰.

mouse conectado. Para ver la barra de opciones del navegador, mueva el cursor a la parte superior de la página o pulse el botón **Back/Return**. Las opciones de las pestanas **Historial** y **Marcadores** y la barra del navegador que contiene los botones anterior/siguiente, de navegación, de actualización, la barra de dirección/búsqueda, el botón de actualización, la barra de dirección/búsqueda, el **Marcador rápido** y los botones de **Opera** están disponibles.

Para agregar un sitio web que deseé para la lista de **Marcación rápida** para un acceso rápido, mueve el cursor a la parte superior de la página y pulse el botón **Back/Return**. Aparecerá la barra del navegador. Pulse el botón de marcación rápida **Speed Dial**.  
Pulse el botón **OK**. Luego seleccione **Añadir a la opción de marcación rápida** y pulse el botón **OK**. Complete los espacios en blanco para **NOMBRE** y **DIRECCIÓN**, resalte **OK** y presione el botón **OK** para agregar. Mientras está en el sitio que desea agregar a la lista de **Speed Dial** (**Marcación rápida**), resalte el botón **OK**. Luego seleccione **Añadir a la opción de marcación rápida** y pulse el botón **OK**. Complete los espacios en blanco para **NOMBRE** y **DIRECCIÓN**, resalte **OK** y presione el botón **OK** para agregar.

**Notas:** Es posible que algunos PCs no puedan utilizar la función de Compartir de Audio y Video/dedicar una función de administrador y de la seguridad (como los PCs de negocios). **Apps**

Puede acceder a las aplicaciones instaladas en su televisión desde el menú de **Aplicaciones** para iniciar. Resalte una aplicación y presione el botón **OK** para iniciar. Para administrar las aplicaciones instaladas en su televisión, agregue nuevas aplicaciones del mercado o para ver todas las aplicaciones disponibles en modo de pantalla completa, resalte la opción **Add More** (**Agregar más**) y presione **OK**. Con esta opción de menú, puede agregar una aplicación instalada a menú **Home** (**Inicio**). Inicie la administración. Las aplicaciones eliminadas ya no serán accesibles en el menú **Apps** (**aplicaciones**). También puede agregar nuevas aplicaciones del mercado. Para ingresar al mercado, resalte el logotipo de la cesta de compra que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y presione **OK**. Se mostrarán las aplicaciones disponibles en el mercado. Use los botones de dirección para resaltar una aplicación y presione **OK**. Resalte la opción **Add More** (**Agregar a aplicaciones**) nuevamente para agregar la aplicación seleccionada a menú **Apps** (**Aplicaciones**).

**Notas:** **Familiarícese con las dependencias de la aplicación causadas por el proveedor del servicio.** Los servicios de Internet de terceros pueden cambiar, ser interrumpidos o restringidos en cualquier momento. **Explorador Web**

Para utilizar el navegador de Internet, ingrese al menú de aplicaciones primero. A continuación, inde la aplicación de navegador de Internet que tiene un logotipo de color naranja con símbolo de tierra. En la pantalla inicial del navegador, las miniaturas de los enlaces predefinidos (si los hay) a sitios web disponibles se mostrarán como opciones de **Marcación rápida** junto con **Editar Marcación rápida** y las opciones de **Añadir a Marcación rápida**. Para navegar por el navegador web, utilice los botones de dirección del mando a distancia o un dispositivo diferente, como por ejemplo el televisor, a Internet.

nuevo Modo de truco y saltar no son compatibles con la función de Compartir Audio y Video.  
PC / HDD / Media Player o cualquier otro dispositivo compatible debe ser utilizado con una conexión inalámbrica para una calidad de reproducción superior. Utilice la conexión inalámbrica a Internet para compartir ficheros más rápido entre otros dispositivos como ordenadores.

**Nota:** Es posible que algunos PCs no puedan utilizar la función de Compartir de Audio y Video/dedicar una función de administrador y de la seguridad (como los PCs de negocios). **Apps**

Puede acceder a las aplicaciones instaladas en su televisión desde el menú de **Aplicaciones** para iniciar. Resalte una aplicación y presione el botón **OK** para iniciar. Para administrar las aplicaciones instaladas en su televisión, agregar nuevas aplicaciones del mercado o para ver todas las aplicaciones disponibles en modo de pantalla completa, resalte la opción **Add More** (**Agregar más**) y presione **OK**. Con esta opción de menú, puede agregar una aplicación instalada a menú **Home** (**Inicio**). Inicie la administración. Las aplicaciones eliminadas ya no serán accesibles en el menú **Apps** (**aplicaciones**). También puede agregar nuevas aplicaciones del mercado. Para ingresar al mercado, resalte el logotipo de la cesta de compra que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y presione **OK**. Se mostrarán las aplicaciones disponibles en el mercado. Use los botones de dirección para resaltar una aplicación apropiada.

Esta forma le permite ver y reproducir fotos, música y videos almacenados en el servicio multimedia conectados a la red doméstica.

**1. Instalación del software del servidor**

La característica Compartir Audio y Video utiliza un sistema que facilita el proceso de visualización de la electrónica digital y los hace más cómodo de usar en una red doméstica. Esta forma de navegar es similar a la misma forma de funcionamiento de audio y video en la misma gama de frecuencias de radio y permite tener entre sí, para mejorar el rendimiento de su dispositivo inalámbrico/cableado al menos a 1 metro de distancia de cualquier otro dispositivo inalámbrico.

**Dominio incorrecto**

Asegúrese de que ya ha iniciado sesión en su PC con un nombre de usuario contrario autorizado y también asegúrese de que su dominio esté activo antes de comenzar cualquier fichero en su programa de servicio DNx en su PC. Si el dominio no es válido esto podría causar problemas explorando ficheros en el modo Compartir Audio y Video.

**Asistencia de que ya ha iniciado sesión en su PC**

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, puede utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad Admínistradora** para obtener más información sobre el proceso.

- Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando el panel de menú **Red**.

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, puede utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad Admínistradora** para obtener más información sobre el proceso.

- Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando el panel de menú **Red**.

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, puede utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad Admínistradora** para obtener más información sobre el proceso.

- Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando el panel de menú **Red**.

Lea las instrucciones del módem inalámbrico para obtener información sobre el área de servicios internos, velocidad de conexión, calidad de la señal, así como sobre otros ajustes. Es necesario una conexión de alta velocidad para el módem.

**También es posible que la conexión pueda no estar disponible debido a un problema de conflictos. Si usted piensa que esta es la causa del problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios Internet. Un reavivador puede ser la razón de un problema de conexión y puede resultarle más útil el televisor en modo Compartir Audio y Video o mientras navega a través de la función Compartir Audio y Video.**

**Problemas de Conectividad inalámbrica.**

**Rod Inalámbrica No Disponible**

- Asegúrese de que los conflictos de red permitan la conexión inalámbrica del televisor.
- Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando el panel de menú **Red**.

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, puede utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad Admínistradora** para obtener más información sobre el proceso.

- Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando el panel de menú **Red**.

Lea las instrucciones del módem inalámbrico para obtener información sobre el área de servicios internos, velocidad de conexión, calidad de la señal, así como sobre otros ajustes. Es necesario una conexión de alta velocidad para el módem.

**La Conexión es Lenta**

Mantenerse a los menos tres metros de dispositivos Bluetooth o cualquier otra función de WLAN con dispositivos compatibles. Intenta cambiar el canal activo del router WLAN.

**Conexión a Internet no Disponible / Compartir Audio y Video No Funcionando**

Si la dirección MAC (un número identificador único de su PC o módem) se ha registrado de forma permanente, es posible que su televisor no pueda conectarse Internet. En tal caso, si el icono MAC se activa cada vez que se conecta a Internet. Se trata de una medida de precaución contra el acceso no autorizado. Debido a que su televisor tiene su propia dirección MAC, su proveedor de servicios de Internet no puede validar la dirección MAC de su televisor.

Por esta razón, el televisor no puede conectar a Internet. Comunicándose con su proveedor de servicios de Internet solicite información sobre cómo conectar un dispositivo diferente, como por ejemplo el televisor, a Internet.

problemas. Solo los ficheros de imagen con tamaños menores de 5 MB y en los siguientes formatos de fichero son admisibles: **JPG, JPEG, PNG, BMP**. Si un fichero enviado por el dispositivo móvil no se ajusta a estos requisitos, no se mostrará en el televisor.

**Notas:** Los dispositivos inalámbricos pueden operar dentro de la misma gama de frecuencias de radio y pueden interferir entre sí. Para mejorar el rendimiento de su dispositivo inalámbrico/cableado al menos a 1 metro de distancia de cualquier otro dispositivo inalámbrico.

**Problemas de Conectividad inalámbrica.**

**Rod Inalámbrica No Disponible**

- Asegúrese de que los conflictos de red permitan la conexión inalámbrica del televisor.
- Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando el panel de menú **Red**.

Lea las instrucciones del módem inalámbrico para obtener información sobre el área de servicios internos, velocidad de conexión, calidad de la señal, así como sobre otros ajustes. Es necesario una conexión de alta velocidad para el módem.

**La conexión es lenta durante la reproducción o reacciones lentas durante la reproducción**

Use este para intentar lo siguiente en tal caso:

- Mantenerse a los menos tres metros de dispositivos Bluetooth o cualquier otra función de WLAN con dispositivos compatibles. Intenta cambiar el canal activo del router WLAN.

**Conexión a Internet no Disponible / Compartir Audio y Video No Funcionando**

Si la dirección MAC (un número identificador único de su PC o módem) se ha registrado de forma permanente, es posible que su televisor no pueda conectarse Internet. En tal caso, si el icono MAC se activa cada vez que se conecta a Internet. Se trata de una medida de precaución contra el acceso no autorizado. Debido a que su televisor tiene su propia dirección MAC, su proveedor de servicios de Internet no puede validar la dirección MAC de su televisor.

Por esta razón, el televisor no puede conectar a Internet. Comunicándose con su proveedor de servicios de Internet solicite información sobre cómo conectar un dispositivo diferente, como por ejemplo el televisor, a Internet.

## Sistema de TV Híbrida HbbTV

El HbbTV (híbrido de emisiones de televisión y de banda ancha) es un estándar de la industria que combina a la perfección los servicios de televisión emitidos a través de señales, con los servicios prestados a través de banda ancha y también permite el acceso a servicios de Internet a través de los consumidores con televisores conectados y codificadores. Los servicios prestados a través de HbbTV incluyen canales de televisión tradicionales, servicios de puesta al día, video a pedido, guía electrónica de programación, publicidad interactiva, personalización, votación, juegos, redes sociales y otras aplicaciones multimedia.

Las aplicaciones HbbTV están disponibles en aquellos canales señalados por las emisoras en la actualidad, varios canales en AstrA emitirán aplicaciones HbbTV. La emisora marca una aplicación como "arranque automático" y ésta se incluye de forma automática a través de la plataforma. Las aplicaciones de inicio automático se incluyen generalmente con un pequeño ícono de botón rojo para notificar al usuario que hay una aplicación HbbTV en ese canal. Pulsar el botón rojo para abrir la página de la aplicación. Despues de que se muestra la página, el usuario puede volver al estado inicial del ícono de botón de color rojo pulsando el botón rojo de nuevo. El usuario puede alternar entre el modo con ícono de botón rojo y el modo completo de interfaz de usuario de la aplicación pulsando el botón rojo. Cabe señalar que la función de alternar entre el botón rojo lo proporciona la aplicación, y que algunas aplicaciones pueden comportarse de manera diferente. Si cambia a otro canal mientras está activa una aplicación HbbTV se activa en el modo de tomo de botón rojo o en el modo completo de la interfaz de usuario, los siguientes escenarios pueden ocurrir:

- La aplicación puede seguir funcionando
- La aplicación puede terminar.
- La aplicación puede terminar, e iniciarse el arranque automático de la aplicación de botón rojo.

HbbTV permite la recuperación de aplicaciones tanto desde la banda ancha como de señales de emisión. El canal emisor puede habilitar ambos modos o uno de ellos. Si la plataforma no tiene una conexión de banda ancha en funcionamiento, la plataforma puede aun así lanzar aplicaciones emitidas en la señal.

Las aplicaciones de inicio automático de botón rojo, por lo general, ofrecen alternativas a otras aplicaciones. El usuario puede cambiar a otras aplicaciones mediante el uso de las enlaces proporcionados. Las aplicaciones deben proporcionar una manera de intercambiar a sí mismas, generalmente el botón Exit se utiliza para esto.

Las aplicaciones HbbTV usan las teclas del mando a distancia para interactuar con el usuario. Cuando se lanza una aplicación HbbTV el control de algunas seles son propiedades de la aplicación. Por ejemplo, la selección de una opción de menú en la aplicación, en una aplicación de televisor, donde los números indican las páginas del televisor.

HbbTV requiere la capacidad de AV por demanda ofreciendo VOD (Video La Carta) y servicios de captura de televisión. El usuario puede emplear las tecnicas de reproducción, pausa, detención, avance y retroceso del mando a distancia para interactuar con el contenido de AV.

**Nota:** Puede habilitar o deshabilitar esta característica en el menú **Más** (o en menú **Setting - System Configuration**). Según el modelo de su televisor por favor ver esta función por el lector disponible en el menú **Setting - System>Privacy Settings (Configuración)** Sistema - Configuraciones de privacidad en lugar de en el menú **Setting>System>More (Configuración de Sistema - Más)**.

## Smart Center

Smart Center es una aplicación móvil funcional en plataformas iOS y Android. Con su tablet o teléfono podrá transmitir fácilmente sus espectáculos y programas en vivo favorito desde el televisor inteligente. Además, se puede poner en marcha sus aplicaciones de portal, utilizar su tableta como mando a distancia para el televisor y compartir multimedia.

**Nota:** Ser capaz de utilizar todas las funciones de esta aplicación depende de las características de su televisor.

## Para iniciar

Para poder utilizar las funciones basadas en Internet su móbil / tablet debe estar conectado a la Internet. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el televisor y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

Para la función de uso compartido de medios la opción Compartir Audio y Video debe estar habilitada (si está disponible). Pulse el botón **Menú** del mando a distancia, seleccione el menú **Sistema> Opciones>Más** y pulse **OK**. Resalte **Avis** y cambie como **Enabled (Habilitado)**. El televisor está preparado para conectar su dispositivo portátil ahora. Instale el Smart Center apropiado para la aplicación de su dispositivo móvil.

Inicie la aplicación de Smart center. Si la conexión está configurada correctamente, verá el nombre de su TV en su dispositivo portátil. Si el nombre de su TV no aparece en la lista, resalte un tiempo y pulse sobre el widget **Refresh (Recargar)**. Seleccione su televisor en la lista.

## Pantalla principal de dispositivo móvil

En la pantalla principal se puede encontrar pantallas

La aplicación recupera lista actual de la televisión por primera vez cuando se inicia.

**MIS CANALES:** Se muestran los programas de los primeros cuatro canales de la lista de canales recuperados de la TV. Puede cambiar los canales listados. Pulse sobre la miniatura del canal y mantenga pulsado. Se mostrará una lista de los canales y se puede elegir el canal deseado para ser reemplazado.

**Tv:** Usted puede ver el contenido a través de la pestana de TV. En este modo se puede navegar a través de la lista de canales recuperados del televisor y hacer clic en las miniaturas para ver las páginas de detalles.

**GRABACIONES:** Usted puede ver las grabaciones activas (si están disponibles) y recordatorios a través de esta pestana. Para eliminar cualquier elemento, basta con pulsar en el ícono de eliminación que se encuentra en cada fila.

**EPG (Guía Electrónica de Programación):** Puede consultar los horarios de emisión de lista de canales seleccionados a través de esta pestana. También puede navegar a través de canales pulsando en el canal seleccionado en la pantalla EPG. Tenga en cuenta que la actualización/recaída de la información de la EPG puede llevar un tiempo, dependiendo de la red y la calidad del servicio web.

**Nota:** Se requiere una conexión a Internet para ver la información basada en WEB de la EPG.

**CONFIGURACIÓN:** Configure la aplicación a su gusto.

**Puede cambiar:**

**Auto-bloqueo (Smart en iOS):** La pantalla del dispositivo se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo. Por defecto está desactivada. Lo que significa que la pantalla permanecerá siempre encendida.

**Auto-enable FollowMe TV:** La función FollowMe TV (esta disponible) se iniciará automáticamente cuando se habilita esta opción. Por defecto está desactivado.

**Auto-conexión a TV:** Cuando está activado, el dispositivo móvil se conectará automáticamente al último televisor conectado y salta la pantalla de búsqueda de TV.

**Cambio de TV (Sólo en iOS):** Muestra el televisor conectado actualmente. Puede pulsar en esta opción para ir a la pantalla "Búsqueda de televisión" y cambiar a un televisor diferente.

**Editar lista de canales personalizada:** Puede editar la lista de canales personalizada utilizando este ajuste.

**Elegir origen de la lista de canales:** Usé si para elegir la fuente de la lista de canales que se utilizarán en la aplicación. Las opciones son "Lista de TV" y "Lista personalizada". Además,

"Lista de TV" y "Lista personalizada". Ademas, se pulsa el widget Multimedia compartida que muestra una pantalla en la que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia para compartir con su TV.

puede activar "Recordar mi elección", opción para establecer el origen de la lista de canales seleccionando como una elección constante. En este caso, si la fuente está disponible que se utilizará en la aplicación.

## Página de detalles

Para abrir la página de detalle de un golpeo en un programa. En la pantalla de la página de detalles se puede obtener información detallada de los programas que se seleccionó. Hay pestanas para encontrar en esta aplicación.

## Imagen Num:

Muestra la versión actual de la aplicación.

## Videos

Proporciona videos en YouTube relacionados con el programa seleccionado.

## Notas:

Para algunas funciones puede ser necesaria una conexión a Internet.

## Característica FollowMe TV (Si la opción está disponible)

Muestra todas las personas han contribuido al programa actual.

## Notas:

Para algunas funciones puede ser necesaria una conexión a Internet.

## Modo Espacio

Este modo de operación FollowMe TV está habilitado de modo predeterminado y permite servir a demanda el contenido de cualquier otra fuente de TV seleccionada y el Explorador multimedia.

## Notas:

Transmite que solo los canales digitales (DVB-T/CSD) SD y HD son compatibles.

## Leyenda de colores (encendido/apagado) no tiene soporte en la cantidad de su conexión.

## Página de Multimedia Compartida

Para acceder al widget Multimedia compartida toque sobre la flecha hacia arriba en la parte inferior izquierda de la pantalla.

## Español - 34 -

**Notas:** No se admiten todos los formatos de archivo de imagen. Esta función no funcionará si la función **Carga Air** y **Vídeo** no es compatible.

**Función Inteligente Remota**

Usted puede utilizar su dispositivo móvil como un mando a distancia para el televisor una vez que se ha conectado a la TV. Para utilizar las características completas del grifo del remoto inteligente en la **Flecha hacia arriba** en la parte inferior izquierda de la pantalla.

**Reconocimiento de Voz**

Puede tocar sobre el widget de **Microfono** ( ⓘ) y gestionar su solicitud, ordenada por voz como "Por favor", "Volume Up/Down" (Volumen arriba/abajo), "Programme Up/Down" (Canal arriba/abajo). **Nota:** Esta función es sólo para los dispositivos basados en Android disponibles.

**Página del teclado**

La página de teclado se puede abrir de dos maneras; presionando el widget **Tecidojo** ( ⓘ) en la pantalla de la aplicación o automáticamente mediante la recepción de un comando de la TV.

#### Requisitos

1. Smart TV
2. Conexión de red
3. Dispositivo móvil basado en Android o la plataforma iOS (Android OS 4.0 o superior; iOS 6.0 o una versión superior)
4. App de Smart Center (que se encuentra en las tiendas de aplicaciones en línea basado en Android y plataformas iOS)
5. Router modem
6. Dispositivo de almacenamiento USB en formato FAT32 (requerida para la función PVR, si está disponible)

**Notas:**

Compatible para los dispositivos Android, Normal (mp4), Grande (mp4) y tamaños de pantalla grande (x10p). Adicionales. Los dispositivos con pantallas de 3' o menor tamaño no son compatibles.

Para los dispositivos i OS, se admiten todos los tamaños de pantalla.

*Interfaz de usuario de la aplicación de Smart Center está sujeta a cambios de acuerdo a la versión instalada en su dispositivo.*

#### Información sobre la función de DVB

Este receptor de DVB sólo es compatible para su uso en el país para el cual se haya concedido el mismo. Aunque este receptor de DVB cumple con las últimas especificaciones sobre DVB en el momento de su fabricación, no podemos garantizar la compatibilidad con las transmisiones de DVB en el futuro o debido

#### Contenido

Conectividad Sem Fios .....	27
Acordada em .....	28
Visualização sem fios .....	29
Informações de Segurança .....	3
Informações no Produto .....	3
Informação ambiental .....	3
Ligar outros dispositivos .....	3
Resolução de problemas dos conectividades .....	29
Características .....	30
Ultra HD (UHD) .....	4
Dolby Vision .....	4
Acessórios incluídos .....	4
Navegador da Internet .....	4
Notificações Em Espera .....	4
Botões de controlo da TV e Funcionamento .....	5
Usar o menu principal da TV .....	5
Insira as pilhas no control remoto .....	7
Ligação da alimentação eléctrica .....	7
Ligação da antena .....	7
Notificação de licença .....	7
Informação para Descarregar .....	8
Control Remoto .....	9
Ligações .....	10
Ligar/Desligar .....	11
Primeria Instalação .....	11
Reprodução de Multimédia através de Entrada USB .....	12
Gravação por USB .....	12
Navegador de Multimédia .....	13
FollowMe TV .....	14
CEC .....	14
E-Manual .....	14
Conteúdos do Menu Definições .....	15
Funcionamento Geral da TV .....	15
Usar a Lista de Canais .....	20
Configurar as definições do controlo parental .....	20
Guia eletrónico de programa .....	20
Serviços de Teletexto .....	21
Atualização de Software .....	21
Resolução de Problemas e Sugestões .....	22
Modos de Visualização Normais da Entrada do PC .....	22
Compatibilidade do sinal AV e HDMI .....	23
Formatos de ficheiros suportados para o modo USB .....	24
Formatos de ficheiros de vídeo .....	24
Formatos de ficheiros de imagem .....	24
Formatos de ficheiros de áudio .....	24
Formatos de ficheiros de legendas .....	25
Resoluções DVI suportadas .....	26
Conectividade .....	27
Ligação com fios .....	27

## Informação de Segurança

substituição deve apenas ser realizada por um técnico qualificado.

- Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não colocar objetos cheios com líquidos, como jarros, taças, etc., na ou por cima da TV (por ex. prateleiras por cima do aparelho).
- Não expor a TV à luz solar direta ou não colocar chamas vivas como velas ou círio da TV, nem aquecedores eléctricos, radiadores, etc., junto da TV.
- Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha os sacos plásticos fora do alcance de bebés, crianças e animais domésticos.
- Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se o suporte for fornecido com parafusos, aperte os parafusos firmemente para evitar que a TV se incline. Não apertar demasiado os parafusos e montar corretamente as borchas na base da mesma.
- Manter as pilhas na base ou com materiais inflamáveis e perigosos.



### CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

NAO ABIR

**CUIDADO:** PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NAO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE DO ECRÃ) OU OS ELEMENTOS SENSÍVEIS. SEQUER ASSISTIR A UM TECNICO QUALIFICADO.

Em condições e climáticas extremas (tempestades, trovoadas) e em longos períodos de inatividade (ferias), desligar a TV da corrente eléctrica.

A ligar de corrente eléctrica é a adita para desligar o aparelho da corrente eléctrica e portanto deve manusear em condições de funcionamento. Se a TV não estiver a funcionar em todas as situações mesmo se a TV estiver no modo em espera ou desligada.

**Note:** Seguir as instruções no ecrã para operar com as respetivas funções.

**IMPORTANTE - Deve ler totalmente estas instruções antes de proceder à instalação ou de colocar o aparelho em funcionamento**

**A ATENÇÃO:** Este aparelho é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) que sejam capazes / com experiência de operar um dispositivo sem supervisão, a menos que tenham supervisão ou formação relativamente ao uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Usar esta TV numa altitude inferior a 2.000 metros acima do nível do mar, em locais secos e em regiões com climas moderados ou tropicais.

• A TV é destinada ao uso doméstico e a uso geral similar mas pode também ser usada em locais públicos.

• Para efeitos de ventilação, deve deixar no mínimo 5 cm de espaço em volta da TV.

• A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com lenços, jornais, toalhas, cortinas, etc.

• A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível. Não colocar a TV, móveis, etc., sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado pode originar um incêndio ou choque eléctrico. Deve manusear o cabo de alimentação através da ficha, não desligar a TV puxando pelo cabo de alimentação. Nunca colocar no cabo de alimentação gráfica com as mãos molhadas, uma vez que isso pode dar origem a um curto-circuito ou a um choque eléctrico. Nunca fazer um nó no cabo de alimentação ou atá-lo com outros cabos.

Quando danificado deve ser substituído, esta

## Marcações no Produto

São usados no produto os seguintes símbolos como uma indicação relativa a restrições, precauções e instruções de segurança. Todos os símbolos no aparelho devem ser sempre lidos em consideração. Ainda essas informações por motivos de segurança.



\* Informar as crianças acerca dos perigos de se pendurarem em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os seus controles. Se o seu aparelho de televisão ou tal esteja no seu mundo ou recolocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

O aparelho ligado a uma tomada terra através de corrente eléctrica ou através de um outro aparelho com uma ligação terra – a um sistema de distribuição televisão com um cabo isolado, pode em certos casos causar um incêndio. A ligação a um sistema de distribuição de televisão tem de ser fornecida através de um dispositivo eléctrico de isolamento abalox de determinada frequência (isolamento galvânico).

## ADVERTÊNCIAS DE MONTAGEM MILITAR

O kit de montagem mural é opcional. Pode obter o mesmo no seu distribuidor local, caso não seja fornecido com a sua TV.

\* Não instalar a TV num teto ou numa parede inclinada.

\* Use os parafusos especificados para a montagem mural e outros acessórios.

\* Apertar com firmeza os parafusos de montagem para impedir que a TV caia. Não apertar demasiado os parafusos.

\* Se definir a Poupança de Energia para Minimo, Medio, Maximo ou Auto a TV reduzir o consumo em conformidade. Se quiser definir a Retroluminação para um valor fixo defina como Personalizado e ajustar manualmente a Retroluminação localizada abaixo da definição da Poupança de Energia usando os botões. Esquerdo ou Direito no controlo remoto. Definir como Desligado para desactivar esta definição.

**Nota:** As opções de Poupança de Energia disponíveis podem variar dependendo do Modo selecionado no menu Sistema>Imagens.

As definições de Poupança de Energia podem ser encontradas no menu Definições>Imagens. Notar que, algumas definições de imagem ficarão indisponíveis para alteração.

\* Se premir o botão Direito ou Esquerdo consecutivamente, a mensagem "O ecrã desliga-se" será exibida no ecrã. Selecionar

Português - 3 -

Se premir o botão Direito ou Esquerdo, a mensagem "O ecrã desliga-se" será exibida no ecrã.

Se premir o botão Direito ou Esquerdo, a mensagem "O ecrã desliga-se" será exibida no ecrã.

Se premir o botão Direito ou Esquerdo, a mensagem "O ecrã desliga-se" será exibida no ecrã.

Se premir o botão Direito ou Esquerdo, a mensagem "O ecrã desliga-se" será exibida no ecrã.

## ATENÇÃO

Este produto contém fonte laser Classe 1 ou inferior sob condições de previsíveis razões de funcionamento.

## PRODUTO LASER DE CLASSE 1

Este produto contém fonte laser Classe 1 ou inferior sob condições de previsíveis razões de funcionamento.

## INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este televisor foi concebido para ser ecológico. Para reduzir o consumo de energia, pode seguir os seguintes passos:

Se definir a Poupança de Energia para Minimo, Medio, Maximo ou Auto a TV reduzir o consumo em conformidade. Se quiser definir a Retroluminação para um valor fixo defina como Personalizado e ajustar manualmente a Retroluminação localizada abaixo da definição da Poupança de Energia usando os botões. Esquerdo ou Direito no controlo remoto. Definir como Desligado para desactivar esta definição.

**Nota:** As opções de Poupança de Energia disponíveis podem variar dependendo do Modo selecionado no menu Sistema>Imagens.

As definições de Poupança de Energia podem ser encontradas no menu Definições>Imagens. Notar que, algumas definições de imagem ficarão indisponíveis para alteração.

\* Se premir o botão Direito ou Esquerdo consecutivamente, a mensagem "O ecrã desliga-se" será exibida no ecrã. Selecionar

Português - 2 -

Português - 2 -



## 2. TV

### Iniciar cedo

Pode ajustar a hora de inicio do temporizador de gravação para iniciar mais cedo usando esta definição.

**Terminar tarde:** Pode definir a hora de término do temporizador de gravação para acabar mais tarde usando esta definição.

**Definição Max:** Esta definição permite definir a duração máxima para a gravação difusa. As opções disponíveis são aproximação e o tempo real.

O valor de espaço de armazenamento disponível é dividido entre os diferentes canais de gravação. Os valores de espaço de armazenamento reservado e livre serão alterados de acordo com esta definição. Assegurar que tem espaço livre suficiente, caso contrário, a gravação instantânea pode não ser possível.

**Eliminação automática:** Pode definir o tipo de Eliminação como Nenhuma, Mais antigo, Mais longo ou Mais curto. Se não estiver definido como Nenhuma, pode definir a opção Não reproduzido como Incluído ou Excluído. Estas opções determinam as preferências de exclusão das gravações para obter mais espaço de armazenamento para gravações em curso.

**Informação do disco rígido:** Pode ver informação detalhada sobre a unidade de memória USB ligada à sua TV. Realizar e premir em OK e premir em Voltar/Retocar para fechar.

**Formatar Disco:** Se quer eliminar todos os ficheiros na unidade de memória USB ligada e converter o formato do disco para FAT32, pode usar esta opção. Pressione o botão OK e realize a operação Formatar disco eletro e destacada. Apresentará um menu no qual deve selecionar a introdução do PIN. Depois de introduzir o PIN, será exibida uma mensagem de confirmação. Selecione SIM e premir em OK para iniciar a formatação do dispositivo de memória USB. Selecione NAO e premir em OK para cancelar.

**Criar novo temporizador:** Pode cancelar temporizadores para todos os eventos que se realizaram em canais diferentes no mesmo intervalo de tempo. Neste caso, selecione que escolha um desses temporizadores e cancele outros. Realizar o temporizador que pretende cancelar e premir em OK, será exibido o menu Opções. Em seguida, realizar De Início/Cancelar e premir em OK para cancelar esse temporizador. Repetir este processo para cancelar todos os temporizadores da sua TV.

**Alterar temporizadores:** Pode alterar os temporizadores existentes. Realizar o menu Opções e premir em OK para alterar os temporizadores existentes. Pode alterar os temporizadores existentes para alterar os canais de gravação, hora de inicio e término, hora de gravação, etc.

**Definir temporizadores:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

**Definir temporizadores para gravação:** Pode definir novos temporizadores para gravação. Realizar o menu Opções e premir em OK para definir novos temporizadores.

## 5. Fontes

Pode gerir as referências da fonte de entrada usando as opções deste menu. Para alterar a fonte atual, realçar uma das opções e premir em OK.

### 5.1. Configuração da Origem

Editar os nomes, ativar ou desativar as opções de fonte selecionadas. Também há opções Normais, Melhoradas e Desativadas disponíveis para as fontes HDMI. As opções Normais e Melhoradas definem as definições de conector HDMI selecionada. Para ser capaz de ver imagens 4K ou HDR de uma fonte HDMI a definição da fonte relacionada deve ser definida como Melhorada e o dispositivo ligado ao compatible com HDMI 2.1 e versões subsequentes. Definir como Normal se o dispositivo ligaço ao compatible HDMI 1.4. Definir em conformidade ou desativar a respectiva fonte HDMI definido como Desativada.

### 5.2. Inserir as pilhas no controlo remoto

Remover a tampa para mostrar o comparto das pilhas. Inserir duas pilhas tampono AA. Certifique-se de que os sinais (+) e (-) coincidem a polos idênticos corretamente. Não inserir pilhas velhas e novas. Substituir as pilhas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa.

Será exibida uma mensagem ao ecrã quando as pilhas estão fracas ou se não estiverem instaladas. Notar que quando as pilhas estão fracas, o desempenho do controlo remoto pode ser afetado.

As baterias não devem ser expostas a calor ou excessivo, como sol, fogo ou água semelhante.

### 5.3. Ligação da alimentação elétrica

**IMPORTANTE:** A TV só consegue operar numa corrente de 220-240V AC, 50 Hz. Depois de desembalar, deixar a TV durante alguns momentos à temperatura ambiente antes de ligar a alimentação elétrica da rede. Ligar o cabo de alimentação à tomada de parede da sua casa.

### 5.4. Ligação da antena

Ligue a antena ou a ficha da TV por cabo à tomada AE (ANT-SATELITE) ou à tomada de satélite da TV, ou à tomada SATELITE INPUT (ANTSAT) localizada na parte traseira da TV.

### 5.5. Rete traseira da TV

1. Satélite  
2. Antena ou cabo

de conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir-lhe que atualize PlayReady para aceder ao conteúdo deles. Se não quiser uma atualização, não poderá aceder ao conteúdo que exige a atualização. O logótipo 'CPI Plus' é uma marca registada da CI Plus LLP.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual Microsoft Corporation. O uso ou distribuição ilícita de tal tecnologia fará deste produto (ou proibidos sem as licenças) adequadas da Microsoft ou de uma subsidiária da Microsoft autorizada.

**Informação para Descartar**

**[União Europeia]**

Esses símbolos indicam que o equipamento elétrico e eletrônico e a bateria com este símbolo devem ser eliminados e aterado com a coleta aplicável sem qualquer imitação. Exceção para os países mencionados abaixo.

País	Restrições
Bulgária	AutORIZAÇÃO GERAL Necessária para uso exterior e serviço público
França	Suspeita de radares móveis instalação, é necessária autorização geral
Itália	Uso interior apenas para a banda 5470-5475 MHz a 7725 MHz
Grécia	AutORIZAÇÃO GERAL Necessária para fornecimento de rede e serviços (não para espaço)
Luxemburgo	A transmissão de rádio é proibida para a zona geográfica num raio de 20 km a partir do centro de Ny-Alesund
Noruega	Os requisitos para qualquer país podem mudar a qualquer momento. É recomendado que o utilizador verifique com as autoridades locais o estado atuais dos regulamentos nacionais para redes LAN sem fios de 2,4 GHz e 5 GHz.
Finlândia	Apenas para uso interior
Rússia	

**[Pessoas de negócios]**

Se desejar eliminar este produto, deve contactar o seu fornecedor e verificar os termos e as condições do contrato de compra.

**[Outros países / para a União Europeia]**


Estes símbolos só são válidos para a União Europeia. Deve contactar a autoridade local para obter informação acerca da eliminação e ca reutilização. O produto e a embalagem devem ser depositados no ponto de recolha local para reciclagem.

Alguns pontos de recolha aceitam produtos gratuitamente.

**Nota:** O ícone Pb abaixo do símbolo para as pilhas indica que estas pilhas contêm chumbo.

## Controlo Remoto

- Em espera: Ligar / Desligar a TV
- Botões numéricos: Mudam o canal, inserem um número ou uma letra na caixa de texto no ecrã.
- Alimenta entre os modos de som (TV analógica) / exibe e altera o idioma de áudio / legenda e liga ou desliga as Legendas (TV digital, quando disponível)
- Sem som: Desliga completamente o volume da TV
- Volume +/-
- Galeria: Exibe o guia eletrónico de programas
- Botões direcionais: Ajuda a navegar nos menus, conteúdo, etc e exibe as sub-páginas no modo TXT quando premido Direita ou Esquerda
- OK: Confirma as seleções do utilizador, mantém a página (em modo TXT) visualiza o menu Canais (em modo DTV)
- Voltar atrás/Retroceder: Regressa a ecrã anterior, mantendo, abre a página de índice (no modo TXT). Alterna rapidamente entre os canais anteriores e futuros ou fontes
- Netflix: Entra na aplicação Netflix
- Todos Coloreds: Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
- My Button (Meu Botão) (1)
- REWIND (Retroceder): Retrocede as imagens em multimédia como nos filmes
- Gravação: Grava programas
- Play (Reproduzir): Começa a reproduzir mídia selecionada
- PAUSE (Pausa): Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida, consegue a gravação diferida
- PARAR: Para a mídia sendo reproduzida
- Fast Forward (Avanço rápido): Move as imagens em multimédia como nos filmes
- Prime Video: Apresenta a aplicação Amazon Prime Video
- YouTube: Abre a aplicação do YouTube
- Exit (Sair): Fecha e sai dos menus exibidos ou volta ao menu anterior
- Informação: Exibe informação sobre o conteúdo no ecrã, mostra a informação oculta (revela - no modo TXT)
- Menu: Exibe o menu da TV
- Source (Fonte): Exibe transmissões disponíveis e as fontes dos conteúdos
- Programa +/-
- Título: Exibe o teletexto (sempre que disponível), premir de novo para sobrepor o teletexto numa imagem de difusão normal (mix)



## Produtos

### 2. Pilhas

### ESPECIFICAÇÕES DE TRANSMISOR DE LAN SEM FIOS

Gamas de Frequência	Potência de saída máx
2400 - 2483,5 MHz (CH11 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	<200 mW

### RESTRIÇÕES DE PAÍS

Este dispositivo destina-se a uso doméstico e em escritórios em todos os países da UE (e noutras países de acordo com a diretiva da UE aplicável) sem qualquer limitação, excepto para os países mencionados abaixo.

Este dispositivo destina-se a uso doméstico e em escritórios em todos os países da UE (e noutras países de acordo com a diretiva da UE aplicável) sem qualquer limitação, excepto para os países mencionados abaixo.

Utilizadores que pretendam utilizar este dispositivo em outros países devem ser entregues aos pontos de coleta aplicáveis para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como baterias para recuperar e reciclagem de tratamento adequado, de acordo com a legislação nacional e a Directiva 2012/19/UE e 2013/56/UE.

Ao descartar esses produtos corretamente, você ajudará a conservar os recursos naturais e ajudará a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana que poderiam ser causados pelo manejo inadequado desses produtos.

Para mais informações sobre os pontos de recolha e a reciclagem destes produtos, contacte o seu centro de serviço local, o seu ecocentro ou a loja onde comprou o produto.

Muitas podem ser aplicadas no caso de uma eliminação incorreta de acordo com a legislação nacional.

**[Pessoas de negócios]**

Se desejar eliminar este produto, deve contactar o seu fornecedor e verificar os termos e as condições do contrato de compra.

### [Outros países / para a União Europeia]

Estes símbolos só são válidos para a União Europeia. Deve contactar a autoridade local para obter informação acerca da eliminação e ca reutilização. O produto e a embalagem devem ser depositados no ponto de recolha local para reciclagem.

Alguns pontos de recolha aceitam produtos gratuitamente.

**Nota:** O ícone Pb abaixo do símbolo para as pilhas indica que estas pilhas contêm chumbo.

## MEU BOTÃO 1

Este botão poderá ter uma função predefinida dependendo do modelo. No entanto, pode definir uma função específica para este botão, premindo-o durante cinco segundos quando estiver numa fonte de canal pretendida. Uma mensagem de confirmação será apresentada no ecrã. Agora o Meu Botão 1 está associado com a função selecionada.

Note que se efetuar a **Primeria Instalação**, o Meu Botão 1 volta para a sua função predefinida.

**MEU BOTÃO 2**

Este botão pode ter uma função predefinida

dependendo do modelo.

No entanto, pode definir uma

função específica para este botão, premindo-o

durante cinco segundos quando estiver numa fonte de canal pretendida.

as suas preferências em qualquer momento posterior a partir do menu **Definições>Sistema>Definições de privacidade**. Se a opção de ligação à Internet estiver desativada, o e-mail **Rede/Definições de Internet** sera ignorado e não enviado. Se houver alguma reclamação ou comentário relativamente a esta política de privacidade ou à sua entrada em vigor, deve contactar através do e-mail almatvsecurity@vosself.com.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

**Realizar Seguinte:** premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de **Definições de Redemetert**. Consultar a secção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios sem fios. Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, pode desativar a opção **Despertador**, definindo-a como Desligada. Depois das definições estarem concluídas realçar **Seguinte** premir o botão **OK** para continuar.

## Ligar/Desligar

**Para ligar a TV**  
Ligar o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação, como uma tomada de parede (220-240V CA, 50 Hz).  
Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

- Premir o botão **Standby**, **Programma +/ou um botão numérico** no controlo remoto.

- Premir o meio do interruptor de função lateral na TV.

### Para desligar a TV

Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto ou premir o centro do interruptor de função premido ou premir o centro do interruptor de função premido durante alguns segundos, a TV mudará para o modo **Em Espera**.

### Para desligar completamente a TV, retirar o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

### Para desligar completamente a TV, retirar o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

### Para desligar completamente a TV, retirar o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

### Para desligar completamente a TV, retirar o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

### Para desligar completamente a TV, retirar o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

### Para desligar completamente a TV, retirar o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

**Nota:** Quando a TV não está a ser utilizada por muito tempo, é recomendável desligá-la para reduzir as funções LED. Para desligar a TV, prima o botão **Standby** ou **Power** (Indicador ED) durante 5 segundos. O indicador **ED** pode também piscar quando liga a TV a partir do modo **Em Espera**.

## Ligações

Conector	Tipo	Caibos	Dispositivo
<b>ENTRADA ÁUDIO</b>	Ligação Audio PC/ YPBPr (atrás)	Cabo Audio YPBPr/PC	
<b>SPDIF</b>	Ligação SPDIF (Saída digital)		
<b>AV ATRÁS</b>	Ligação AV (Áudio)	Cabo Audio Video	
<b>AUSCULTADOR</b>	Ligação Auscultador (laterais)		
<b>YPBPR</b>	Ligação YPBPr (atrás)	Cabo de Ligação PC para YPBPr	
	Ligação USB (lateral)		
	Ligação CI (lateral)		
<b>LAN</b>	Ligação Ethernet (atrás)	Cabo LAN / Ethernet	

Se preferir ligar um dispositivo à TV, certificar-se de que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.

**Para ligar a TV**  
Ligar o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação, como uma tomada de parede (220-240V CA, 50 Hz).

digitais por satélite depois de outras definições inicias estarem concluidas. Antes da procura de satélite ser realizada devem ser feitas algumas definições. O menu **Tipo de Antena** será exibido primeiramente.

**Cabo Direto:** Se possuir um receptor único e uma parábolica satélite direta, selecionar este tipo de antena. Premir **OK** para continuar. Selecionar um satélite disponível e premir **OK** para pesquisar serviços.

**Cabo Satélite Único:** Se possuir vários receptores e um sistema Cabo Satélite Único, selecionar este tipo de antena. Premir **OK** para continuar. Configurar as definições segundo as instruções no ecrã seguinte. Premir **OK** para pesquisar serviços.

**• Comutador DISEqC:** Se possuir parabolicas múltiplas de satélite e um comutador DISEqC, deve selecionar esta tipo de antena. Premir **OK** para continuar. Pode definir quatro opções **DISEqC** (se disponíveis) no ecrã seguinte. Premir o botão **OK** para pesquisar o primeiro satélite na lista.

**Analogica:** Se a opção de procura de transmissão analógica estiver ligada, a TV procurará transmissões definidas depois de outras definições iniciais estarem concluídas. Depois das definições iniciais estarem concluídas a TV irá iniciar a procura de transmissões disponiveis dos tipos de transmissão selecionados.

Enquanto a busca continua, os resultados da verificação atual serão exibidos na parte inferior do ecrã. Depois de todas as estações disponíveis serem memorizadas, sera exibido o menu **Canais**. Pode editar a lista de canais de acordo com as suas preferencias usando as opções do separador **Editar** ou premir o botão **Parar** para parar e ver TV.

Enquanto a procura continua aparecerá uma mensagem, a perguntar se quer ordenar os canais de acordo com a **LCN**\*, **Selezione Sim** e pressione **OK** para confirmar.

(\*LCN é o sistema de Número Lógico de Canal que organiza as transmissões de acordo com uma sequência de numero de canais reconhecido (se disponivel)).

**Notas:** Não é possível a TV procurar e iniciar durante a primeira instalação. Note que algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

## Reprodução de Multimédia através de Entrada USB

Pode ligar unidades de disco rígido externas de 2,5" e 3,5" polegadas (HDD com fonte de alimentação externa) ao seu televisor utilizando as entradas da USB do televistor.

**IMPORTANTE!** Criar uma cópia de segurança dos ficheiros nos seus dispositivos de armazenamento antes de ligar a TV. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano nos ficheiros ou perda de dados. É possível que determinados tipos de dispositivos USB, (por exemplo leitores de MP3 ou discos rígidos/unidades de memória USB não sejam compatíveis com esta TV. A TV suporta discos com formatação FAT32 e NTFS, mas a gravação não está disponível com discos com formatação NTFS.

Durante a formatação de unidades de disco rígido USB com mais de um 1TB (Tera Byte), de espaço apena uma partição do disco HDD é usada para as funções de gravação USB alternativa. Deve também ser formatado como partição principal a ser usada para as funções de gravação de USB alternativa.

Alguns pacotes de software liso podem não ser gravados devido a problemas no sinal, resultantes por vezes de os vídeos congelarem durante a reprodução. As teclas **Gravar**, **Reproduzir**, **Pausa**, **Visualizar** (para o diálogo de teste de reprodução) não podem ser usadas quando o teletexto está ligado. Seinda uma gravação a partir do temporizador quando o teletexto está ligado, o teletexto é desligado automaticamente. O teletexto também é desativado quando há uma gravação ou reprodução em andamento.

**Gravação diferente:** Premir o botão **Parar** para pausar a gravação.

**Gravar um Programa:** Premir o botão **Reproduzir** para iniciar a gravação.

**IMPORTANTE:** Quando usar um novo disco rígido USB, é recomendado que o formate primeiro através da opção **Formatar Disco** da sua TV no menu **TV-Gravações/Definições**.

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar um disco USB à sua TV enquanto estiver desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para a iniciar a função de gravação.

Para utilizar a gravação, a sua unidade USB deverá ter 2GB de espaço livre e ser compatível com USB 2.0. Se a unidade USB não for compativel, será apresentada uma mensagem de erro.

Para gravar programas de longa duração, como filmes, é recomendável usar discos rígidos USB (HDDs). Programas gravados são salvos no disco USB ligado. Se desejado, pode memorizar/copiar gravações num computador; no entanto, estes ficheiros não estarão disponíveis para serem lidos num computador. Pode reproduzir as gravações apenas através da TV.

de hora, aparece no ecrã uma mensagem de aviso se a velocidade do seu dispositivo USB for insuficiente.

## Ver programas gravados

Selecione **Gravações no Menu TV**. Selecione um item gravado lista (se previamente gravado). Premir **OK** para ler o menu **Opções**. Selecione uma opção e premir o botão **OK**.

**Notas:** Visualizar o menu principal e os itens do menu não estão disponíveis durante a reprodução.

Premir o botão **Parar** para parar uma reprodução e voltar a Gravações.

## Avanço Lento

Se premir o botão **Parar** enquanto está a ver programas gravados, a função avanço lento estará disponível. Pode usar o botão **Avanço rápido** para avanço lento. Premir consecutivamente o botão **Avanço rápido** mudará a velocidade de avanço/lento.

## Configuração da Gravação

Selecione o separador **Definições** no menu **TV-Gravações**, para configurar as definições de gravação e premir em **OK**.

**Formatar Disco:** Pode usar a opção **Formatar Disco** para formatar a sua unidade USB ligada. Será necessário o seu PIN para usar a função **Formatar Disco**.

**Formatar Disco:** Pode usar a opção **Formatar Disco** para formatar a sua unidade USB ligada. Será necessário o seu PIN para usar a função **Formatar Disco**.

**Notas:** O PIN é gerado quando ter sido definido em 0000 ou 1234. Se o utilizador definir o PIN (é solicitado despendendo da seleção do país) durante a Primeira Instalação, use o PIN que o utilizador definiu.

## Navegador de Multimédia

Pode reproduzir ficheiros de música, e filme e exhibir ficheiros de fotografias armazenados num disco USB ligando-o à TV. Ligar um dispositivo de memória USB a uma das entradas USB localizadas na parte lateral da TV.

Depois de ligar um dispositivo de memória USB à sua TV, será exibido no ecrã o menu **Navegador multimédia**. Pode aceder ao conteúdo do dispositivo de memória. Pode seleccionar a opção de entrar no menu **Fotos**. Selecione a opção de entrar no menu relacionada a partir deste menu e premir em **OK**. Em seguida, selecionar o ficheiro que deseja escuchar e premir **OK** para o exhibir ou reproduzir.

## Conteúdos do Menu Definições

Conteúdo do Menu da Imagem	
Modo	Pode alterar o modo de imagem para se adequar às suas preferências ou necessidades. O modo de imagem pode ser definido como uma das opções: <b>Cinema</b> , <b>Jogo (opcional)</b> , <b>Desportos</b> , <b>Dinâmico e <b>Natural</b>. <b>modo Doby Vision</b>: Ao comando Doby Vision é iniciado as opções de modo de imagem Doby Vision, como a Doby Vision ligar ou desligar em modo Cinema e Natural.</b>
Contraste	Ajusta os valores de iluminação e obscurimento no ecrã.
BriLho	Ajusta os valores do brilho no ecrã.
Nitidez	Permite definir o valor de nitidez para os objectos visualizados no ecrã.
Cor	Definir o valor da cor, ajustando as cores.
Poupança de Energia	Para definir a Poupância de Energia como Personalizada, Mínima, Média, Máxima, Auto, Ecrã Desligado ou Desligada.
Retroiluminação	Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do modo selecionado.
Definições avançadas	Esta definição controla o nível de retroiluminação. A função de retroiluminação é iniciativa se a opção Poupância de energia estiver configurada para uma opção diferente de Personalizada.
Contraste Dinâmico	Pode mudar a proporção de contraste dinâmico para o valor pretendido.
Redução de ruído	Esta definição controla o nível de ruído. Utilizar a definição Redução de Ruído.
Temperatura da cor	Define valor da temperatura de cor pretendido. Estão disponíveis as opções Fria, Normal, Quente e Personalizada.
Ponto Branco	Se a opção Temperatura da Cor estiver definida como Personalizada, esta definição estará disponível. Aumentar o 'calor' ou a 'fresca' da imagem premindo os botões Esquerdo ou Direito.
Ampliar a Imagem	Define o formato do tamanho da imagem pretendido.
Troca de Imagem	Esta opção pode estar disponível, dependendo da definição de Ampliar a Imagem. Realizar e premir em OK em seguida, usar os botões direcionais para deslocar a Imagem para cima ou para baixo.
Modo Filme	Os filmes são gravados com um número diferente de imagens por segundo para os programas normais de televisão. Ligar esta função quando está a ver filmes para ver nitidamente as cenas de movimento rápido.
Tom de Pele	O tom de pele pode ser alterado entre -5 e 5.
Mudança de cor	Ajusta o tom de cor desejado.
Gama Completa HDMI	Quando vê de uma tonte HDMI, esta função será visível. Pode usar esta função para melhorar o preto na imagem.
Notificação Dolby Vision:	Define a preferência da exibição da notificação para os conteudos Dolby Vision. Quando definido como o <b>Igualdade</b> , o pop-up Dolby Vision será exibido no lado direito superior do ecrã quando o conteúdo Dolby Vision é detectado.
Posição do PC	Aparece apenas quando a fonte de entrada está definida como VGA/PC.
Posição automática	Se a imagem não estiver centrada no modo VGA, usar esta opção para ajustar automaticamente a posição da imagem. Premir OK para a iniciar o ajustamento.
Posição H	Este item muda a imagem na horizontal para o lado direito ou esquerdo do ecrã.

o botão **Fonte** e selecionar a entrada HDMI do dispositivo CEC ligado ao menu **Lista de Fonts**. Quando é ligado novo dispositivo de fonte CEC, será listado no menu fonts com o seu próprio nome em vez do nome das pastas HDMI ligadas (tais como Leitor de DVD, Gravador 1, etc.).

O controlo remoto da TV pode então automaticamente realizar as funções principais depois da fonte HDMI ligada ser definida. Para terminar esta operação e controlar a TV através do controlo remoto de novo, tem de manter premido o botão 0-zero no controlo remoto durante 3 segundos.

Pode alterar a funcionalidade CEC definindo em conformidade a opção respetiva no menu **Definições>Sistema>Mais**.

A TV suporta a função ARC (Canal de retorno de áudio), esta função é uma ligação áudio destinada a substituir outros cabos entre a TV e um sistema audio (receptor AV ou sistema de colunas).

Quando a ARC está activa, a TV não silencia automaticamente as outras saída de áudio. Portanto é necessário diminuir o volume da TV manualmente para o zero se pretender ouvir o áudio de ARC (o mesmo que com outras saídas de áudio digitais coaxiais ou ópticas) ligado devido seleccionar essa disposição a partir da lista de fones. Neste caso, as fendas de contacto do volume são fechadas para evitar o apuramento do áudio ligado.

Nota: ARC é suportado apenas através da entrada HDMI2.

### Controlo de Áudio do Sistema

Pode utilizar um Amplificador/Receptor de Áudio como TV. O volume será controlado usando o controlo remoto da TV. Para activar esta função defina a opção **Colunas** no menu **Definições>Sistema>Mais** como **Amplificador**. As colunas da TV serão silenciadas e o som da fonte visualizada será fornecido do sistema de som ligado.

Nota: O dispositivo de áudio deverá suportar a função de Controlo audio do Sistema e a opção CEC deverá ser definida como Ativada.

### E-Manual

Encontra instruções para as funções da sua TV no E-Manual. Encontrar ao E-Manual, entrar no menu **Definições**, selecionar **Manuais** e premir em OK. Para acesso rápido premir o botão **Menu** e depois o botão **Informação**.

Pode aceder ao E-Manual, entrar no menu **Definições**, selecionar **Manuais** e premir em OK. Para acesso rápido premir o botão **Menu** e depois o botão **Informação**. Ao usar os botões direcionais selecionar a categoria pretendida. Cada categoria inclui tópicos diferentes. Seleccionar um tópico e premir em OK para ler as instruções finais.

### FolowMe TV

Com o seu dispositivo móvel pode ver a transmissão actual da sua smart TV através da função **FolowMe TV**. Instalar a aplicação Smart Center no seu dispositivo portátil. Iniciar a aplicação.

Pode mais informar ao usar esta função consultar as instruções da aplicação que está a usar.

Nota: Dependendo do modelo, a sua TV pode não suportar esta função. Esta aplicação pode não ser compatível com todos os dispositivos móveis. Os canais HD só são suportados e ambos os dispositivos devem estar ligados à mesma rede.

### CEC

Esta função permite controlar os dispositivos através por CEC, que são ligados através das portas HDMI usando o controlo remoto da TV.

A opção **CEC** no menu **Definições>Sistema>Mais** deve ser definida inicialmente como **Ativada**.

Pode definir as preferências do Navegador

**Multimédia** usando o menu **Definições**. O menu **Definições** pode ser accedido através da barra de informação que é exibida na base do ecrã quando prender o botão Informação enquanto reproduz um ficheiro de vídeo ou exibir um ficheiro de imagem. Premir o botão Informação, o símbolo da roda dentada é visível no lado direito da barra de informações e premir em OK. Estará disponíveis os menus **Definições de Imagem**, **Definições de Som**, **Definições do Navegador de Multimédia** e **OnScreen**. Os conteúdos destes menus podem alterar de acordo com o tipo de ficheiro de multimédia actualmente aberto. Além disso, o menu **Configurações de Som** estará disponível durante a reprodução de arquivos de áudio.

### Funcionamento do Modo de Reprodução/Aleatório

Todos os ficheiros constam de uma lista de reprodução e a sua [ ]

Iniciar a reprodução e a sua [ ]

Iniciar a reprodução e avar [ ]

Iniciar a reprodução e avar [ ]

Todos os ficheiros na lista de reprodução são reproduzidos uma vez por ordem aleatória.

Todos os ficheiros na lista de reprodução são reproduzidos contínuamente.

Iniciar a reprodução e avar [ ]

Paras usar as funções na barra de informação, realçar o símbolo da função e premir em OK. Para alterar a estado da sua função, realçar o símbolo da função e premir em OK tanto quanto necessário. Se o símbolo estiver marcado com uma cruz vermelha, significa que está desativada.

### FolowMe TV

Como o seu dispositivo móvel pode ver a transmissão actual da sua smart TV através da função FolowMe TV. Instalar a aplicação Smart Center no seu dispositivo portátil. Iniciar a aplicação.

Pode mais informar ao usar esta função consultar as instruções da aplicação que está a usar.

Nota: Dependendo do modelo, a sua TV pode não suportar esta função. Esta aplicação pode não ser compatível com todos os dispositivos móveis. Os canais HD só são suportados e ambos os dispositivos devem estar ligados à mesma rede.

### CEC

Esta função permite controlar os dispositivos através por CEC, que são ligados através das portas HDMI usando o controlo remoto da TV.

A opção **CEC** no menu **Definições>Sistema>Mais** deve ser definida inicialmente como **Ativada**.

<b>Conteúdo do menu de rede</b>	
<b>Tipo de rede</b>	Este item muda a ligação na vertical para a parte superior ou inferior do ecrã.
<b>Frequência de Pontos</b>	O ajustar da Frequência de Pontos configura a interferência das pontas como as olhas de cão ou os parágrafos ou os textos nas fontes mais pequenas.
<b>Fase</b>	Dependendo da fonte de entrada (comprador, etc.) poderá ver uma imagem enviesada ou com ruído no ecrã. Pode utilizar a fase para obter uma imagem mais nítida por demonstração e erro.
<b>Restabelecer</b>	Reinicia as definições de imagem para as definições de fábrica por defeito (Excepto modo Jogo).
<i>Quando estiver no modo VGA (PC), alguns itens do menu Imagem não estarão disponíveis. Por sua vez, as definições do modo VGA serão aplicadas ao menu Imagem enquanto estiver no modo PC.</i>	
<b>Conteúdo do Menu Som</b>	
<b>Volume</b>	Ajusta o nível de volume.
<b>Equalizador</b>	Seleciona o modo equalizador. As definições personalizadas podem ser feitas apenas no modo Utilizador.
<b>Balanço</b>	Ajusta a origem do som da coluna esquerda ou direita.
<b>Auscultador</b>	Defini o volume do auscultador.
<b>Modo de Som</b>	Asegurar antes de usar auscultadores que o volume dos auscultadores está definido para um nível baixo, para prevenir danos à sua audição.
<b>Ligação Áudio</b>	Pode selecionar um modo de som (Se for suportado pelo canal visualizado).
<b>AVL (Limitador Automático de Volume)</b>	Premir em OK para abrir o ecrã do menu de Ligação Áudio. Ao usar este ecrã pode descrever e ligar sem os dispositivos de áudio à sua TV.
<b>Auscultador/Saída de linha</b>	Definir o som para obter um nível de saída fixo entre programas.
<b>Audio Dolby</b>	Se o item do menu Dolby Audio for definido para uma opção exceto Desligar as opções de definição AV1 irão ser alteradas. As opções Automático, Normal, Nominal e Desligar estarão disponíveis. No modo Automático a TV irá mudar para o modo Normal ou Nominal automaticamente de acordo com a informação de áudio. Se não existir informação de hora esta opção funcionará sempre como Nominal. Quando a TV muda para o modo Nominal pela primeira vez após definir esta opção como Automática, irá ser exibida automaticamente no ecrã uma barra de informação.
<b>DTS TrSurround HD</b>	Ter em atenção que os modos Normal e Nominal fornecem um controlo de compasso mas agressivo que é adequado para ambientes silenciosos.
<b>Saída Digital</b>	Quando liga um amplificador externo à sua TV usando o tomada do auscultador, pode seleccionar esta opção como Fora de Linha. Se liga ligado os auscultadores à TV, definir esta opção como Auscultador.
<b>Ganho de Graves</b>	Antes de utilizar auscultadores assegurar que este item do menu está definido para Auscultadores. Se estiver definido para Saída de Linha a saída da tomada de auscultadores será definida para a máxima e que pode prejudicar a sua audição.
<b>Definir como Desligar para desativar.</b>	Estarão disponíveis as opções Smart, Filme, Música, Notícias e Desligar . Definir como Desligar para desativar.
<i>Não é possível activar Beneficiários de Audição se os utilizadores partilham o mesmo dispositivo DTS.</i>	
<b>Conteúdo do menu Instalação</b>	
<b>Procura Automática de Canais (Rossingtonizar)</b>	Exibe as opções automáticas de sintonização. <b>Antena D:</b> Procura e guarda estações DVB da antena. <b>Cabo D:</b> Procura e memoriza estações DVB do cabo. <b>Análogica:</b> Procura e memoriza canais análogicos. <b>Satélite:</b> Procura e memoriza os canais satélite.
<b>Procura manual de canais</b>	Esta função pode ser usada para entrada direta de emissão.
<b>Varredura do canal de rede</b>	Procura os canais ligados no sistema de transmissão. <b>Antena D:</b> Procura os canais de rede da antena. <b>Cabo D:</b> Procura os canais de rede por cabo. <b>Satélite:</b> Procura os canais de satélite.
<b>Sintonia fina analógica</b>	Pode utilizar esta definição para a sintonia fina dos canais analógicos guardados e se o canal visualizado atualmente não for um canal analógico.
<b>Definições de satélite</b>	Definições de configuração satélite. <b>Lista de satélite:</b> Exibe satélites definidos na antena. <b>Pode Adicionar, Apagar, satélites ou Editar definições de satélite na lista.</b> <b>Instalação da antena:</b> Pode alterar as definições da antena de satélite e/ou iniciar uma pesquisa de satélite.
<b>Busca Em Espera (*)</b>	Exibe o menu de definições de instalação. <b>Busca Em Espera (*):</b> A sua TV irá procurar canais novos ou em falta enquanto estiver em modo de espera. Todas as transmissões novas encontradas serão apresentadas. <b>Atualização de Cana Dinâmica (**) :</b> Esta opção estiver definida como Ativada, as alterações nas transmissões como a receção, nome do canal, idioma da legenda, etc., serão aplicadas automaticamente enquanto estiver a ver.
<b>Ligar/Desligar</b>	(*) Disponibilidade dependente do modelo.
<b>Limpar Lista de Serviços</b>	Utilizar este ajuste para limpar os canais memorizados. Esta definição é visível só quando a opção País está como Dinamarca, Suécia, Noruega ou Finlândia.
<b>Selecionar Rede</b>	Esta definição permite-lhe selecionar apenas as transmissões na rede seleccionada para ser listada na lista de canais. Esta função está disponível apenas para a opção de país como Portugal.
<b>Alta</b>	Pode usar este item do menu para monitorizar informações relacionadas com o sinal tal como o nível/qualidade do sinal, nome da rede, etc. para as frequências existentes.
<b>Informação do Sinal</b>	Apaga todos os canais e definições memorizadas e repõe as predefinições de fábrica da TV.
<b>Primeria Instalação</b>	

<b>Posição V</b>	Este item muda a ligação na vertical para a parte superior ou inferior do ecrã.
<b>Frequência de Pontos</b>	O ajustar da Frequência de Pontos configura a interferência das pontas como as olhas de cão ou os parágrafos ou os textos nas fontes mais pequenas.
<b>Fase</b>	Dependendo da fonte de entrada (comprador, etc.) poderá ver uma imagem enviesada ou com ruído no ecrã. Pode utilizar a fase para obter uma imagem mais nítida por demonstração e erro.
<b>Restabelecer</b>	Reinicia as definições de imagem para as definições de fábrica por defeito (Excepto modo Jogo).
<i>Quando estiver no modo VGA (PC), alguns itens do menu Imagem não estarão disponíveis. Por sua vez, as definições do modo VGA serão aplicadas ao menu Imagem enquanto estiver no modo PC.</i>	
<b>Conteúdo do Menu Som</b>	
<b>Volume</b>	Ajusta o nível de volume.
<b>Equalizador</b>	Seleciona o modo equalizador. As definições personalizadas podem ser feitas apenas no modo Utilizador.
<b>Balanço</b>	Ajusta a origem do som da coluna esquerda ou direita.
<b>Auscultador</b>	Defini o volume do auscultador.
<b>Modo de Som</b>	Asegurar antes de usar auscultadores que o volume dos auscultadores está definido para um nível baixo, para prevenir danos à sua audição.
<b>Ligação Áudio</b>	Pode selecionar um modo de som (Se for suportado pelo canal visualizado).
<b>AVL (Limitador Automático de Volume)</b>	Premir em OK para abrir o ecrã do menu de Ligação Áudio. Ao usar este ecrã pode descrever e ligar sem os dispositivos de áudio à sua TV.
<b>Auscultador/Saída de linha</b>	Definir o som para obter um nível de saída fixo entre programas.
<b>Audio Dolby</b>	Se o item do menu Dolby Audio for definido para uma opção exceto Desligar as opções de definição AV1 irão ser alteradas. As opções Automático, Normal, Nominal e Desligar estarão disponíveis. No modo Automático a TV irá mudar para o modo Normal ou Nominal automaticamente de acordo com a informação de áudio. Se não existir informação de hora esta opção funcionará sempre como Nominal. Quando a TV muda para o modo Nominal pela primeira vez após definir esta opção como Automática, irá ser exibida automaticamente no ecrã uma barra de informação.
<b>DTS TrSurround HD</b>	Ter em atenção que os modos Normal e Nominal fornecem um controlo de compasso mas agressivo que é adequado para ambientes silenciosos.
<b>Saída Digital</b>	Quando liga um amplificador externo à sua TV usando o tomada do auscultador, pode seleccionar esta opção como Fora de Linha. Se liga ligado os auscultadores à TV, definir esta opção como Auscultador.
<b>Ganho de Graves</b>	Antes de utilizar auscultadores assegurar que este item do menu está definido para Auscultadores. Se estiver definido para Saída de Linha a saída da tomada de auscultadores será definida para a máxima e que pode prejudicar a sua audição.
<b>Definir como Desligar para desativar.</b>	Estarão disponíveis as opções Smart, Filme, Música, Notícias e Desligar . Definir como Desligar para desativar.
<i>Não é possível activar Beneficiários de Audição se os utilizadores partilham o mesmo dispositivo DTS.</i>	
<b>Conteúdo do menu Instalação</b>	
<b>Procura Automática de Canais (Rossingtonizar)</b>	Exibe as opções automáticas de sintonização. <b>Antena D:</b> Procura e guarda estações DVB da antena. <b>Cabo D:</b> Procura e memoriza estações DVB do cabo. <b>Análogica:</b> Procura e memoriza canais análogicos. <b>Satélite:</b> Procura e memoriza os canais satélite.
<b>Procura manual de canais</b>	Esta função pode ser usada para entrada direta de emissão.
<b>Varredura do canal de rede</b>	Procura os canais ligados no sistema de transmissão. <b>Antena D:</b> Procura os canais de rede da antena. <b>Cabo D:</b> Procura os canais de rede por cabo. <b>Satélite:</b> Procura os canais de satélite.
<b>Sintonia fina analógica</b>	Pode utilizar esta definição para a sintonia fina dos canais analógicos guardados e se o canal visualizado atualmente não for um canal analógico.
<b>Definições de satélite</b>	Definições de configuração satélite. <b>Lista de satélite:</b> Exibe satélites definidos na antena. <b>Pode Adicionar, Apagar, satélites ou Editar definições de satélite na lista.</b> <b>Instalação da antena:</b> Pode alterar as definições da antena de satélite e/ou iniciar uma pesquisa de satélite.
<b>Busca Em Espera (*)</b>	Exibe o menu de definições de instalação. <b>Busca Em Espera (*):</b> A sua TV irá procurar canais novos ou em falta enquanto estiver em modo de espera. Todas as transmissões novas encontradas serão apresentadas. <b>Atualização de Cana Dinâmica (**) :</b> Esta opção estiver definida como Ativada, as alterações nas transmissões como a receção, nome do canal, idioma da legenda, etc., serão aplicadas automaticamente enquanto estiver a ver.
<b>Ligar/Desligar</b>	(*) Disponibilidade dependente do modelo.
<b>Limpar Lista de Serviços</b>	Utilizar este ajuste para limpar os canais memorizados. Esta definição é visível só quando a opção País está como Dinamarca, Suécia, Noruega ou Finlândia.
<b>Selecionar Rede</b>	Esta definição permite-lhe selecionar apenas as transmissões na rede seleccionada para ser listada na lista de canais. Esta função está disponível apenas para a opção de país como Portugal.
<b>Alta</b>	Pode usar este item do menu para monitorizar informações relacionadas com o sinal tal como o nível/qualidade do sinal, nome da rede, etc. para as frequências existentes.
<b>Informação do Sinal</b>	Apaga todos os canais e definições memorizadas e repõe as predefinições de fábrica da TV.
<b>Primeria Instalação</b>	

<b>Sistema - Conteúdos do Menu</b>	
Acesso Condicional	Controla os módulos de acesso condicional quando existentes.
Idioma	Pode definir um idioma diferente dependendo da emissão e do país.
Definições de Privacidade (%)	Gerir os seus privacidades de privacidade para as aplicações relacionadas da smart TV. Premir em OK para activar, no menu e definir de acordo com as suas preferências.
Controlo parental	Introduz a palavra-passe correta para alterar as definições de controlo parental. Pode ajustar facilmente o Bloqueio de Menu, Bloqueio de maltratado, Bloqueio de crianças ou Orientação no menu. Pode também definir um novo PIN ou alterar o PIN CICAM profissionalizado nas respetivas opções.
Data/Hora	Notas: Ajustar a hora e data não é necessário para a utilização da aplicação na Primeira Instalação. O Relógio sincroniza automaticamente com o horário local (UTC) e pode ser desviado para UTC+0 ou UTC-12. Saída para definir o PIN é solicitada depois de da sincronização do país durante a Primeira Instalação. Isto é, é preciso que o utilizador defina a data e a hora.
Acessibilidade	Editar os nomes, activar ou desactivar as opções de fonte selecionadas. Também há opções Normais, Melhoradas e Desativadas disponíveis para fontes HDMI. As opções Normais e Melhoradas permitem as definições de cor da fonte HDMI selecionada. Para ser capaz de ver imagens 4K ou HDR de uma fonte HDMI, a definição da fonte relacionada deve ser definida como Melhorada ou dispositivo ligado ao computador. Definir como Normal se o dispositivo ligado ao computador HDMI 1.4. Definir em conformidade ou desativar a respetiva fonte HDMI definindo como Desativada.
Difícil de ouvir	Apresenta opções de acessibilidade da TV.
Descrição de áudio	Altera qualquer função de descrição da emissora.
Netflix	Notas: Pode activar ou desactivar a função de reprodução automática das legendas de Netflix. Nella e Netflix, também é possível activar ou desactivar a função de reprodução automática das legendas de Netflix. Quando activar a função de reprodução automática das legendas de Netflix, é possível activar ou desactivar a função de reprodução automática das legendas de Netflix.
Mais	Apresenta outras opções de definição da TV.
Tempo limite de menu	Altera a duração do limiar de tempo para os acréscimos do menu.
LED Em espera	Se desligado o LED em espera não irá acender quando a TV estiver no modo em espera.
HBBTV (*)	Pode activar ou desactivar esta função definido como Ligado ou Desligado.
Atualização de Software	Garante que a sua TV possui o firmware mais recente. Premir em OK para ver as opções de menu.
Versão da Aplicação	Exibe a versão atual do software.
Modo de legendas	Esta opção é usada para seleccionar qual o modo de legendas que estará no ecrã (legendas DVB / legendas de Teletext). Se ambas existirem, valor predefinido é Legendas DVB. Esta função está disponível apenas para a opção de país como Noruega.

B1ss é um sistema de sinal satélite codificados que é usado para algumas transmissões. Se for necessário introduzir o código B1SS numa transmissão, pode usar esta definição. Selecionar Código Biss e premir OK para inserir códigos nas transmissões pretendidas.

Seleciona este modo para fins de exibição de foto. Encantar o Modo Loja estiver ativado, alguns ítems no menu da TV poderão não estar disponíveis.

A função AVS permite-lhe partilhar ficheiros armazenados no seu smartphone ou tablet PC. Se possuir um smartphone ou um tablet PC compatível e o software apropriado instalado, pode partilhar reproduzir fotografias na sua TV. Consultar as instruções do seu software de partilha para mais informações.

Esta definição configura a ativação da preferência de modo. As opções Último Estado e Em Espera estão disponíveis.

Altera ou desativa a função de controlo remoto virtual.

Altera ou desativa a função de controlo remoto virtual.

Com esta definição é possível activar e desativar totalmente a funcionalidade CEC.

Premir em OK para alternar entre Ativo ou Desligado.

Esta função permite o dispositivo compatível HDMI-CEC ligado para ligar a TV e mudar a sua fonte de entrada automaticamente. Premir o botão Esquerdo ou Direito para ativar ou desativar a função.

Para ouvir o áudio do TV do dispositivo áudio compatível ligado definir como Amplificador. Pode usar o controlo remoto da TV para controlar o volume do dispositivo áudio.

Com esta definição é possível activar ou desativar totalmente a funcionalidade CEC.

Premir em OK para alternar entre Ativo ou Desligado.

Esta função permite o dispositivo compatível HDMI-CEC ligado para ligar a TV e mudar a sua fonte de entrada automaticamente. Premir o botão Esquerdo ou Direito para ativar ou desativar a função.

Para ouvir o áudio da TV do dispositivo áudio compatível ligado definir como Amplificador. Pode usar o controlo remoto da TV para controlar o volume do dispositivo áudio.

Altera ou desativa a função de controlo remoto Smart. Ao usar este ecrã pode descrever e ligar os dispositivos de controlo remoto à sua TV sem fios.

Exibe todos os cookies guardados.

Apaga todos os cookies (\*).

Apaga todos os cookies guardados.

Exibe informação da licença de Software de fonte aberta.

(\*) Estes recursos podem não estar disponíveis dependendo do modelo da TV e do país selecionado na primeira instalação.

## Funcionamento Geral da TV

### Usar a lista de Canais

ATV Ordinaria canais memorizados na lista de canais. Pode editar a lista de canais, definir os favoritos e definir as estações através a lista utilizando as opções do menu de **Canais**. Premir o botão **OK** para abrir a lista de canais. Pode filtrar os canais listados ou fazer alterações avançadas na lista atual usando as opções do separador de **Editar** e **Editar**. Reclicar o separador que quiser e premir em **OK** para ver as opções disponíveis.

### Gerir as Listas de Favoritos

Pode criar quatro listas diferentes dos seus canais favoritos. Entrar no menu **TV>Canais** ou premir o botão **OK** para abrir o menu **Canais**. Realizar o separador **Editar** e premir em **OK** para ver as opções editáveis e selecionar a opção **Marcar/Desmarcar canal**. Selecionar o canal pretendido na lista pretendida e premir o botão **OK** quando o canal estiver realçado. Pode fazer escolhas múltiplas. Também pode usar a opção **Marca/Desmarcar todos**, para seleccionar todos os canais na lista. Em seguida, premir o botão **Voltar/Retroceder** para voltar às opções do menu **Editar**. Premir de novo o botão **OK**. Serão exibidas as opções da lista de canais favoritos. Definir a opção de lista pretendido como **Ligada**. Os canais selecionados serão adicionados à lista. Para remover um canal ou canais de uma lista de favoritos seguir os mesmos passos e definir a opção de lista pretendida como **Desligada**.

Pode usar a função de filtragem no menu **Canais** para filtrar os canais permanentemente na lista de canais de acordo com as suas preferências. Por exemplo, usando as opções do separador **Filtro** pode definir uma das quatro listas de favoritos para ser apresentada sempre que a lista de canais for aberta. As opções do menu **Parentais** podem ser usadas para proibir os utilizadores de verem certos programas, canais e usar menus. Estas definições estão localizadas no menu **Definições>Sistema>Parentais**.

Pode exibir as opções do menu de bloqueio, deve ser introduzido um código PIN. Deve de confirmar o PIN correto, o menu **Parentais** será exibido.

**Bloqueio de menu:** Esta definição ativa ou desativa o acesso a todos os menus ou menus de instalação da TV.

**Bloqueio parental:** Quando definida esta opção, e se este nível de maturidade está desaliviado, proibe o acesso à transmissão

**Nota:** Se a opção do país na primeira instalação for definida como **Francia, Itália ou Áustria**, o valor da **Maturidade** será definido como **18** como padrão.

**Bloqueio crianças:** Se esta opção estiver definida como **LIGADO**, a TV só poderá ser controlada pelo controlor remoto. Neste caso os botões de TV não funcionarão.

**Bloqueio Internet:** Se esta opção estiver definida como **ON** a Internet usando aplicativos será desativada. Definir a internet off para liberar esses aplicativos novamente.

### Ajustar PIN:

Definir um novo número de PIN.

**PIN CICAM predefinido:** Esta operação aparecerá a círculo no seu modolo C1 por inserido na ranhura da TV. Pode alterar o PIN predefinido do C1 CAM usando esta opção.

**Nota:** O PIN padrão éode her sido definido para 0000 ou 1234. Se você definir o PIN é solicitado dependendo da sua configuração, durante a Primeira Instalação, use o PIN que você definiu.

Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção de modelo ou país quando da **Primeira Instalação**.

### Guia eletrônico de programa

Além do função guia eletrônico, do programa da sua TV, pode navegar na programação do evento dos canais atualmente instalados na sua lista de canais. Dependendo da transmissão relacionada se esta função é suportada ou não.

Pode acceder ao guia de programas, premir o botão **Gua** no controlo remoto. Também pode usar a opção **Gua** no menu TV.

Há 2 tipos diferentes de esquemas de agenda disponíveis. **Programação de Linha cronológica**, e **Agenda Seguinte**. Para alternar entre esses esquemas, realçar o separador com o nome do esquema na parte superior do ecrã e premir em **OK**. Usar os botões direcionais para navegar no guia de programas. Usar o botão **Voltar/Retroceder** para usar as opções do separador na parte de cima do ecrã.

### Horário da linha de tempo

Pode usar a função de filtragem no menu **Canais** para filtrar os canais permanentemente na lista de canais de acordo com as suas preferências. Por exemplo, usando as opções do separador **Filtro** pode definir uma das quatro listas de favoritos para ser apresentada sempre que a lista de canais for aberta.

### Configurar as definições do controlo parental

As opções do menu **Parentais** podem ser usadas para proibir os utilizadores de verem certos programas, canais e usar menus. Estas definições estão localizadas no menu **Definições>Sistema>Parentais**.

Pode exibir as opções do menu de bloqueio, deve ser introduzido um código PIN. Deve de confirmar o PIN correto, o menu **Parentais** será exibido.

### Bloqueio de menu:

Esta definição ativa ou desativa o acesso a todos os menus ou menus de instalação da TV.

### Bloqueio parental:

Quando definida esta opção, e se este nível de maturidade está desaliviado, proibe o acesso à transmissão

Não é possível definir o temporizador ou a gravação para os mais programas individuais com o mesmo intervalo de tempo.

### Selecionar do Teletexto

Premir o botão **Texto** para entrar. Premir novamente para sair a modo misto, o qual lhe permite ver a página de teletexto e a transmissão da TV ao mesmo tempo. Premir mais uma vez para sair. Se estiver disponível, as páginas do teletexto apresentarão códigos coloridos e poderá ser seleccionar os códigos coloridos e poderá ser seleccionar os códigos coloridos. Seguir as instruções apresentadas no ecrã.

### Teletexto Digital

Premir o botão **Texto** para visualizar a informação do teletexto digital. Utilizar os botões coloridos, os botões do cursor e o botão **OK**. O método de operação pode ser diferente, de acordo com o conteúdo do teletexto digital. Seguir as instruções apresentadas no ecrã de teletexto digital. Quando o botão **Texto** é premido de novo, a TV retorna a difusão de televisão.

### Atualização do Software

A sua TV consegue encontrar automaticamente atualizações através do sinal de transmissão ou da internet.

### Procura de atualização do software através da Interface do utilizador

No menu principal selecionar **Definições>Sistema e Mais**. Navegar para **Atualizar Software** e premir o botão **OK**. Em seguida, selecionar **Procurar** ou **Actualizar** e premir o botão **OK** para verificar a existência de nova atualização de software.

Se for encontrado uma nova atualização, o desarcarregamento da atualização é iniciado. Depois de concluída a transferência, um aviso será exibido, premir o botão **OK** para concluir o processo de atualização do software e reiniciar a TV.

### Modo de atualização e procurar 3 AM

A sua TV procurará novas atualizações às 03:00 horas se a opção **Procura automática** estiver a **Ativada** e se a TV estiver ligada a um sinal de antena ou à Internet. Se for encontrado um novo software e se for descarregado com sucesso, será instalado na próxima vez que liga a TV.

**Nota:** Não desligar o cabo de alimentação enquanto o LED estiver a piscar durante o processo de reinitialização. Se o LED não conseguir ligar após a atualização, desligue-a e aguarde uns minutos em seguida, ligue-a novamente.

**Importante:** Ligar um disco USB à sua TV, enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para avivar a função de gravação.

**Nota:** Não pode mudar para qualquer outro canal enquanto estiver a gravar ou um temporizador activo no canal atual.

**Resolução de Problemas e Sugestões**

**A TV não liga**  
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja bem conectado a uma tomada de parede. Pressione o botão de energia na TV.

#### Imagem com pouca qualidade

- Verificar se tem a TV corretamente sintonizada.
- O nível de sinal fraco pode causar uma imagem distorcida. Deve verificar as ligações da antena e se realizou a introduzir a frequência de canal correta e a sintonização manual.
- Sem imagens
- A TV não está a receber qualquer sinal. Certificar que foi selecionada a fonte correta.
- A antena está ligada corretamente?
- O cabo da antena está danificado?
- São usadas as fichas corretas para ligar a antena?
- Se tiver dúvidas, deve consultar o seu revendedor.

#### Nenhum som

- Verificar se o som da TV está silenciado. Premir o botão **Sem Som** ou aumentar o volume para verificar.
- O som poderá estar a sair apenas de uma coluna. Verificar as definições de equilíbrio no menu Som.
- Controlo remoto - nenhum funcionamento
- As pilhas podem estar gastas. Substituir as pilhas.
- As pilhas devem estar inseridas incorretamente. Consultar a secção "Inserir as Pilhas no controlo remoto".

#### Sem sinal numa fonte de entrada

- É possível que nenhum dispositivo esteja ligado.
- Verificar os cabos AV e as ligações do seu dispositivo.
- Verificar se o dispositivo está ligado.

#### Gravação indisponível

- Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar corretamente um dispositivo de memória USB à sua TV, enquanto estiver desligada. Você deve então ligar a TV para ativar o recurso de gravação. Se não conseguir gravar, verificar se o dispositivo de memória está corretamente formatado e se há espaço suficiente.

#### USB demasiado lento

- Se aparecida uma mensagem "Velocidade de gravação do disco USB demasiado lenta para gravar" no início de uma gravação, tente reiniciar a gravação. Se o erro persistir, é possível que o seu dispositivo de memória USB não esteja de acordo com

os requisitos de velocidade. Tentar usar um dispositivo de memória USB diferente.

#### Modos de Visualização Normais da Entrada do PC

A seguinte tabela é uma ilustração de alguns dos modos de visualização normais da Entrada do PC. A sua TV poderá não suportar todas as resoluções.

Compatibilidade do sinal AV e HDMI			
Forte	Sinais Suportados		Disponível
PAL			O
SECAM			O
NTSC4.43			O
NTSC3.58			O
	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
YPrPb	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080p	60Hz	O
	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz,	
		30Hz	
		30Hz, 50Hz,	
		60Hz	
HDMI	1080p	30Hz,	O
		50Hz,	
		60Hz	
	1080p	24Hz,	
		25Hz,	
		30Hz,	
		50Hz,	
		60Hz	
	3840x2160p	30Hz,	O
		50Hz,	
		60Hz	
	4096x2160p	30Hz,	O
		50Hz,	
		60Hz	

(X: Não disponível, O: Disponível)

Nalguns casos, um sinal na TV pode não ser exibido corretamente. O problema pode ser uma inconsistência com as normas do equipamento fonte (DVD, conversor, etc.). Se você tiver esse problema, entre em contato com o revendedor e também com o fabricante do equipamento de origem.

**Formatos de ficheiros suportados para o modo USB**

## Resoluções DVI suportadas

Quando ligar dispositivos aos conectores da sua TV usando o cabo conversor DVI (cabo DVI para HDMI - não fornecido), pode consultar a seguinte informação de resolução.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	74Hz
640x480	x	x				x
800x600	x	x	x			x
1024x768	x	x	x			x
1280x768	x					x
1280x800	x					x
1360x768	x					x
1360x768	x					x
1280x824	x					x
1400x950	x					x
1600x900	x					x
1920x1080	x					x

## Teste de Velocidade da Internet

Selecionar **Teste Velocidade Internet** e premir o botão OK. A TV verificará a banda larga da ligação internet e exibe o resultado quando o concluirá.

### Definições avançadas

Selecionar **Definições Avançadas** e premir o botão OK. Não exibe sempre pode alterar as definições IP e DNS da TV. Seleccionar a que pretende e premir o botão Esquerdo ou Direito para alterar a definição de **Automática para Manual**. Agora pode inserir os valores do **IP Manual** e/ou **DNS Manual**. Selecionar o item respetivo no menu pendente e inserir os novos valores utilizando os botões numéricos do controlo remoto. Realizar **Guardar** e premir o botão OK para guardar as definições quando concluídas.

### Conectividade Sem Fios

#### Ligar a uma Rede sem fios

A TV não pode ligar à rede com SSID oculta. Para tornar o SSID do seu modem visível, deve alterar as definições SSID através do programa do modem.




1. Ligação ISP Banda larga

2. Cabo LAN (Ethernet)

3. Entrada LAN no lado de trás da TV

Para configurar as definições com fios, deve consultar a secção **Rede no menu Definições**.

• Pode ser possível ligar a sua TV à sua rede LAN dependendo da sua configuração de rede. Neste caso, deve usar um cabo Ethernet para ligar a TV diretamente à tomada de rede na parede.



1. Tomada de parede de rede

2. Entrada LAN no lado de trás da TV

Configurar as definições do Dispositivo com fios

#### Tipo de rede

O Tipo de Rede pode ser seleccionado como **Dispositivo com Fios, Sem Fios ou Desativado**, de acordo com a ligação/ativa da TV. Selecione isto como **Wired Device** (Dispositivo com fios) se você estiver conectando através de um cabo Ethernet

1. Ligação Banda larga  
Um router-N sem fios (IEEE 802.11b/g/n) com bandas simultâneas de 2.4 e 5 GHz e destinado a aumentar a largura de banda. Optimizado para fluxo de vídeo HD mais suave e mais rápido, transferência de ficheiros e jogos sem fios.

• A frequência e o canal devem dependerendo da distância e da quantidade de obstruções entre os aparelhos de transmissão, a configuração destes aparelhos, as condições das ondas de rádio, o tráfego da linha e os aparelhos que está a usar. A transmissão pode também ser cortada ou desligada dependendo das condições dos telefonos DECT, das ondas de rádio, ou de quaisquer outros aparelhos Wi-Fi 11b. Os valores normais para a velocidade de transmissão são os valores máximos teóricamente para a rede sem fios normal. Não são as velocidades atuais da transmissão de dados.

- A localização onde a transmissão é mais efetiva difere dependendo do ambiente de utilização.
- A função Sem Fios suporta modems tipo 802.11 a,b,g e é totalmente recomendada usar o protocolo de comunicação IEEE 802.11n de modo a evitar quaisquer possíveis problemas enquanto a ver vídeos.
- Deve mudar o SSID do seu modem sempre que houver outros modems em rede com o mesmo SSID. Caso contrário pode ter problemas de ligação. Usar uma ligação com fios se tiver problemas com a ligação sem fios.
- **Configurar as definições do Dispositivo sem fios**  
Abrir o menu Rede e selecionar **Tipo de Rede** como **Dispositivo móvel** para iniciar o processo de ligação.
- Deve mudar os SSID's dos outros modems em rede com o mesmo nome. Se a ligação não for possível, deve tentar alterar o nome do seu dispositivo móvel.

Realizar a opção **AWS**, no menu **Fontes e premir em OK**, para iniciar os dispositivos de servidor de multimédia disponíveis na rede. Selecionar o seu dispositivo móvel e premir o botão **OK** para continuar.

• Se disponivel, pode descarregar uma aplicação de controlador remoto virtual do servidor dos seu fornecedores de aplicações do dispositivo móvel.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

#### Acordar em

**Wake-on-LAN (WoL) e Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** são padrões que permitem que um dispositivo seja ligado ou ativado por uma mensagem de rede. A mensagem é enviada para o dispositivo por um programa executado num dispositivo remoto ligado à mesma rede local, tal como um smartphone. Esta é compatível com WoWLAN. Esta função deve ser desativada durante o processo de Primeira Instalação. Para activar esta função definir a opção **Ativação no menu Rede** como **Ligada**. É necessário que tanto o dispositivo, a partir do qual a mensagem de rede será enviada para a TV, e a TV estejam ligados à mesma rede. Função de Despertar pode ser suportada por dispositivos com SO Android e pode apenas ser usada através das aplicações YouTube e Netflix.

De modo a usar esta função a TV e o controlo remoto devem estar ligados pelo menos uma vez enquanto a TV estiver ligada. Se a TV for desligada, a ligação deve ser restabelecida na proxima ocasião em que a mesma for ligada. Caso contrário esta função não estará disponível. Isto só se aplica a quando a TV está ligada no modo em espera.

Se quiser que a sua TV consuma menos energia no modo em espera, seguir esta unção definida a opção **Despertar como Desligada**.

## Ligar ao seu dispositivo móvel através da WLAN

- Se o seu dispositivo móvel tem função WLAN pode ligá-lo à sua TV através de um router, de modo a aceder ao conteúdo no seu dispositivo. Para isto, o seu dispositivo móvel deve ter um software de partilha apropriado.
- Ligar a sua TV ao seu router seguindo as etapas mencionadas nas secções acima.
- Depois, ligar o seu dispositivo móvel ao router e, em seguida, ativar o software de partilha no seu dispositivo móvel. Depois, selecionar os ficheiros que pretende partilhar com a sua TV.
- Se a ligação for establecida corretamente, poderá aceder aos ficheiros partilhados instalados no seu dispositivo móvel através da função A/S (partilha de vídeo e áudio) da sua TV.
- Realizar a opção **AWS**, no menu **Fontes e premir em OK**, para iniciar os dispositivos de servidor de multimédia disponíveis na rede. Selecionar o seu dispositivo móvel e premir o botão **OK** para continuar.
- Se disponivel, pode descarregar uma aplicação de controlador remoto virtual do servidor dos seu fornecedores de aplicações do dispositivo móvel.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

#### Conectar a rede sem fios

Realizar a opção **OK** para iniciar uma pesquisa a redes sem fios disponibilizadas na rede. Selecionar o seu dispositivo móvel e premir o botão **OK** para continuar.

• **Nota:** Se o modem suportar arrendamento de rede, deve preferir a opção **N**.

Se a rede seleccionada for protegida por palavra-passe, introduzir o código correto usando o teclado virtual. Pode usar esta tecidura para travar os botões direcionais e o botão **OK** no controlo remoto.

Aguardar até que o endereço IP apareça na ecrã. Isto significa que a ligação está a partir da agora estabelecida. Para desligar, a partir de agora só é necessário que tanto o dispositivo, a partir do qual a mensagem de rede será enviada para a TV, e a TV estejam ligados à mesma rede. Função de Despertar pode ser suportada por dispositivos com SO Android e pode apenas ser usada através das aplicações YouTube e Netflix.

De modo a usar esta função a TV e o controlo remoto devem estar ligados pelo menos uma vez enquanto a TV estiver ligada. Se a TV for desligada, a ligação deve ser restabelecida na proxima ocasião em que a mesma for ligada. Caso contrário esta função não estará disponível. Isto só se aplica a quando a TV está ligada no modo em espera.

## Visualização sem fios

- A visualização sem fios é padronizada para o fluxo de vídeo e conteúdo de áudio. Esta função permite a possibilidade de usar a sua TV como um dispositivo de visualização sem fios.
- **Usar com telemóveis**

Há diferentes padrões que permitem a partilha de dados, incluindo conteúdo gráfico, vídeo e áudio entre o dispositivo móvel e a sua TV.

Conecte o dongle USB sem fios à TV primária, se a TV não tiver o porto WLAN interno.

Seguidamente, premir o botão **Fonte** no controlo remoto e mudar para a fonte **Visualização sem fios**. Aparece um ecrã informando que a TV está pronta para a ligação.

Abra as aplicações partilhadas no seu dispositivo móvel. As aplicações são designadas de forma diferente por cada marca, consultar o manual de instruções do seu dispositivo móvel para informação detalhada. Procurar dispositivos. Depois de selecionar sua TV e conectar a tecla do seu dispositivo ser exibido na sua TV.

**Nota:** Esta função pode apenas ser utilizada se o seu dispositivo móvel suportar esta função. Se tiver problemas com a ligação deve verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

## Ignorar outros dispositivos

- **Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Transferência de imagem e diffusão de vídeo

- Pode também utilizar este tipo de ligação para transferir imagens ou difusão de áudio a partir do seu dispositivo móvel a uma TV como descrito anteriormente.

Emparelhar o dispositivo móvel a uma TV como descrito anteriormente. Iniciar uma procura de dispositivo no seu dispositivo portátil. Selecionar a TV a partir dos dispositivos listados. Confirmar o pedido de ligação no ecrã da TV e fazer o mesmo no ecrã do seu dispositivo portátil.

Se um momento emparelhamento for concluído, é necessário emparelhar o dispositivo móvel a uma TV como descrito anteriormente.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.

## Partilhar a TV

- Pode partilhar a sua TV com outros dispositivos.

As suas aplicações partilhadas devem ser iniciadas no seu dispositivo móvel. Se não, proceder com o processo de ligação para verificar se a versão do sistema operativo que está a utilizar é compatível com a função. Pode existir problemas de compatibilidade com as versões do sistema operativo que foram lançadas após a produção desse TV. Processo de pesquisa e ligação diferem de acordo com o dispositivo utilizado.

**Nota:** Esta funcionalidade só é suportada por todos os dispositivos móveis.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas.



As aplicações automáticas são abertas geralmente com um ícone de botão vermelho pequeno para carregar ou utilizar que é uma aplicação HbbTV no seu tablet/Smart TV ou abrir uma página da aplicação. Depois da página ser aberta o utilizador pode recorrer para o estado inicial do cone do botão vermelho premindo o botão vermelho e o novo utilizador pode alternar entre o modo de cone do botão vermelho e o modo total UI da aplicação premindo o botão vermelho. Deve ser tudo bem, conta que a capacidade de alternância do botão vermelho é dada através da aplicação e de que algumas aplicações podem ter um comportamento diferente.

- A aplicação pode continuar a funcionar.
- A aplicação pode ser terminada.
- A aplicação pode ser terminada e outra aplicação de botão vermelho pode ser apresentada.

A TVHbb exige que todas as aplicações sejam recuperadas santo a banda larga como da transmissão. O emissor pode ativar ambas das formas ou apenas uma delas. Se você definir o tipo de instalação como parádio, poderá continuar com a instalação regular de satélite e assimilá os canais de satélite.

As aplicações de botão vermelho de arranque automático fornecem geralmente ligações para outras aplicações. O utilizador pode então mudar para outras aplicações, levem tronco, uma forma de determinar automaticamente, geralmente é usado para isto o botão **Sair**.

As aplicações TVHbb usam as teclas do controlo remoto para interagir com o utilizador. Quando uma aplicação TVHbb é apresentada, o controlo de algumas teclas é devido pela aplicação. Por exemplo, a seleção dum canal numérico pode não alterar numa aplicação de telexito na qual os números indicam páginas de televisão.

A TVHbb exige capacidade de fluxo AV, para a plataforma. Existem numerosas aplicações que fornecem serviços TV (VOD (vídeo on demand) e download). O utilizador pode usar as teclas reproduzir, pausa, parar, avançar e retroceder, no controlo remoto para interagir com o conteúdo AV.

**Nota:** Pode alterar ou desativar a função de partilha de mídia no menu Definições>Sistema>Mais. Pode alterar a função de partilha de mídia no menu Definições>Sistema>Mais.

## Smart Center

Smart Center é uma aplicação móvel que corre nas plataformas iOS e Android. Com o seu tablet ou telefone, pode facilmente transferir os seus espetáculos e programas acívos favoritos a partir da Smart TV. Também pode iniciar as suas aplicações no seu tablet com o seu dispositivo portátil.

**Notas:** Pode usar todas as funções desta aplicação dependendo das funcionalidades da sua TV.

### Começando

Pode poder usar recursos baseados na Internet, seu modem / roteador deve estar conectado à Internet.

**IMPORTANT:** Certifique que a TV e o dispositivo móvel estão ligados à mesma rede.

Pode a função de partilha de multimédia deve ser ativada a função Partilha de Audio Video (se disponível). Premir o botão Menu no controlo remoto, selecionar o menu Definições>Sistema>Mais e premir em OK. Seleccionar AVs e alterar para Ativado. Assim a TV está pronta agora para ligar ao dispositivo portátil.

Instalar a aplicação Smart Center no seu dispositivo móvel. Se a aplicação não estiver instalada, pode instalar a aplicação Partilha de Audio Video (se disponível).

**NOTA:** Pode usar a fonte de canais personalizada usando esta definição.

**Escolher a fonte de lista de canais:** Pode escolher a fonte de lista de canais para ser usada na aplicação. As opções são "Lista TV" e "Lista Personalizada". Adicionalmente pode alterar a opção "Lembrar a minha escolha" para definir a fonte de lista de canais selecionada como uma escolha fixa. Neste caso, se a fonte selecionada estiver disponível será usada na aplicação.

**VERSÃO Nº:** Exibe a versão atual da aplicação.

### Página de detalhes

Para abrir a página de detalhe tocar num programa. No ecrã da página de detalhes pode obter informação detalhada dos programas que seleciona. Nesta página existem os separadores "Detalhes", "Equipa&Eenco" e "Videos".

**DETALHES:** Este separador fornece um sumário e informação sobre o programa selecionado. Há também ligações para as páginas de facebook e twitter do programa selecionado.

**EQUIPA&ELENCO** Mostra todas as pessoas que contribuem para o programa atual.

**VÍDEOS:** Fornece vídeos no YouTube, relacionados com o programa selecionado.

**NOTA:** Para algumas funções pode ser necessária uma ligação à Internet.

## Função FollowMe TV (se disponível)

Toque no widget FOLLOW ME TV, localizado na parte inferior esquerda da tela do seu dispositivo móvel, para alterar o layout do recurso FollowMe TV.

Tocar no ícone para começar a difusão do conteúdo da TV para o seu dispositivo portátil. Dispõe-se a seu dispositivo estiver no alcance de funcionamento dos routers.

### Modo Espelho

Este modo da função FollowMe TV está ativado por predefinição e permite transmitir o conteúdo de quaisquer outras fontes de TV selecionadas e Navegador de Multimédia.

### Notas:

Note que só agentes suportados os canais digitais (DVB-T/C/S) e HD.

**Ativar automaticamente FollowMe TV:** A activação automaticamente FollowMe TV (se disponível) iniciar-se-á automaticamente quando esta definição está ativada. Pode definir esta desativada.

### Ligado automaticamente à TV:

Sempre que ativado, o seu dispositivo portátil irá automaticamente à última TV ligada e sair a cerca de 10 segundos de TV.

**ALTERAR TV (Apenas no iOS):** Mostra a TV actualmente ligada. Pode premir nesta definição para ir para o ecrã "pesquisa TV" e mudar para um TV diferente.

### Editar a lista de canais personalizada

Pode editar a lista de canais personalizada usando esta definição.

### Selecção de lista de canais

**NOTA:** Nem todos os formatos do ficheiro de imagem são suportados. Esta função não funciona se a função Panorama de Vídeo Audio não estiver activa.

### Função controlo remoto Smart

Pode usar o seu dispositivo portátil como controlo remoto para a sua TV desde que esteja ligado à TV. Pode usar todas as funções do controlo remoto inteligente tocar na Seta para cima no lado esquerdo inferior do ecrã.

### Reconhecimento de voz

Pode tocar na ferramenta Microfone ( ) e gerir a sua aplicação, dando comandos de voz como "Subir/Baixar Volume", "Programa Para Cima/Para Baixo".

**NOTA:** Esta função existe apenas em dispositivos baseados em Smart TV.

### Requisitos

1. Smart TV
2. Ligação rede

3. Dispositivo móvel baseado na plataforma Android ou iOS (sistema operacional Android 4.0 ou superior; versão iOS 5 ou superior)

4. A apl. Smart Center que se encontra nas ligações de aplicações online baseadas em plataformas Android e iOS

5. Modem router

6. Dispositivo de armazenamento USB em formato FAT32 (necessário para função Gravar USB, se disponível)

**Notas:**

Para dispositivos Android, são suportados os tamanhos de ecrã Normal (mcp), Large (hp) e Extra Large (xlp). Dispositivos com tamanhos de ecrã de 3" ou mais pequenos não são suportados.

Para dispositivos iOS, são suportados todos os tamanhos de ecrã.

A interface do utilizador da aplicação Smart Center está sujeita a alterações conforme a versão instalada no seu dispositivo.

<b>Contents</b>	
Wireless Display .....	25
Connecting Other Wireless Devices .....	2
Connectivity Troubleshooting .....	26
Safety Information .....	26
Markings on the Product .....	26
Environmental Information .....	3
Features .....	3
Ultra HD (UHD) .....	4
HBBTV System .....	4
Smart Center .....	4
Accessories included .....	4
Standby Notifications .....	4
TV Control Switch & Operation .....	5
Using Main TV Menu .....	5
Inserting the Batteries into the Remote .....	6
Power Connection .....	6
Antenna Connection .....	6
License Notification .....	7
Disposal Information .....	7
Remote Control .....	9
Connections .....	10
Switching On/Off .....	11
First Time Installation .....	11
Media Playback via USB Input .....	12
Media Recording .....	12
Media Browser .....	13
FollowMe TV .....	13
CEC .....	14
E-Manual .....	14
Settings Menu Contents .....	15
General TV Operation .....	19
Using the Channel List .....	19
Configuring Parental Settings .....	19
Electronic Programme Guide .....	19
Teletext Services .....	20
Software Upgrade .....	20
Troubleshooting & Tips .....	20
PC Input/Typical Display Modes .....	19
AV and HDMI Signal Compatibility .....	21
Supported File Formats for USB Mode .....	22
Video File Formats .....	22
Picture File Formats .....	22
Audio File Formats .....	22
Subtitle File Formats .....	23
Supported DVI Resolutions .....	23
Connectivity .....	24
Wired Connectivity .....	24
Wireless Connectivity .....	24
Wake ON .....	25

## Safety Information

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to screw the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber's properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

**WARNING:** This device is intended to be used only before installing or operating in extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) to disconnect the TV from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**Note:** Follow the on screen instructions for opening the related features.

### IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. CAUTION: DANGEROUS HIGH VOLTAGE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) to disconnect the TV from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**Note:** Follow the on screen instructions for opening the related features.

### IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

## WALL MOUNTING WARNING S

- Read the instructions before mounting your TV
- The wall mount kit optional. You can obtain form your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the Backlight to a fixed value set as Custom and adjust the Backlight (located under the Energy Saving setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set off to turn off this setting off.
- Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the Settings->Picture menu.
- The Energy Saving settings can be found in the Settings->Picture menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

- If pressed Right button or Left button consecutively, "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Select Proceed and press OK to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be on in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.
- Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.
- When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

### Features

- Remote controlled color TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext

## WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. If the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.  
Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set will fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:  
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.  
• Using furniture that can safely support the television set.

Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.  
• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

• Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.  
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being repaired and refitted, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing, and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

### Caution, See Operating Instructions. The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

### CLASS 1 LASER PRODUCT: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

### CLASS 1 LASER PRODUCT

## Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the Programme +/– and Volume +/- buttons on the remote.

### Using Main TV Menu

When the **Main** button is pressed, the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK**. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar or quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right directional buttons. When finished using **OK** or **Back/Return** button to exit. Press **Exit** button to close the main menu.

### 1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the **Down** direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the **Down** direction button and select **Delete** or **Move up** and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

### 2. TV

The **Control** button allows you to control the **Volume / Programme / Source** and **Standby-On** functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button in twice for the second time in total, the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

**Notes:**  
*If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with the volume setting.*  
Main menu OSD cannot be displayed via control button.

### 2.1. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

### 2.2. Channels

You access the **Channels** menu using this option.

Refer to **Using the Channel List** section for more information.

### 2.3. Times

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the submenu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the submenu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A

colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV are able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. In the **Settings>Picture>Mode** menu two predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected. **Dolby Vision Bright and Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

### Accessories included

- Batteries: 2 x AAA
- Remote Control
- Instruction Book
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HDTV
- Ultra HD (UHD)

The **Ultra TV OFF** option in the **Settings>>System >More** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is still **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: **"TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time."** Before the TV switches to standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button, the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 15 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto TV OFF** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto TV OFF** option from the **Settings>System>More** menu.


### High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-T broadcasts. Set the related **HDR** source input as **Enhanced** for the **Sources** option in the **Settings>System** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

### Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid color, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide

## TV Control Switch & Operation



1. Up direction
2. Down direction
3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The **Control** button allows you to control the **Volume / Programme / Source** and **Standby-On** functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button in twice for the second time in total, the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

**Notes:**  
*If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with the volume setting.*

Main menu OSD cannot be displayed via control button.

### Operation with the Remote Control

Presses the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons or **Menu** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Source** button to quit a menu screen.


### Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content, and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation does not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decide an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'C1 Plus' Logo is a trademark of C1 Plus LLP.  
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

## Rear side of the TV



1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off. Then select the **Input** menu. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## License Notification



HDMI  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administration, Inc. in the United States and other countries.

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and its battery has this symbol and should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU. By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

**[Business users]**  
If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

**[Other Countries outside the European Union]**  
These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

Some collection points accept products free of charge.

(\*) Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN/s requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

## 3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Contents** section for more information.

## 4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available, including Apps related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

## 5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

## 5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular**, **Enhanced** and **Enhanced** options affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR/HDRi images from an HDMI source related source setting should be set as **Enhanced** if the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. See **Regular** if the connected device is HDMI 1.4 compatible. See accordingly or disable the related HDMI source by setting as disabled.

## Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to extreme heat such as sunshine, fire or the like.

## Power Connection

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on a 220-240V AC 50 Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

## Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT-TV) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (ANT SAT) socket located on the rear side of the TV.

confirmation message will be displayed. **Highlight Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set times for two or more events that will broadcast in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. Options menu **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, **Highlight Save Changes** and press **OK** again.

## 2.4. Recordings


You can manage your recordings using the options using the **Settings** tab in the **Recordings** menu. **Highlight Settings** tab by using Left or Right button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using Left or Right button. **Start early**: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting. **End late**: You can set recording timer's end time to end later by using this setting. **Max Timewait**: This setting allows you to set the maximum duration for the timewait recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast and free storage space values will change according to this setting. Make sure that you have enough free space, otherwise instant recording may not be possible.

**Auto discard**: You can set the **Discard** type as **None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

**Hard disk information**: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. **Highlight** and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

**Format Disk**: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. **Press OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the **PIN(1)**. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **No** and press **OK** to start formating the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



- Products
- Battery

#### Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Range	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH13-CH48)	< 200 mW
5260 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

#### Country Restrictions


This device is intended for home and office use in all EU countries, and other countries following the relevant ETSI directive without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises: general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

#### Remote Control

- Standby: Switches On / Off the TV
- Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
- Language: Switches among sound modes (analog TV), display and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Mute: Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-
- Guide: Displays the electronic programme guide
- Directional buttons: Helps navigate menus, content etc., and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left.
- OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), Views Channels menu (DTV mode)
- Back/Return: Returns to previous screen. Quickly cycles between previous and current channels or sources
- Netflix: Launches the Netflix application
- My Button 1 (\*)
- Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
- Record: Records programmes
- Play: Starts to play selected media
- Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Stop: Stops the media being played
- Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies
- Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
- YouTube: Launches the YouTube application
- Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
- Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal) - in TXT mode
- Menu: Displays TV menu
- Source: Shows available broadcast and content sources
- Programme +/-
- Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)



#### (\*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function on this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.  
Note that if you perform First Time Installation, My Button 1 will return to its default function.

and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement please contact by email at [privacysecurity@voeshub.com](mailto:privacysecurity@voeshub.com).

**To Switch the TV On**  
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).  
To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button.
  - Press the **Programme +/ -** or a numeric button on the remote control.
  - Press the middle of the side function switch on the TV in.
- To Switch the TV Off**
- Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.
- To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

**Note:** When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, One Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

#### **About Selecting Broadcast Type**

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

#### **Digital Cable (If D. Cable) Broadcast search option**

If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK**, you can select **Network Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK**, you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.


#### **Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.**

**Satellite:** If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before antenna search is performed some settings should be made. Antenna Type menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISEQC** switch by using Left or Right buttons. After selecting your antenna type press **OK** to see the options to proceed. **Continue Transponder List** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

## **Switching On/Off**

### **To Switch the TV On**

See the illustrations on the left side of the screen. You can use YPbPr or VGA cables to connect your signal via VGA and YPbPr. At the same time, enable PC/YPbPr audio. To enable PC/YPbPr audio, you need to use the back audio outputs with a YPbPr/Audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available from a third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The/Each USB port of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.



## **Connections**

### **Connector**

See the illustrations on the left side of the screen. You can use YPbPr or VGA cables to connect your signal via VGA and YPbPr. At the same time, enable PC/YPbPr audio. To enable PC/YPbPr audio, you need to use the back audio outputs with a YPbPr/Audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available from a third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The/Each USB port of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

### **Type**

VGA, Connection (back)

YPbPr/PC, Audio Cable

HDMI Connection (side/back)

SPDIF (Optical Out) Connection (back)

Back AV (Audio/Video) Connection (side/back)

HEADPHONE Connection (side)

YPbPr/Video Connection (back)

USB Connection (side)

CI+ Connection (side)

LAN/Ethernet Connection (back)

### **Cables**

YPbPr/PC, Audio Cable

YPbPr/Connection Cable

USB Connection

Ethernet Connection

YPbPr/Audio Cable

Headphone

Camera module

PC to YPbPr Connection Cable

LAN / Ethernet Cable

Power Cord

Antenna

AV Cable

AV/Video Cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



- Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press OK to continue. Select an available satellite on the next screen and press OK to scan for services.
- Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.
- DISeqc switch: If you have multiple satellite dishes and a DISeqc switch, select this antenna type. Then see the DISeqc Version and press OK to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and two satellites for version v1.1 on the next screen. Press OK button to scan the first satellite in the list.

**Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed. After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types. While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, Channels menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preference using the Edit tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV. While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN's. Select Yes and press OK to confirm.

(LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts as in accordance with a recognizable channel number sequence (if available). **Note:** Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

**Media Playback via USB Input**  
You can connect 2.5" and 3.5" *ntf/HDD with external power supply* external hard disk drives or (USB memory stick to your TV) using the *USB INPUTS* of the TV.

**IMPORTANT!** Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players or USB hard disk drive/memory sticks) may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives, which have more than 1TB (Terabyte) storage space you may experience some problems in the formating process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player

and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file. You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

**USB Recording**  
**Recording a Programme**  
**IMPORTANT:** When using a new USB hard disk drive, it is recommended to use the TV's USB input(s) if it is available. If you are going to connect a USB hard disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV>Recording>Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched on, you should then switch on the TV to enable the recording feature. To save recording your USB drive should have 2GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. To recording duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDDs). Recorded programmes are saved to the connected USB disk. If desired, you can store/recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USBHDD during a recording. This may harm the connected USBHDD. If the AC cord is unplugged while there is an active REC recording timer setting, it will be cancelled. Multisession support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary feature to be used for the USB Recording ready features. Some stream packets will not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

**IMPORTANT:** Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and it's file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a

## Time shift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

**Instant Recording**  
Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift, recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode. You can use the timeshift rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

**Watching Recorded Programmes**  
Select **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

**Note:** Viewing main menu and menu items will not be available during the playbacks.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

**Show Forward**  
If you press **Pause** button while watching recorded programme, its show forward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

**Recording Configuration**  
Select the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu to configure the recording settings and press **OK**. **Format Disk:** You can use the **Format Disk** option for formatting the connected USB disk. Your PIN will be required to use the **Format Disk** feature.

**Note:** Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN (is requested depending on the country selection) during the **First Time Installation** use the **PIN** that you have defined.

**IMPORTANT:** Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and it's file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a

recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

## Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting, a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later on the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture file. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

**Logo/Stylus/Mode Operation**  
**Start playback and activate**  All files in the list will be continuously played in random order  
**Star playback and activate**  The same file will be played continuously (repeat)  
**Star playback and activate**  All files in the list will be played once in random order  
**Star playback and activate**  All files in the list will be continuously played in the same random order

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated. **FollowMe TV**  
With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application on your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

**Note:** Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

#### CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV. The CEC option in the **Settings>System>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source devices is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "Zero" button on the remote control for 3 seconds. You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>More** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to deactivate TV volume to (same as optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

**Note:** ARC is supported only via the HDMI2 input.

**System Audio Control**  
Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings>System>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

**Note:** The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as Enabled.

#### E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.  
To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. To quickly access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

**Note:** Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

## Settings Menu Contents

### Picture Menu Contents

<b>Mode</b>	Change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Gaming</b> (optional), <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> . <b>Dolby Vision</b> mode is also available. Dolby Vision mode is only available in <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen Off</b> or <b>Off</b> . <small>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</small>
<b>Contrast</b>	Adjusts the light and dark values on the screen.
<b>Brightness</b>	Adjusts the brightness values on the screen.
<b>Sharpness</b>	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
<b>Colour</b>	Sets the colour value, adjusting the colours.
<b>Energy Saving</b>	For selling the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen Off</b> or <b>Off</b> . <small>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</small>
<b>Backlight</b>	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Dynamic Contrast</b>	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
<b>Noise Reduction</b>	If the signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.
<b>Colour Temp</b>	Sets the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.
<b>White Point</b>	If the <b>Colour Temp</b> option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the <b>'warm'</b> or <b>'coolness'</b> of the picture by pressing Left or Right buttons.
<b>Picture Zoom</b>	Sets the desired image size format.
<b>Picture Shift</b>	This option may be available depending on the <b>Picture Zoom</b> setting. <b>Highlight</b> and <b>Press OK</b> , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards. Films are recorded at a different number of frames per second in normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
<b>Film Mode</b>	Skin tone is recorded between -5 and 5.
<b>Skin Tone</b>	Adjust the desired colour tone.
<b>Colour Shift</b>	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
<b>HDMI Full Range</b>	Sets the notification appearance preference for Dolby Vision contents. When set as <b>On</b> , Dolby Vision logo will be displayed on the lower right side of the screen when Dolby Vision content is detected.
<b>PC Position</b>	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
<b>Autoposition</b>	If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press <b>OK</b> to start the auto adjustment.
<b>H Position</b>	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
<b>V Position</b>	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
<b>Dot Clock</b>	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
<b>Phase</b>	Depending on the input source (computer etc.), you may see a fuzzy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
<b>Reset</b>	Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Game</b> mode).

While in **VGA (PC)** mode, some items in **Picture** menu will be unavailable. Instead, **VGA** mode settings will be added to the **Picture** menu while in **PC** mode.

Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User mode</b> .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume. Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
Audio Link	Press <b>OK</b> to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices to your TV wirelessly. Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
AVL (Automatic Volume Limiting)	If the <b>Dolby Audio</b> menu item is set to an option other than <b>Off</b> the <b>AVL</b> setting options will change. <b>Auto</b> , <b>Night</b> , <b>Normal</b> or <b>Off</b> options will be available. In <b>Auto</b> mode the TV will switch to <b>Night</b> mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as <b>Normal</b> . When the TV switches to <b>Night</b> mode for the first time after setting this option as <b>Auto</b> , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to <b>Normal</b> mode <b>Night</b> mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments. When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Headphone</b> . Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone</b> . If it is set to <b>Lineout</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dolby Audio	<b>Smart</b> , <b>Movie</b> , <b>Music</b> , <b>News</b> and <b>Off</b> options will be available. Set as <b>Off</b> to disable. <small>Note : Some items in Sound menu will be <b>greyed out</b> and unavailable if set to an option other than <b>Off</b>.</small>
DTS TrSurround HD	Enables or disables the <b>DTS TrSurround HD</b> .
Digital Out	Sets digital out audio type.
Bass Gain	Controls the bass/gain level. Use Left or Right button to set.
Network Menu Contents	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
Press WPS on your WiFi router	If your modem/router device has <b>WPS</b> , you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press <b>OK</b> . Go to your modem/router device and press the <b>WPS</b> button on it to make the connection. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On None	Enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> .

Note : For detailed information on the options of this menu refer to the **Connectivity** section.

Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Retune)	Displays automatic tuning options. <b>D. Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>D. Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations. <b>Satellite</b> : Searches and stores satellite stations. This feature can be used for direct broadcast entry.
Manual channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>D. Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>D. Cable</b> : Searches for cable network channels. <b>Satellite</b> : Searches for satellite network channels.
Network channel scan	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and/or currently watched channel is not an analogue channel.
Analogue fine tune	Displays available satellites. You can <b>Add</b> , <b>Delete</b> satellites or <b>Edit</b> satellite settings on the list. <b>Antenna Installation</b> : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Satellite Settings	Displays installation settings menu. <b>Search (*)</b> : Your TV will search for new or missing channels while in stand-by. Any new found broadcasts will be stored. Dynamic frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically/while watching. <small>(*Available depends on model.)</small>
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. <b>Search (*)</b> : This option is set as Erased. It changes on the broadcast such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically/while watching.
Clear Service List	This setting is visible only when the <b>Country</b> option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level quality, network name etc for available frequencies.
First-time Installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.
System Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manages your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parent control settings. You can easily adjust <b>Menu Lock</b> or change the default <b>CLEAR PIN</b> using the related options.
Date/Time	<b>Maturity Lock</b> , <b>Child Lock</b> or <b>Guidance</b> in this menu. You can also set a new <b>PIN</b> or change the date and time.
Sources	<b>Note : Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN code is 0000 or 2344. If you have defined the PIN(s) mentioned depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.</b>
Accessibility	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also <b>Regular</b> , <b>Enhanced</b> and <b>Disabled</b> options available for HDMI sources. <b>Regular</b> and <b>Enhanced</b> options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to switch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source selected source setting should be set as <b>Enhanced</b> . If the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions, Set as <b>Regular</b> . Set as <b>Regular</b> if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as <b>Disabled</b> .
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all available <b>Audio Description</b> menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. <small>Note : Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</small>

## General TV Operation

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greived out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: For video streaming, a minimum 2Mbps' internet connection speed is required - For an example of the requirements or streaming 4K content you may find more information on the Netflix website <https://help.netflix.com/en/article/13454>. When you start to stream video content on the Netflix app, it will automatically connect to the best available network (Wi-Fi or 4G) quality may vary depending on the internet connection at the time of the stream. If you have a slow connection, you should check your internet capabilities with your internet provider. If you are **at full internet**.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

### Electronics Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not. To access the programme guide press the **Guide** option on your remote. You can also use the **Guide** option under TV menu.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

### Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu.

Press **Back/Return** button to use available tab options.

Press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and press **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day. Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight **Genre**: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Highlight **Search**: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set to France, Italy or Austria, **Maturity Lock's value** will be set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the Internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

(\*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the **First Time Installation**.

If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(\*\*) number and deactivate Netflex.

(\*\*) ESN/number is a unique ID number for Netflex, created especially to identify your TV. Note: For video streaming, a minimum 2Mbps' internet connection speed is required - For an example of the requirements or streaming 4K content you may find more information on the Netflix website <https://help.netflix.com/en/article/13454>. When you start to stream video content on the Netflix app, it will automatically connect to the best available network (Wi-Fi or 4G) quality may vary depending on the internet connection at the time of the stream. If you have a slow connection, you should check your internet capabilities with your internet provider. If you are **at full internet**.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

### Using the Channel List

The TV lists all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tabs options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

### Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV-Channels** menu and press the **OK** button to enter to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button. Then select the **Channel** list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list, permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.

### Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using some menus. These settings are located in the **Settings>System>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

**Menu Lock:** This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

**Maturity Lock:** If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set to France, Italy or Austria, **Maturity Lock's value** will be set to 18 as default.

**Child Lock:** If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

**Internet Lock:** If this option is set to **ON**, the Internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

### More

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greived out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: For video streaming, a minimum 2Mbps' internet connection speed is required - For an example of the requirements or streaming 4K content you may find more information on the Netflix website <https://help.netflix.com/en/article/13454>. When you start to stream video content on the Netflix app, it will automatically connect to the best available network (Wi-Fi or 4G) quality may vary depending on the internet connection at the time of the stream. If you have a slow connection, you should check your internet capabilities with your internet provider. If you are **at full internet**.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

### More

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greived out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you could have set PIN to another value, you may need to enter it again. When you start to stream video content on the Netflix app, it will automatically connect to the best available network (Wi-Fi or 4G) quality may vary depending on the internet connection at the time of the stream. If you have a slow connection, you should check your internet capabilities with your internet provider. If you are **at full internet**.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

### More

#### Menu Timeout

Changes timeout duration for menu screens.  
If set as **Off** the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.

You can enable or disable this feature by setting it as **On** or **Off**.

Ensures that your TV has the latest firmware. Press **OK** to see the menu options.

#### Software Upgrade

#### Application Version

Displays current software version.

#### Standby LED

#### HBTv (\*)

This option is used to select which subtitle mode will be on the screen **DVB subtitle / Teletext subtitle** (if both is available) only for the country option of Norway.

#### Subtitle Mode

Ensures the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting it as **Off**.

#### Auto TV OFF

Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on broadcast from the tested broadcast.

#### Biss Key

Selects this mode for store display purposes. Whilst **Store Mode** is enabled, some items in the TV menu may not be available.

#### AVS (Audio Video Sharing)

AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet etc. on a compatible smartphone or tablet PC and the appropriate software is installed, you can share/paly photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.

#### Power Up Mode

This setting configures the power up mode preference. **Last State** and **Standby** options are available.

#### Virtual Remote

Enables or disables the virtual remote feature. With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

#### CEC

This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

#### CEC Auto Power On

To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **Amplifier**. You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.

#### Speakers

Press **OK** to open the Smart Remote menu screen. Using this screen you can discover and connect the remote controller devices to your TV wirelessly.

Displays all saved cookies.

Deletes all saved cookies.

Deletes all saved cookies.

Display Open Source Software e licensees information.

#### Smart Remote

#### Show All Cookies

#### Delete All Cookies (\*)

#### OSS

AV and HDMI Signal Compatibility		
Source	Supported Signals	Available
Back	PAL SECAM NTSC/4.43 NTSC3.58	○ ○ ○ ○
AV	480i, 480p 576i, 576p 720p 1080i	60Hz 60Hz 50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz
YPbPr	480i 480p 576i, 576p 720p 1080i	60Hz 60Hz 50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz

- Check the device is switched on.

#### Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect an USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. If you cannot record check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

#### USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

#### PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency	
1	640x350	85Hz	
2	640x480	60Hz	HDMI
3	640x480	72Hz	
4	640x480	75Hz	
5	640x640	59Hz	
6	600x600	59Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	75Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	70Hz	
11	1024x768	75Hz	
12	1024x768	85Hz	
13	1152x864	75Hz	
14	1280x768	60Hz	
15	1280x768	70Hz	
16	1280x800	60Hz	
17	1280x800	75Hz	
18	1280x1024	60Hz	
19	1280x1024	75Hz	
20	1360x768	60Hz	
21	1360x768	60Hz	
22	1400x1050	59Hz	
23	1400x1050	60Hz	
24	1400x1050	75Hz	
25	1440x900	60Hz	
26	1440x900	75Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1600x1200	59Hz	
29	1600x1050	60Hz	
30	1600x1050	60Hz	

#### (X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

#### Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings->System** and then **More**. Navigate to **Software Upgrade** and press **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK**.

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available:

- Selected Channel:** Using this option you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be displayed.
- More Info:** Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.
- Set timer on Event/Delete Timer on Event:** Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press **OK** again. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.
- Record / Delete Rec. Timer:** Select the **Record option** and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to the **Recordings** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set recording, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The record timer will be cancelled.

**IMPORTANT:** Connect a USB disc to your TV while the TV is switched off, or should then switch on the TV to enable the recording feature.

**Notes:** You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the same time interval.

#### Troubleshooting & Tips

##### TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

##### Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

##### No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

##### No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to a click.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

##### Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section **Inserting the Batteries into the Remote**.

##### No signal on an input source

It is possible that no device is connected.

##### English




## Connectivity

### Wired Connectivity

#### To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.




1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the **Network** section in the **Settings** menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



1. Network wall socket

2. LAN Input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings  
Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wired Device or Disabled** in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

## Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

### Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and **Manual DNS** values. Select the related item in the drop-down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

### Wireless Connectivity

#### To Connect to a Wireless's Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To avoid this, change your modem's SSID and change your SSID settings via the modem's software.



#### 1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.

- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on their radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
  - The Wireless feature of the TV supports 802.11b/g & n type modems. You should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
  - You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

#### Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.

#### Highlight Scan Wireless Networks option and press OK to start a search for available wireless networks.

All found networks will be listed. Highlight your desired mode settings.

Note: If the modem supports N mode, you should set N mode.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard on the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established.

To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**. If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your wifi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the **OK** button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address. If a connection is established, this does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On option as Off**.

### Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as a wireless display device.

### Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above. Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select what you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the **Air**(audio video sharing) feature of your TV.

Highlight the **AWS** option in the **Sources** menu and press **OK**. Available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

### Wake On LAN

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WWLAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** menu as **On**. It's necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake**

### On option as Off

### Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address. If a connection is established, this does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

Connecting to your mobile device via **WLAN**

If your mobile device has WLAN feature, you can connect to your TV via a router in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.  
Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.  
Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan or devices. After you select your TV and connect, the screen on your device will be displayed on your TV.  
**Note:** This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the program you use.

#### Connecting Other Wireless Devices

You TV supports another short range wireless connection technology. A pairing is required before using these kind of wireless devices with the TV set. You should do the following to pair your device with the TV.

- Set the device to pairing mode
- Start device discovery on the TV

**Note:** Refer to the *use manual of the wireless device* to learn how to set the device to pairing mode.

You can connect audio devices or remote controllers wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order for wireless connection feature to work correctly. For audio devices you should use the **Audio Link** option in the **Settings>Sound** menu, for remote controllers, the **Smart Remote** option in the **Settings>System>More** menu. Select the menu option and press the **OK** button to open the related menu. Using this menu you can discover and connect the devices that use the same wireless instructions. Start to use them. Follow the on-screen instructions. Start the device discovery. A list of available wireless devices will be displayed. Select the device you want to connect if **Device connected** message is displayed, the connection is successfully established. If the connection fails try it again.

#### Image transfer and audio streaming

You can also use this type of connection to transfer images or stream audio from your mobile device to your TV.

Pair the mobile device and the TV as described before. Start a device search in your hand-held device. Select your TV from listed devices. Confirm the request for connection on your TV screen and do the same on your hand held device screen. If no pairing is done,

image transfer or audio streaming to the TV will not be possible.

The images sent by mobile device will be displayed on the TV without confirmation request. If the image file is suitable, you can also save the image file to a connected USB memory drive or set as boot logo. If this feature is supported and the file is suitable. Press the **Exit** button to terminate displaying the image. The audio will be routed through the speakers of the TV, after confirmation is given. To start audio streaming unpair the device from your TV if its paired with your TV previously. After pairing is completed, a confirmation message will be displayed asking whether you want to start audio streaming from your mobile device. Select **Yes** and press the **OK** button on the remote of the TV. If the connection is succeeded, all audio will be routed through the speakers of the TV. A symbol will appear on the upper side of the TV screen as long as the audio streaming connection is active. To terminate the audio streaming, you should turn off the wireless connection of your mobile device.

Close all running applications and all the menus on the TV for a trouble-free transfer. Only image files with sizes smaller than 5MB and in the following file formats are suitable: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. If a file sent by the mobile device does not suit these requirements, it will not be displayed on the TV.

**Note:** Wireless devices may operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. To improve the performance of your wireless device, place it at least 3 meters away from any other wireless devices.

#### Connectivity Troubleshooting

##### Wireless Network Not Available

• Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.

• Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem/router. If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

#### Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internet service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

#### Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:  
Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other electronic devices.

other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

#### Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Available

If the MAC address (unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the Internet. In such cases, the MAC address is not authenticated each time when you connect to the Internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

#### Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized password and also ensure that your domain is active, prior to sharing files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

#### Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and your media server program on your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

#### 2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the *Wired/Wireless Connectivity* chapters for detailed configuration information.

#### 3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **AVS** option.

#### 4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the Sources menu using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one

and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Picture mode and jumo are not supported with the **Audio Video Sharing** feature.

PC/DVD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use **LAN** connection for quicker file sharing between other devices like computers.

**Note:** There may be some PCs which may not be able to utilize the **Audio Video Sharing** feature due to administrator and security settings such as business PCs).

#### Apps

If you access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all **Available** option in full screen mode, highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from **Apps** menu. You can also add new apps from the market. In order to enter the market, highlight the shopping basket logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in this market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. **Highly Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu.

For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote. If this button is not working:

Press the **OK** button on the **Internet** button. This will be caused by the content service provider.

**Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.**

#### Internet Browser

Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (favourites) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the browser or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** or **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh

button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Wend** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Wend** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Wend** menu options to manage the browser. Highlight the **Wend** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser. Enter the address of a website/URL into the search/ address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adapter into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

YouTube does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

#### HBTY System

Hbtv (Hybrid Broadcast TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also provides access to internet only services for consumers using connected TV and set-top boxes. Services delivered through Hbtv, include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting games, social networking and other multimedia applications.

Hbtv applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astro broadcast/Hbtv applications). The broadcaster makes one application as "satellite" and this one is started by the platform automatically. The autorun applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an Hbtv application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some applications behave differently.

If you switch to another channel while an Hbtv application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
- The application can be terminated.

Hbtv allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one at them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform will still let such applications transmitted on broadcast. The autorun red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

Hbtv applications use keys on the remote control to interact with the user. When an Hbtv application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teleext application where the numbers indicate teletext pages.

Hbtv requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More** menu in **Settings->System** menu. Depending on the model of your TV and the selected country in the first time installation this feature might be available in the **Settings->System->Privacy** settings menu instead of the **Smart Center**.

#### Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favorite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch

your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

**Note:** Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

#### Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet, and the TV and skus the TV search screen.

**IMPORTANT:** Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->System->More** menu and press **OK**. Highlight **A&V** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now. Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Tap the **Smart center** application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

#### Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

**MY CHANNELS:** The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

**CAST&CREW:** This tab provides summary and information about the selected programme. Also there is links to backdrop and writer pages of the programme selected.

**VIDEOS:** Provides videos on YouTube related to the selected programme.

**Note:** For some functions an internet connection may be required.

#### FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget, located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

**Mirror Mode** This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from other selected TV sources and Media Browser.

**Notes:**

Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported. Multi-language audio support and subtitle on/off features are not functional.

time. Default is off, which means the screen will always stay on.

**Auto-enable FollowMe TV:** FollowMe TV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. It is disabled.

**Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to fast connected TV and skip the TV search screen.

**Change TV (Only in iOS):** Shows the currently connected TV screen and change to a different TV. **Edit custom channel list:** You can edit your custom channel list using this setting.

**Choose channel list source:** You can choose the channel list source to be used in the application. The options are **TV List** and **Custom list**. Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as constant choice. In this case if the selected source is available in the application.

**Version No:** Displays the current version of the application.

#### Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the open page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are **Details**, **Cast&Crew** and **Videos** tabs to find on this page.

**DETAILS:** This tab provides summary and information about the selected programme. Also there is links to backdrop and writer pages of the programme selected.

**CAST&CREW:** Shows all the people contributed to the current programme.

**VIDEOS:** Provides videos on YouTube related to the selected programme.

**Note:** For some functions an internet connection may be required.

#### Recordings (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget, located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from other selected TV sources and Media Browser.

**Notes:**

Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multi-language audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

#### Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

**Note:** Not all image file formats are supported. This function will not work if **Audio Video Sharing feature is not supported**.

#### Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

#### Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** ( ) widget and manage your application, giving voice commands such as **'Volume Up/down'**, **'Programme Up/Down'**.

**Note:** This feature is only for android based devices available.

#### Keyboard Page

The Keyboard page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard** ( ) widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

#### Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher, iOS 6 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

#### Notes:

For **Android** devices, **Normal(mdp)**, **Large(ndpi)** and **Extra Large(ndpi)** screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For **iOS** devices, all screen sizes are supported.  
**User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.**

#### DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.


Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice. For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Especificación	Especificación		Specification
	PAL/BG/IDK/ SECAM BG/IDK	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK	
<b>Sinal de Televisión</b>	PAL/BG/IDK/ SECAM BG/IDK	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK	PAL BG/IDK SECAM BG/DK
<b>Canales de Recepção</b>	VHF (BANDA I/ III) UHF (BANDA U) HIPERBANDA	HIPERBANDA - VHF (BANDA I/III) - UHF (BANDA U)	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
<b>Recepción Digital</b>	TV por cable-sérial terrestre digital totalmente integrada (DVB-T-C-S) (DVB-T, DVB-S2 compatible)	TV digital terrestre/cabo plenamente integrada TV(DVB-T-C-S) (compatível DVB-T2 e DVB-S2)	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
<b>Número de Canales Predefinidos</b>	11 000	11 000	11 000
<b>Indicador de Canal</b>	Ayuda en pantalla	Indicador de Canal	On Screen Display
<b>Entrada de Antena RF</b>	75 Ohm (sin balance)	Entrada de antena RF	RF Aerial Input
<b>Tensión de Funcionamiento</b>	220-240V AC, 50Hz.	Tensão de funcionamento	Operating Voltage
<b>Audio</b>	DTS TriSurround DTS-HD	Áudio	DTS TriSurround DTS-HD
<b>Potencia de salida del audio (WRMS.) (10% THD)</b>	2 x 10	Potência Saída Áudio (WRMS.) (10% THD)	Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)
<b>Consumo Eléctrico (en W.)</b>	140	Consumo de energia (W)	Power Consumption (W)
<b>Red en espera (en W)</b>	< 2	Em espera ligado à rede (W)	Networked Standby (W)
<b>Dimensiones del TV AxAxF (con soporte) (en mm)</b>	276 x 1248 x 787	Dimensões de TV DxLxH (com suporte) (mm)	TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)
<b>Dimensiones del TV (sin soporte) AxAxF (en mm)</b>	63/96 x 1248 x 741	Dimensões de TV DxLxH (sem suporte) (mm)	TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)
<b>Pantalla</b>	55"	Exibir	Display
<b>Temperatura y humedad de funcionamiento</b>	Desde 0°C hasta 40°C, 85% humedad máx.	Temperatura e humedad de funcionamiento	Operation temperature and operation humidity

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	400	200	
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	



	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJI APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplakak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzeý (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη συγκριτικού οπών (mm)	Μεγέθη βιδούν	Μήκος (X)	Ιπτάμενο (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FAJL TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagyságai(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstolär (mm)	Skruvstolärkar	Längd (X)	Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUSSEN MITAT	Reikäkuviointi koot (mm)	Ruuvinikoat	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VEGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(x)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТАННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЛЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х)	Разьбя (Y)
македонски	МЕРИКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големина на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТАННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablonu za bušenje	Dimenzije zavrtnejave	Duzina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkostí dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Garajna (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Duzina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablonu za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuviai	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEŅOS MATAVIMAI	Angos šablonu dydis (mm)	Varčtu dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablonu izmērs (mm)	Skrūju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJUËSË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë melete të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA لثبت على الجدار	أبعاد الثقب (مم)	أبعاد المتر	الطول (X) الارتفاع (Y)	
עברית	VESA מודולר תומת קיר	נתוני גובה ורוחק (מ')	נתוני גובה	אורך (X) גובה (Y)	ברוחב (Z)
فارسی	ناتانزه گری اتصال دیواری VESA	ناتانزه های الکترو مونت (متر)	ناتانزه های بیچ	طول (X)	ارتفاع (Y) عرضه (Z)

**TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

**EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

**BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоизточник TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

**CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zdroje TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

**DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

**DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenotyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

**EL:** Με την παρούσα αίτη VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπολισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέιμενο της δηλώσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

**ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

**ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

**FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com

**FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

**HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

**HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

**IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

**LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

**LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

**MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformitàt-ALUE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

**NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

**PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

**PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

**RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

**SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

**SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

**SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:ELBE		
C	Product No.	10121807	
D	Model No.	XTV-5500-WIFI	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	55 inches	139 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	86,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	125	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

English	A	B	C	D	E	F
	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) (Zoll /cm)
بългарски	Справочен лист с технически данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	حجم الشاشة المرئية (العرض) (diagonal, cm)
čeština	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (diagonální, přibližně) (cm)
Dansk	Produktoplynsningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (HxKcm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalinenn.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.,rouges/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovčka marka	Br. proizvoda	Br. modelia	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal, ca.) (inch/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal, aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstyrrelse (diagonals,ungefärlig) (fun/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm); Widoczny obraz ekranu (orzekatna okolo) (calimi/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marcia produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Liczba widocznych ekranów (diagonala,aprox.) (dyskow/m/cm)
Magyar	Termékmertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatalományi osztály	Létható képműtöröny (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanhos ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см )
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонална, околу) (инч/см)
український	Технічні дані	Комерційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Прямоїз) (дюйм/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zrubu) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komerčialna znamka	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορικό σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενέργειακής απόδοσης	Οριστική μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, πτυχ.) (ιντσές/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
עברית	פריטי תירגול	ברanded המותג	מספר מודול	מספר מודול	דרישת מזון (לעומת מזון נטול)	דרישת מזון (לעומת מזון נטול)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimiliği sınıfı	Gördürilen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık,) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit	Nr. i modelit	Klasi e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonali, afersisht) (inç/cm)
Lietuviai	Gaminio etiketė	Gaminotas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekran dydis (istriainė, approx.) (colis/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekrāna izmērs (pa diagonāli, apriņķā) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Modelli nr.	Energiaklass	Vaadatavaka ekrani suurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	ملک تجاری	مشماره محصول	مشماره مدل	گفرو + کار آپن ارزی	نامزد صفحه قالب مشاهده (مشخص، تغیری) (انجع) سازمان (من)









50488660