

ELBE

MANUAL DE USUARIO DEL ALTAVOZ TWS

IPX7 5W MOD. ALT-G15-TWS



Enhorabuena por adquirir su nuevo ALTAVOZ BT ELBE ALT-G15-TWS. Este altavoz ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

IMPORTANTE: Antes de usar tu altavoz ELBE ALT-G15-TWS, verifica que la batería del dispositivo esté completamente cargada. Siempre cargue su dispositivo con el cable de carga incluido, puede usar un cargador USB estándar no use cargadores con una potencia superior a 5V 500mA- 1000mA.

Contenido de la Caja:


Altavoz Bluetooth ELBE ALT-G15-TWS, cable de carga USB y manual de usuario.

Especificaciones técnicas:

- RMS Potencia: 5W.
- Altavoz Bluetooth 5.0.
- IPX7: Se puede sumergir hasta 1 metro en agua durante 30 minutos.
- Material: ABS + silicona
- Tiempo de reproducción: 2h(volumen máximo)

- Tiempo de carga de la batería: 4-5h
- Compatible con TWS.
- Batería recargable Li-Ion: 1200 mAh/3,7v.
- USB + Micro SD MP3
- Status LED (Rojo mientras carga, blanco si está en uso).
- FM radio.
- Peso: 345g
- Tamaño: 160 mm x 46 mm x 75 mm

Funciones clave

- a. Presione M para cambiar de modo
- b. Presione + / - para avanzar o volver a la siguiente canción
- c. Presione de forma intensa + / - para incrementar el volumen de la música o bajarla
- d. Para poner música, presiona una vez la tecla >|| para que suene. Vuelve a presionar la misma tecla para pausar y de nuevo para reanudar la música.
- e. Presione de forma sostenida el botón () para encender o apagar el altavoz, o con una pequeña presión para activar la función de manos libres.

Cargar el altavoz

- a. Cargue completamente la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.
- b. Conecte el cable USB a la unidad y el otro extremo a la PC para comenzar a cargar.
- c. El LED rojo se encenderá indicando que la unidad ahora se está cargando. Una vez que la luz se apaga, significa que la unidad está completamente cargada y lista para usar.

Modo Bluetooth y función de manos libres para llamar

- a. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz. El indicador LED se encenderá y se escuchará un sonido que confirma que el altavoz está configurado en el modo de emparejamiento Bluetooth.
- b. Enciende el Bluetooth de tu Smartphone o Tablet y empieza a buscar el altavoz. Una vez que aparezca "ELBE ALTAVOZ TWS 5W" en su teléfono o tableta, haga clic en él para emparejar su dispositivo con el altavoz. El altavoz emitirá un sonido, confirmando que se ha establecido el proceso de emparejamiento.

Nota: En el caso de que se le solicite ingresar una contraseña, simplemente ingrese '0000' y haga clic en Aceptar.


- c. Presione >|| una vez para poner o parar la música.
- d. Presione + / - para la siguiente o previa canción.
- e. Presione de forma más intensa + / - para ajustar el volumen de la música.
Cuando haya una llamada telefónica entrante, presione brevemente la tecla de encendido
- f. Para recibir la llamada y la función de manos libres comenzará automáticamente. Presione brevemente la tecla de encendido para detener la función de llamada. Mantenga presionada la tecla de encendido para rechazar la llamada cuando llegue la llamada, presione dos veces la tecla de encendido para volver a marcar el número de teléfono.

Nota: Su altavoz solo se puede conectar a un dispositivo a la vez. Al mismo tiempo, su teléfono inteligente o tableta no podrá conectarse a su altavoz si ya está emparejado con otro dispositivo. Deberá desemparejar su dispositivo para conectarlo al altavoz.

Conexión True Wireless Stereo Bluetooth (para dos Altavoces)

1. Encienda dos altavoces y la configuración predeterminada es el modo Bluetooth, la luz LED blanca parpadea (modo Bluetooth de voz).
2. Apague la función Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo Bluetooth, mantenga presionado >|| botón de cualquiera de los altavoces y (se escucha un sonido que confirma que la función TWS se abrió), después de unos segundos, dos altavoces Bluetooth emiten un pitido, muestra dos altavoces Bluetooth conectados;
3. Abra el teléfono móvil Bluetooth - busque el "ELBE ALTAVOZ TWS 5W".
4. Encuentra el nombre "ELBE ALTAVOZ TWS 5W" - seleccione la conexión.
5. El altavoz emitirá un sonido, muestra Bluetooth conectado, luego disfrutará de la música de dos altavoces.

Nota: La contraseña predeterminada sin contraseña, si algún equipo solicita una contraseña, ingrese 0000.



Reproducción de música desde tarjeta Micro SD

- Encienda el altavoz e inserte una tarjeta Micro SD. Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con cuidado y en la posición correcta. La música comenzará a reproducirse automáticamente.
- Para reproducir tu música, presione >|| para poner o apagar la música.
- Presione + / - para la siguiente pista o la pista anterior.
- Presione de forma sostenida + / - para ajustar el volumen.

Nota: admite formato MP3.

Reproducción de música desde Puerto USB.

- Encienda el altavoz e inserte el disco flash USB en el interior para reproducir música. La música comenzará a reproducirse automáticamente.
- Para reproducir su música, presione el botón >|| tecla para reproducir/pausar la música.
- Presione + / - para la siguiente pista o la pista anterior.
- Mantenga la tecla + / - para ajustar el volumen de la música.

Nota: admite formato MP3.

FM modo

- Encienda el altavoz y presione la tecla M para cambiar al modo FM, se escuchará un sonido.
- Mantenga presionado el >|| para que la unidad pueda buscar automáticamente canales FM y guardar ellos automáticamente. Salta al primer canal automáticamente al finalizar la búsqueda.
- Presione la tecla – una vez para saltar al canal anterior y la tecla + una vez para saltar al siguiente canal.
- Mantenga la tecla + / - para ajustar el volumen.

Nota: utilice el cable de carga como antena.

AUX modo

Encienda el altavoz y conecte el cable de entrada de línea, y conecte su teléfono móvil / PC a la reproducción de música.

Garantía:

Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo. Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.

La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.

Como consumidor de este artículo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Desde el 1 de enero de 2022 entraron en vigor en España las disposiciones del RDL 7/2021, de 27 de abril. Las principales modificaciones de la Ley fueron las siguientes: Se modificó el plazo de garantía legal, que ha pasado de dos a tres años. Se ha ampliado el período de servicio técnico de reparación postventa y piezas de repuesto tras el cese de fabricación del bien, pasando de cinco a diez años.

Podrá encontrar esta información disponible en nuestra web <https://elbeproducts.es/>

Reciclaje y desechado del producto:

Este altavoz ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:

e-mail de contacto: sat@riverint.com telef. +34 93 262 42 68

Web: www.elbeproducts.es

