

ELBE

Mando remoto de sus tución para TV.

Compruebe que ha escogido el modelo de mando compatible con su televisor.

Modelos:

RC-001-LG- TV LG

RC-002-PN- TV Panasonic

RC-003-PH- TV Philips

RC-004-SA- TV Samsung

RC-005-SO- TV Sony

Uso:

Coloque las pilas (no incluidas), según la posición indicada en su ubicación.

Tras haber colocado las pilas, pruebe alguna de las teclas en su televisor, y si funcionan, su mando a distancia estará listo.

El mando a distancia de sus tución ELBE esta diseñado para cumplir las funciones básicas de funcionamiento de su tv, si bien se compone de la mayoría de teclas habituales en los modelos actuales (hasta 2018) y de años anteriores, podría darse el caso que alguna de las teclas no cumpliera su función, esto sería perfectamente normal al tratarse de un mando universal.

Compruebe su mando con funciones básicas como encendido, apagado y cambio de canal, subir volumen etc. A partir de aquí ya puede empezar a familiarizarse con la nueva disposición de teclas de su mando y comprobar funciones como las de Smart TV o teclas de configuración.

River Interna onal, S.A.

Beethoven 15, AT-3 08021

Barcelona España

